# Freedom™ Schmelzklebstoffsystem

Softwareversion 2.672

Betriebsanleitung P/N 7179995\_02 - German -Ausgabe 7/13



Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise. Alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung und anderen zugehörigen Unterlagen müssen aufmerksam gelesen und stets befolgt werden.



#### Zur Übereinstimmungserklärung siehe Gerätedokumentation.

Nordson begrüßt Informationsanfragen, Kommentare und Angebotsanfragen zu seinen Produkten. Allgemeine Informationen über Nordson sind unter der folgenden Adresse im Internet zu finden: http://www.nordson.com.

#### Hinweis

Diese Veröffentlichung der Nordson Corporation ist durch das Urheberrecht geschützt. Datum der Original-Urheberrechte 2013. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Nordson Corporation fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

- Übersetzung des Originaldokuments -

#### Warenzeichen

AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, Build-A-Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color-on-Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, cScan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.DOT, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI-stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, iDry, iFlow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, iTRAX, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, Micromedics, Micro-Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, Mini Blue, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No-Drip, Nordson, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro-Flo, Program-A-Bead, Program-A-Shot, Program-A-Stream, Program-A-Swirl, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See-Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo-Flo, Shot-A-Matic, Signature, Slautterback, Smart-Coat, Smart-Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, Sure Bead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Sure Wrap, Tela-Therm, Tip-Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, u-TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa-Screen, Versa-Spray, VP Quick Fit, Walcom, Watermark, When you expect more., X-Plane sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.

Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, Allegro, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cSelect, Cyclo-Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, Freedom, G-Net, G-Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink-Dot, IntelliJet, iON, Iso-Flex, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Quantum, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediFlo, StediTherm, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trilogy, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, YESTECH, 2 Rings (Design) sind Warenzeichen der Nordson Corporation.

Die in diesem Dokument genannten Bezeichnungen und Warenzeichen können Marken sein, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke eine Verletzung der Rechte der Eigentümer darstellen kann.

> Buna-N ist eingetragenes Warenzeichen der Pittway Corps. Loctite ist eingetragenes Warenzeichen der Loctite Corporation. Never Seez ist eingetragenes Warenzeichen der Bostik Inc. Torx ist eingetragenes Warenzeichen der Textron Inc.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# **Inhaltsverzeichnis**

Nordson International	0-1
Europe	0-1
Distributors in Eastern & Southern Europe	O-1
Outside Europe	0-2
Africa / Middle East	0-2
Asia / Australia / Latin America	0-2
China	0-2
Japan	0-2
North America	0-2
Sicherheitshinweise	1-1
Sicherheitssymbole	1-1
Verantwortung der Geräteeigentümer	1-2
Sicherheitsinformationen	1-2
Anweisungen, Anforderungen und Richtlinien	1-2
Benutzergualifikation	1-3
In der Industrie anzuwendende Sicherheitsvorschriften	1-3
Bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte	1-3
Anweisungen und Sicherheitshinweise	1-4
Hinweise zur Installation	1-4
Hinweise zum Betrieb	1-4
Hinweise zu Wartung und Reparatur	1-5
Gerätesicherheitsinformationen	1-5
Gerät herunterfahren	1-6
System vom Klebstoffdruck entlasten	1-6
System ausschalten	1-6
Applikatoren ausschalten	1-6
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise: ACHTUNG und	
VORSICHT	1-7
Weitere Sicherheitsmaßnahmen	1-10
Erste Hilfe	1-10
Sicherheitsschilder und Aufkleber	1-11

Kennenlernen	2-1
Einführung	2-1
Touchscreen-Steuerelemente	2-2
Integriertes Befüllsystem	2-3
Einfache Wartung	2-3
Smart Melt-Funktion	2-3
EcoBead-Funktion	2-3
Sonstige Informationsquellen	2-4
Installationsanleitung	2-4
Online-Unterstützung	2-4
Online-Dokumentation	2-4
Betriebseinschränkungen	2-5
Bestimmungsgemäße Verwendung	2-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	2-5
Beispiele für nicht bestimmungsgemäße Verwendung	2-5
Restgefahren	2-6
Schmelzgeräte-Identifizierung	2-7
Wichtigste Komponenten	2-8
	2-11
	2-11
	2-11
	2-11
	2-11
Optionale Ausrüstung	2-12
InstallationÜbersicht	<b>3-1</b> 3-1
Erfahrung des Installationspersonals	3-1
Schmelzgerät installieren	3-2
Vom Kunden bereitzustellendes Material besorgen	3-2
Installationsort auswählen	3-2
Inhalt des Beipacks prüfen	3-4
Schmelzgerät montieren	3-6
Schmelzgerät auspacken	3-6
Schmelzgerät an einer vertikalen Oberfläche montieren	3-8
	3-10
	3-14
	3-19
Verdrahtung für Schaltverstärker, Streckensteuersystem oder	0 .0
Zeitsteuergerät anschließen	3-24
	3-26
	3-32
	3-34
	3-36
	3-39
	3-43
	3-45
	3-45
Elektrische, Druckluft- und Hydraulikanschlüsse des	J <del>-1</del> J
	3-46
Einrichten des Steuersystems und	J 10
	3-48

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Einrichten	4-1
Einführung	4-1
Informationen zu beheizten Komponenten	4-2
Informationen zum Steuersystem	4-3
Startbildschirm	4-4
Bildschirm Hauptsteuerung	4-5
Bildschirm Einstellungen	4-6
Bildschirm System	4-7
Menüstruktur	4-9
Anleitungen zur Einrichtung des Steuersystems	4-12
Solltemperaturen für einzelne Zonen ändern	4-12
Namen von Schlauch- oder Applikatorzonen ändern	4-14
EcoBead-Funktion einrichten	4-16
Einstellung Auto Pumpe auswählen	4-20
Globale Solltemperatur festlegen oder ändern	4-22
Smart Melt-Funktion einrichten	4-24
Temperaturgrenzen ändern	4-26
Befülleinstellungen festlegen	4-28
Bereitschaftsverzögerung eingeben	4-30
Einstellungen für die Temperaturabsenkung festlegen	4-32
Temperaturabsenkung - Temperaturdelta einrichten	4-34
Zone Temperaturabsenkung einrichten	4-36
Manuelle Temperaturabsenkung /	4 20
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung einrichten	4-38
Automatische Temperaturabsenkung / Zeitlimit Heizungen automatisch aus einrichten	4-39
Ein-/Ausgänge einrichten	4-42
Format für Datum, Zeit und Temperatureinheiten auswählen	4-44
Datum/Zeit/Wochentag einstellen	4-45
Wartungserinnerung festlegen	4-46
Benutzerdefinierte Wartungserinnerung eingeben	4-47
Wartezeit bis Bildschirmschoner festlegen	4-48
Passwortschutz einrichten	4-50
Zeitsteuerung einrichten	4-54
Rezepturen verwenden	4-58
Spracheinstellung auswählen	4-61
Erstinbetriebnahme	4-62
Anleitungen zur Einrichtung des Steuersystems	D-12
Solltemperaturen für einzelne Zonen ändern	D-12
Namen von Schlauch- oder Applikatorzonen ändern	D-14
EcoBead-Funktion einrichten	D-16
Einstellung Auto Pumpe auswählen	D-20
Globale Solltemperatur festlegen oder ändern	D-22
Smart Melt-Funktion einrichten	D-24
Temperaturgrenzen ändern	D-26
Befülleinstellungen festlegen	D-28
Bereitschaftsverzögerung eingeben	D-30
Einstellungen für die Temperaturabsenkung festlegen	D-32
Temperaturabsenkung - Temperaturdelta einrichten	D-34
Zone Temperaturabsenkung einrichten	D-36
Manuelle Temperaturabsenkung /	
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung einrichten	D-38
Automatische Temperaturabsenkung /	_
Zeitlimit Heizungen automatisch aus einrichten	D-39
Ein-/Ausgänge einrichten	D-42
Format für Datum, Zeit und Temperatureinheiten auswählen	D-44
Datum/Zeit/Wochentag einstellen	D-45
Wartungserinnerung festlegen	D-46
Benutzerdefinierte Wartungserinnerung eingeben	D-47
Wartezeit bis Bildschirmschoner festlegen	D-48

Passwortschutz einrichten	D-50
Zeitsteuerung einrichten	D-54
Rezepturen verwenden	D-58
Spracheinstellung auswählen	D-61
Erstinbetriebnahme	D-62
Bedienung	5-1
Einführung	5-1
Informationen zu beheizten Komponenten	5-1
System starten	5-2
System überwachen	5-4
Farben der Ein/Aus-Tasten	5-4
Status des Gesamtsystems	5-6
Status des Befüllsystems	5-8
Status von Heizzonen	5-10
Pumpenstatus	5-12
Pumpe starten/stoppen	5-14
Pumpenluftdruck kontrollieren und anpassen	5-15
Zonen aktivieren/deaktivieren oder Solltemperaturen ändern	5-16
Temperaturabsenkung ein-/ausschalten	5-18
Manuelle Temperaturabsenkung ein-/ausschalten	5-18
Automatische Temperaturabsenkung ausschalten	5-18
Zone Temperaturabsenkung ausschalten	5-18
Heizungen, Zeitsteuerung oder Befüllen ein- oder ausschalten	5-20
EcoBead-Funktion aktivieren/deaktivieren	5-21
Alarm/Fehler löschen oder zurücksetzen	5-22
Wartungsintervall zurücksetzen	5-24
Herunterfahren	5-24
Tieruntenamen	5-20
Wartung	6-1
Wartungsplan (vorbeugende Wartung)	6-1
Touchscreen reinigen	6-2
Systemdruck entlasten	6-3
Abdeckungen abnehmen oder installieren	6-4
Klebstofffilter ersetzen	6-6
Zyklon-Abluftfilter ersetzen	6-8
Firmware aktualisieren	6-9
Firmware durch Installieren einer neuen Kunden-SD-Karte	0-3
aktualisieren	6-9
Firmware aktualisieren (nur Datei)	6-11
Zu einer früheren Firmware-Version zurückkehren	6-12
	J . L

Fehlersuche	7-1
Über diesen Abschnitt	7-1
Sicherheitshinweise	7-1
Steuersystemhilfen zur Fehlersuche	7-2
Systemdaten anzeigen	7-2
System zurücksetzen	7-4
Diagnoseinformationen anzeigen (Ereignisprotokoll)	7-5
Dateien mit Ereignisprotokoll und Diagnoseinformationen	
erstellen	7-6
Informationen zur Datei EventLog.csv	7-9
Informationen zur Datei Diagnostic.nor	7-9
Passwörter zurücksetzen	7-10
Helligkeit/Kontrast des Touchscreens anpassen	7-11
Kommunikation sperren	7-12
Touchscreen kalibrieren	7-13
Fehlersuche Schmelzgerät	7-14
Informationen zu Alarmen/Fehlern beim Schmelzgerät	7-14
Alarme/Fehler bei beheizten Zonen	7-14
Schmelzgerätealarme	7-15
Schmelzgerätefehler	7-15
Fehlersuchtabelle Touchscreen	7-19
Fehlersuchtabelle Schmelzgerät	7-19
Fehlersuchtabelle EcoBead-Funktion	7-22
Fehlersuche Befüllsystem	7-23
Informationen zu Alarmen/Fehlern beim Befüllsystem	7-23
Alarme Befüllsystem	7-24
Fehler Befüllsystem	7-25
Fehlersuchtabelle Befüllsystem	7-26
Anleitungen zur Fehlerbehebung im Befüllsystem	7-28
Füllstandsdiagramm anzeigen	7-28
Manuelle Befüllanforderung verwenden	7-29
Füllstandssensor kalibrieren	7-30
Blockade im Klebstoffbehälter beseitigen	7-37
Zyklon-Abluftrohr reinigen	7-38
Tabellen Platinenkomponenten	7-40
Hauptplatine	7-40 7-43
Schlauch-Schnittstellenplatine	7-43 7-52
EcoBead-Platine	7-52 7-54
Befüllsystemplatine	7-54 7-57
Platine Spannungsmodul	7-57 7-58
ErweiterungsplatinePlatine Prozessor/LCD	7-58 7-59
Spannungsversorgungsplatine	7-59 7-60
Spannungversulunuspialine	7-00

Reparatur	8-1
Schmelzgerät spülen	8-2
Hydraulikbaugruppe aufklappen	8-4
Reparaturanleitungen für das Schmelzgerät	8-6
RTD oder Thermostat auswechseln	8-6
Füllstandssensorkabel ersetzen	8-10
Füllstandssensor-Platine ersetzen	8-14
Eine Platine ersetzen	8-17
Sicherungen der Hauptplatine ersetzen	8-20
Baugruppe Pneumatiksteuerung ersetzen	8-21
Neigungsschalter ersetzen	8-26
Touchscreen-Baugruppe ersetzen	8-30
Eine Komponente der Zyklonbaugruppe ersetzen	8-33
Pumpe ersetzen  Eine Komponente der Hydraulikbaugruppe ersetzen	8-38
	8-44
Interne SD-Karte ersetzen	8-49
Reparaturanleitungen für das Befüllsystem	8-52
Befüllpumpe oder O-Ringe der Befüllpumpe ersetzen	8-52
Rüttelvorrichtung ersetzen	8-54
Baugruppe Pneumatiksteuerung des Befüllsystems ersetzen	8-56
Schlauchmanschette des Förderschlauchs ersetzen	8-58
Ersatzteile	9-1
Verwendung der illustrierten Ersatzteillisten	9-1 9-1
Systembestand anzeigen	9-2
Ersatzteillisten Schmelzgerät	9-3
Schmelzgerätebaugruppen	9-3
Baugruppe Chassis und Steuerung	9-3 9-7
Hydraulikbaugruppe	9-14
Pumpe	9-16
Hydraulikkolben Pumpe	9-19
Schaltgabel Pumpe	9-20
Verteilerblock	9-22
Gitter/Vorratsbehälter	9-24
Reservoir	9-26
Zyklonbaugruppe	9-28
Luftfilterbaugruppe	9-30
Halterung Wandmontage Schmelzgerät	9-31
Ersatzteilliste Befüllsystem	9-32
Baugruppe Klebstoffbehälter	9-32
Pumpengehäuse Klebstoffbehälter	9-34
Pumpe Klebstoffbehälter	9-36
Klebstoffförderschläuche	9-37
Netzkabel Befüllsystem	9-38
Kabel Magnetventil zum Schmelzgerät	9-39
Verschraubungen Schlauch-Applikator	9-40
Optionale Ausrüstung	9-40
Wartungssätze	9-41
***anangoodizo	5 71

Technische Daten	10-1
Allgemeine Daten	10-1
Elektrische Daten	10-1
Heizungsdaten	10-2
Technische Daten Pumpe	10-2
Technische Daten EcoBead-Funktion	10-3
Abmessungen	10-4
Strömungsdiagramme Hydraulik	10-10
Schaltpläne	10-13
Blockschaltbild	10-14
Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen	<b>A-1</b>
Einstellungen des Steuersystems	B-1
Startbildschirm	B-1
Hauptsteuerung: Bildschirm Einstellungen	B-2
Hauptsteuerung: Bildschirm System	B-4

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# **Nordson International**

# http://www.nordson.com/Directory

# **Europe**

Country	Phone	Fax

Austria		43-1-707 5521	43-1-707 5517
Belgium		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Czech Repub	lic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Denmark	Hot Melt	45-43-66 0123	45-43-64 1101
	Finishing	45-43-200 300	45-43-430 359
Finland		358-9-530 8080	358-9-530 80850
France		33-1-6412 1400	33-1-6412 1401
Germany	Erkrath	49-211-92050	49-211-254 658
	Lüneburg	49-4131-8940	49-4131-894 149
	Nordson UV	49-211-9205528	49-211-9252148
	EFD	49-6238 920972	49-6238 920973
Italy		39-02-216684-400	39-02-26926699
Netherlands		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Norway	Hot Melt	47-23 03 6160	47-23 68 3636
Poland		48-22-836 4495	48-22-836 7042
Portugal		351-22-961 9400	351-22-961 9409
Russia		7-812-718 62 63	7-812-718 62 63
Slovak Repub	olic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Spain		34-96-313 2090	34-96-313 2244
Sweden		46-40-680 1700	46-40-932 882
Switzerland		41-61-411 3838	41-61-411 3818
United	Hot Melt	44-1844-26 4500	44-1844-21 5358
Kingdom	Industrial Coating Systems	44-161-498 1500	44-161-498 1501

# **Distributors in Eastern & Southern Europe**

DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658
--------------	--------------	----------------

# **Outside Europe**

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

## Africa / Middle East

|--|

## Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,	1-440-685-4797	-
USA		

## China

<b>China</b>   86-21-3866 9166   86-21-3866 9199	China	86-21-3866 9166	86-21-3866 9199
--	-------	-----------------	-----------------

# Japan

## **North America**

Canada		1-905-475 6730	1-905-475 8821
USA	Hot Melt	1-770-497 3400	1-770-497 3500
	Finishing	1-880-433 9319	1-888-229 4580
	Nordson UV	1-440-985 4592	1-440-985 4593

# Abschnitt 1 Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme des Geräts diesen Abschnitt lesen. Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen und Hinweise für die sichere Installation, Bedienung und Wartung (nachstehend als "Verwendung" bezeichnet) des in diesem Dokument beschriebenen Produktes (nachstehend als "Gerät" bezeichnet). Weitere Sicherheitsinformationen in Form tätigkeitsspezifischer Warnhinweise erscheinen an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument.



**ACHTUNG!** Bei Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, Empfehlungen und der Maßnahmen zum Vermeiden von Unfällen besteht Verletzungs- und Lebensgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden.

# Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole und Signalwörter werden in diesem Dokument verwendet, um den Leser auf persönliche Sicherheitsrisiken aufmerksam zu machen bzw. Bedingungen anzugeben, die zu Geräte- oder anderen Sachschäden führen können. Alle Sicherheitsinformationen nach dem Signalwort unbedingt beachten.



**ACHTUNG!** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen bzw. zum Tode führen kann, wenn sie nicht abgewendet wird.



**VORSICHT!** Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, die Gefahr leichter oder mittelschwerer Verletzungen birgt.

**VORSICHT!** (Verwendung ohne das Sicherheitswarnsymbol) Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Geräte- oder anderen Sachschäden führen kann, wenn sie nicht abgewendet wird.

# Verantwortung der Geräteeigentümer

Geräteeigentümer sind für das Management von Sicherheitsinformationen verantwortlich. Dabei muss sichergestellt werden, dass alle Richtlinien und behördlichen Anforderungen für die Geräteverwendung beachtet werden. Alle potenziellen Benutzer müssen entsprechend qualifiziert sein.

#### Sicherheitsinformationen

- Sicherheitsinformationen von allen maßgeblichen Quellen einschließlich eigentümerspezifischer Sicherheitsrichtlinien, bewährter industrieller Methoden, geltender Vorschriften, Produktinformationen des Materialherstellers und dieses Dokuments recherchieren und auswerten.
- Den Gerätebenutzern die Sicherheitsinformationen entsprechend den geltenden Vorschriften zugänglich machen. Entsprechende Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde.
- Die Sicherheitsinformationen einschließlich der an den Geräten angebrachten Sicherheitsschilder in gut lesbarem Zustand erhalten.

## Anweisungen, Anforderungen und Richtlinien

- Geräte entsprechend den Informationen in diesem Dokument, den geltenden Richtlinien und Vorschriften und den bewährten industriellen Methoden verwenden.
- Vor Erstinstallation oder Erstinbetriebnahme der Geräte ggf. die Zustimmung der Abteilung Anlagentechnik bzw. Sicherheit oder einer Abteilung mit ähnlicher Funktion einholen.
- Geeignete Notfall- und Erste-Hilfe-Ausrüstungen bereitstellen.
- Sicherheitsinspektionen durchführen, um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Methoden eingehalten werden.
- Die Sicherheitsmethoden und -anweisungen neu bewerten, wenn Änderungen am Prozess oder an den Geräten vorgenommen werden.

## Benutzerqualifikation

Die Geräteeigentümer sind dafür verantwortlich, dass die Benutzer:

- eine Sicherheitsschulung erhalten, die ihrer T\u00e4tigkeit gem\u00e4\u00df den geltenden Vorschriften und bew\u00e4hrten industriellen Methoden entspricht
- mit den Sicherheits- und Unfallverhütungsrichtlinien und -verfahren des Geräteeigentümers vertraut sind
- eine geräte- und tätigkeitsspezifische Schulung von einer qualifizierten Person erhalten

**HINWEIS:** Nordson bietet Schulungen zur gerätespezifischen Installation, Bedienung und Wartung an. Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Nordson Vertretung.

- über industrie- und branchenspezifische Fertigkeiten sowie ihrer Tätigkeit entsprechende Erfahrungen besitzen
- körperlich zur Ausführung ihrer Tätigkeit in der Lage sind und nicht unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten vermindern

# In der Industrie anzuwendende Sicherheitsvorschriften

Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen gelten für die in diesem Dokument beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen umfassen nicht alle möglichen Sicherheitsmethoden, sondern stellen die bewährten Sicherheitsmethoden für Geräte mit ähnlichem Gefährdungspotenzial dar, die in ähnlichen Branchen verwendet werden.

# Bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte

- Die Geräte dürfen nur für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke und im Rahmen der in diesem Dokument angegebenen Einschränkungen verwendet werden.
- Das Gerät nicht verändern.
- Die Verwendung von unverträglichen Materialien und nicht genehmigten Zusatzgeräten ist nicht zulässig. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertretung von Nordson, wenn Sie Fragen zur Materialverträglichkeit oder Verwendung von nicht standardisierten Zusatzgeräten haben.

## **Anweisungen und Sicherheitshinweise**

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Dokument und in anderen hier genannten Dokumenten.
- Machen Sie sich mit der Lage und Bedeutung der an den Geräten angebrachten Sicherheitsschilder und Warnaufkleber vertraut. Siehe Sicherheitsschilder und Aufkleber am Ende dieses Abschnitts.
- Wenden Sie sich an die zuständige Nordson Vertretung, wenn Sie nicht sicher sind, wie die Geräte zu verwenden sind.

#### Hinweise zur Installation

- Das Gerät entsprechend den Anweisungen in diesem Dokument und in den mit den Zusatzgeräten gelieferten Dokumenten installieren.
- Sicherstellen, dass das Gerät für die zur Verwendung vorgesehene Umgebung zugelassen ist. Dieses Gerät ist weder gemäß der ATEX Explosionsschutz-Richtlinie noch als nicht zündend zertifiziert und sollte nicht in potenziell explosionsgefährdeter Umgebung installiert werden.
- Sicherstellen, dass die Verarbeitungscharakteristik des Materials keine gefährliche Atmosphäre erzeugt. Das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) zu diesem Material beachten.
- Wenden Sie sich an die zuständige Nordson Vertretung, wenn die erforderliche Installationskonfiguration im Widerspruch zu den Installationsanweisungen steht.
- Die Geräte so anordnen, dass ein sicherer Betrieb möglich ist. Die Anforderungen hinsichtlich der Abstände zwischen den Geräten und anderen Objekten einhalten.
- Für die Trennung der Geräte und aller unabhängig gespeisten Zusatzgeräte abschließbare Trennschalter verwenden.
- Alle Geräte müssen richtig geerdet sein. Zu spezifischen Anforderungen bitte die zuständige Bauaufsicht befragen.
- Sicherungen des richtigen Typs und Nennwert in abgesicherten Geräten installieren.
- Informationen zu den Anforderungen für Installationsgenehmigungen bzw. Inspektionen sind bei der zuständigen Behörde erhältlich.

#### Hinweise zum Betrieb

- Machen Sie sich mit der Lage und Bedienung aller Sicherheitseinrichtungen und -anzeigen vertraut.
- Überprüfen, ob die Geräte einschließlich aller Sicherheitseinrichtungen (Schutzvorrichtungen, Verriegelungen usw.) funktionstüchtig und die erforderlichen Umgebungsbedingungen gewährleistet sind.
- Die für die jeweilige Tätigkeit angegebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden. Informationen zu den PSA-Anforderungen finden Sie in *Gerätesicherheitsinformationen* bzw. in den Anweisungen und Sicherheitsdatenblättern des Materialherstellers.
- Geräte mit Fehlfunktionen oder Anzeichen von potenziellen Fehlfunktionen dürfen nicht verwendet werden.

## Hinweise zu Wartung und Reparatur

- Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen.
- Planmäßige Wartungsarbeiten in den in diesem Dokument angegebenen zeitlichen Abständen durchführen.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät hydraulischen oder pneumatischen Druck aus dem System ablassen.
- Vor Wartungsarbeiten die Anlage und alle Zusatzgeräte ausschalten.
- Verwenden Sie nur neue von Nordson genehmigte Ersatzteile oder werkseitig aufgearbeitete Teile.
- Die Herstelleranweisungen und das mit den Reinigungsmitteln für das Gerät mitgelieferte Sicherheitsdatenblatt lesen und beachten.

**HINWEIS:** Sicherheitsdatenblätter für von Nordson verkauften Reinigungsmittel sind unter www.nordson.com sowie über die zuständige Niederlassung von Nordson erhältlich.

- Vor der Wiederinbetriebnahme der Geräte die korrekte Funktion der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
- Nicht mehr verwendbare Reinigungsmittel und Prozessmaterialreste gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Weitere Informationen dazu sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu finden bzw. können bei der zuständigen Behörde angefordert werden.
- Die Sicherheitsschilder an den Maschinen sauber halten. Verschlissene oder beschädigte Schilder ersetzen.

# Gerätesicherheitsinformationen

Diese Gerätesicherheitsinformationen gelten für folgende Typen von Nordson Geräten:

- Schmelzklebstoff- und Kaltleimauftragsgeräte und alles Zubehör
- Streckensteuerungen, Zeitsteuerungen, Detektions- und Überwachungssysteme sowie alle optionalen Prozesssteuergeräte

#### Gerät herunterfahren

Zur sicheren Ausführung vieler in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten muss das Gerät zuvor ausgeschaltet werden. Die Art und Weise des Herunterfahrens hängt vom verwendeten Gerätetyp und von der auszuführenden Arbeit ab.

Bei Bedarf stehen die Anweisungen zum Herunterfahren am Anfang der Arbeitsanweisung. Die verschiedenen Ebenen des Herunterfahrens sind:

#### System vom Klebstoffdruck entlasten

Vor dem Lösen eines Klebstoffanschlusses oder einer Dichtung den Klebstoffdruck des Systems komplett entlasten. Zu Anweisungen für das Entlasten des Klebstoffsystemdrucks siehe Betriebsanleitung des Schmelzgerätes.

#### System ausschalten

Vor jedem Zugang zu ungeschützten Hochspannungsleitern oder -anschlusspunkten das System (Schmelzgerät, Schläuche, Applikatoren und optionale Geräte) von allen Spannungsquellen trennen.

- Das Gerät und alle an des Gerät (System) angeschlossenen Zusatzgeräte ausschalten.
- Um unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu verhindern, Trennschalter oder Sicherungen für die Spannungsversorgung zum Gerät und zu optionalen Zusatzgeräten ausschalten, abschließen und kennzeichnen.

**HINWEIS:** Staatliche Vorschriften und Industrienormen legen spezifische Anforderungen für die Isolierung gefährlicher Spannungsquellen fest. Siehe entsprechende Vorschriften oder Normen.

## Applikatoren ausschalten

**HINWEIS:** Klebstoff-Applikatoren werden in manchen älteren Veröffentlichungen als "Auftragsköpfe oder Pistolen" bezeichnet.

Alle elektrischen oder mechanischen Geräte, die ein Aktivierungssignal an Applikatoren, Applikator-Magnetventile oder an die Schmelzgerätepumpe geben können, müssen deaktiviert werden, bevor Arbeiten an oder in der Nähe eines Applikators ausgeführt werden, der an ein unter Druck stehendes System angeschlossen ist.

- 1. Steuerungseinrichtung für Applikatoren ausschalten oder abklemmen (Streckensteuerung, Zeitsteuerung, SPS, usw.)
- 2. Eingangssignalkabel zu den Magnetventilen der Applikatoren abklemmen.
- 3. Luftdruck zu den Magnetventilen auf Null einstellen, dann den Restluftdruck zwischen dem Regler und dem Applikator entlasten.

## Allgemeine Sicherheitswarnhinweise: ACHTUNG und VORSICHT

Tabelle 1-1 enthält die allgemeinen Sicherheitswarnhinweise für Nordson Schmelzklebstoff- und Kaltleimgeräte. Tabelle durchgehen und aufmerksam alle Sicherheitswarnhinweise lesen, die für das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät gelten.

Die Gerätetypen sind in Tabelle 1-1 wie folgt gekennzeichnet:

**HM** = Hot melt = Schmelzklebstoff (Schmelzgeräte, Schläuche, Applikatoren, usw.)

**PC** = Process control = Prozesssteuerung

**CA** = Cold adhesive = Kaltleim (Förderpumpen, Druckbehälter und Applikatoren)

Tabelle 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise

Gerätetyp	Achtung oder Vorsicht	
НМ	ACHTUNG! Gefährliche Dämpfe! Vor der Verarbeitung von reaktivem Polyurethan-Schmelzklebstoff (PUR) oder Material auf Lösungsmittelbasis in einem kompatiblem Nordson Schmelzgerät das MSDS für das Material lesen und befolgen. Sicherstellen, dass die Verarbeitungstemperatur und der Flammpunkt des Materials nicht überschritten werden und dass alle Anforderungen für sichere Handhabung, Belüftung, Erste Hilfe und Schutzausrüstung erfüllt werden. Bei Nichtbeachtung der Anforderungen nach MSDS kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	
НМ	ACHTUNG! Reaktionsfähiges Material! Niemals Aluminiumkomponenten oder Nordson Geräte mit halogenierten Kohlenwasserstofflösungsmitteln reinigen oder spülen. Nordson Schmelzgeräte und Applikatoren enthalten Aluminiumkomponenten, die heftig mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren können. Bei Verwendung von halogenierten Kohlenwasserstoffen in Nordson Geräten kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	
HM, CA	ACHTUNG! System steht unter Druck! Vor Öffnen einer Hydraulikverbindung oder -dichtung Systemdruck entlasten. Nichtbeachtung kann zu unkontrolliertem Ausstoß von Schmelzklebstoff oder kaltem Klebstoff führen und Verletzungen von Personen hervorrufen.	
	Fortsetzung	

© 2013 Nordson Corporation Ausgabe 10-11

# Allgemeine Sicherheitswarnhinweise: ACHTUNG und VORSICHT (Forts.)

Tabelle 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise (Forts.)

Gerätetyp	p Achtung oder Vorsicht	
НМ	ACHTUNG! Geschmolzenes Material! Augen- oder Gesichtsschutz, Kleidung zum Schutz bloßer Haut und Wärmeschutzhandschuhe bei der Wartung von Geräten mit geschmolzenem Klebstoff tragen. Schmelzklebstoff kann selbst im erstarrten Zustand noch Verbrennungen verursachen. Nichttragen persönlicher Schutzbekleidung kann Verletzungen von Personen zur Folge haben.	
НМ, РС	ACHTUNG! Die Geräte laufen automatisch an! Für die Steuerung automatischer Schmelzklebstoff-Applikatoren werden Geräte zur Fernauslösung benutzt. Vor dem Arbeiten in der Nähe oder an einem Applikator die Schaltvorrichtung des Applikators deaktivieren und die Luftzufuhr zu den Magnetventilen des Applikators unterbrechen. Wenn das Auslösegerät des Applikators nicht deaktiviert und die Luftzufuhr zu den Magnetventilen nicht unterbrochen wird, kann Verletzungsgefahr bestehen.	
HM, CA, PC	ACHTUNG! Gefahr eines elektrischen Schlages mit Todesfolge! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet und am Trennschalter oder Sicherungsgerät von der Spannungsversorgung getrennt ist, kann es noch an Spannung führenden Zusatzgeräten angeschlossen sein. Vor Wartungsarbeiten am Gerät alle Zusatzgeräte ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Wenn die Spannungsversorgung zu Zusatzgeräten vor Wartungsarbeiten am Gerät nicht getrennt wird, kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	
HM, CA, PC	ACHTUNG! Feuer- oder Explosionsgefahr! Nordson Klebstoffverarbeitungsgeräte sind weder für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen noch nach Explosionsschutzrichtlinie oder als nicht zündend zertifiziert. Außerdem sollte dieses Gerät nicht mit Klebstoffen auf Lösungsmittelbasis verwendet werden, die bei der Verarbeitung eine explosionsgefährliche Atmosphäre erzeugen können. Siehe MSDS des Klebstoffs zu Verarbeitungseigenschaften und Einschränkungen. Bei Verwendung inkompatibler Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis oder bei falscher Verarbeitung von Klebstoffen auf Lösungsmittelbasis kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	
	Fortsetzung	

Tabelle 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise (Forts.)

Gerätetyp	Achtung oder Vorsicht	
Geraletyp	Actitung oder vorsicht	
HM, CA, PC	ACHTUNG! Nur entsprechend geschultes und erfahrenes Personal das Gerät bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.	
НМ	VORSICHT! Heiße Oberflächen! Kontakt mit den heißen Metalloberflächen von Applikatoren, Schläuchen und bestimmten Komponenten des Schmelzgerätes vermeiden. Wenn ein Kontakt nicht vermeidbar ist, bei Arbeiten in der Nähe beheizter Geräte Wärmeschutzhandschuhe und -kleidung tragen. Bei Kontakt mit heißen Metalloberflächen kann Verletzungsgefahr bestehen.	
НМ	VORSICHT! Einige Nordson Schmelzgeräte sind speziell für die Verarbeitung von reaktivem Polyurethan-Schmelzklebstoff (PUR) ausgelegt. Bei dem Versuch, PUR in Geräten zu verarbeiten, die nicht speziell für diesen Zweck ausgelegt sind, kann das Gerät beschädigt werden und der Schmelzklebstoff vorzeitig reagieren. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Gerät für die Verarbeitung von PUR geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Nordson Vertretung.	
НМ, СА	VORSICHT! Vor der Verwendung von Reinigungs- oder Spülflüssigkeit am oder im Gerät die Herstelleranweisungen und das mit der Flüssigkeit gelieferte Sicherheitsdatenblatt lesen und befolgen. Einige Reinigungsflüssigkeiten können mit Schmelzklebstoff oder Kaltleim unvorhersehbar reagieren und dadurch das Gerät beschädigen.	
НМ	VORSICHT! Nordson Schmelzklebstoffgeräte werden werkseitig mit Nordson Reinigungsflüssigkeit Typ R getestet. Diese Flüssigkeit enthält Polyesteradipat-Weichmacher. Bestimmte Schmelzklebstoffe können mit der Reinigungsflüssigkeit Typ R reagieren und ein festes gummiartiges Material erzeugen, das das Gerät verstopfen kann. Vor Benutzung des Gerätes sicherstellen, dass der Schmelzklebstoff mit der Reinigungsflüssigkeit Typ R kompatibel ist.	

#### Weitere Sicherheitsmaßnahmen

- Komponenten des Schmelzklebstoffsystems nicht mit offener Flamme erwärmen.
- Hochdruckschläuche täglich auf Anzeichen von übermäßigem Verschleiß, Schäden oder Undichtheit prüfen.
- Montagepistole niemals auf sich selbst oder andere Personen richten.
- Montagepistolen an den vorgesehenen Aufhängevorrichtungen aufhängen.

#### **Erste Hilfe**

Bei Hautkontakt mit geschmolzenem Schmelzklebstoff:

- NICHT versuchen, den geschmolzenen Schmelzklebstoff von der Haut zu entfernen.
- 2. Den betroffenen Bereich sofort in sauberes kaltes Wasser tauchen, bis der Schmelzklebstoff abgekühlt ist.
- 3. NICHT versuchen, den erstarrten Schmelzklebstoff von der Haut zu entfernen.
- 4. Bei schweren Verbrennungen Schockbehandlung durchführen.
- 5. Sofort qualifizierte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Dem behandelnden medizinischen Personal das Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) für den Schmelzklebstoff übergeben.

# Sicherheitsschilder und Aufkleber

Abbildung 1-1 zeigt, an welchen Stellen die Sicherheitsschilder und Warnaufkleber an den Geräten angebracht sind. In Tabelle 1-2 finden Sie eine Abbildung der Gefahrensymbole auf den Warnaufklebern und Sicherheitsschildern, die Bedeutung der Symbole bzw. den exakten Wortlaut der Sicherheitshinweise.




Abb. 1-1 Sicherheitsschilder und Aufkleber

Tabelle 1-2 Sicherheitsschilder und Aufkleber

Item	P/N	Beschreibung	
1.	1100253	AUFKLEBER, ACHTUNG, Gefährliche Spannung	
2.	1121519	AUFKLEBER, ACHTUNG, HEIßE OBERFLÄCHE, HEISSER KLEBSTOFF, HYDRAULIKDRUCK	
3.	1100252	AUFKLEBER, ACHTUNG, HEIßER KLEBSTOFF, VERTIKAL	
4.	1100254	AUFKLEBER, VORSICHT, HEIßE OBERFLÄCHE	
5.	1100256	AUFKLEBER, ACHTUNG, HEISSER KLEBSTOFF, HYDRAULIKDRUCK	

# Abschnitt 2 Kennenlernen

# Einführung

In dieser Betriebsanleitung werden Installation und Einsatz des Freedom Schmelzklebstoffsystems beschrieben. Das Freedom System ist eine vollständige Anlage zum Schmelzen, Fördern und Auftragen von Schmelzklebstoff, zu der das Freedom Schmelzgerät und die Freedom Schläuche und Applikatoren gehören.

Das Freedom Schmelzklebstoffsystem bietet dem Anwender die folgenden Vorteile:

- Freiheit von Installationseinschränkungen
- Freiheit vom Zwang zum manuellen Befüllen mit Klebstoff
- Freiheit von verwirrenden Steuerelementen und Diagnoseinformationen
- Freiheit von übermäßigem Klebstoffverbrauch
- Freiheit von Abschaltzeiten wegen Verkokung und Verunreinigung

Die wichtigen Merkmale des Freedom Systems werden in diesem Abschnitt beschrieben.




Abb. 2-1 Freedom Schmelzklebstoffsystem

#### **Touchscreen-Steuerelemente**

Das System wird über ein benutzerfreundliches farbiges Touchscreen-Steuersystem gesteuert, das für alle Benutzer einfach zu bedienen ist. Das Steuersystem umfasst:

- farbcodierte (grün, rot oder gelb) Statusanzeigen, die den Systemzustand anzeigen
- einfache Einrichtung von Eingängen und Ausgängen
- textbasierte Anzeigen für Systemprobleme
- einen Bildschirm zur Anzeige von System-Bestandsinformationen und zur Komponentenerkennung, der anzeigt, welche Komponenten angeschlossen sind sowie ihre Teilenummern, um die Nachbestellung zu erleichtern




Abb. 2-2 Bildschirme Systembestand und Systemkonfiguration

## Integriertes Befüllsystem

Zum Freedom System gehört ein integriertes Befüllsystem. Das Reservoir des Schmelzgerätes speichert nur 1,1 kg (2,5 lb) geschmolzenen Klebstoff. Das Befüllsystem fördert automatisch nach Bedarf festen Klebstoff von einem Klebstoffbehälter zum Schmelzgerät. Eine Rüttelvorrichtung im Klebstoffbehälter hilft dabei, Brückenbildung des Klebstoffs zu verhindern und eine kontinuierliche Klebstoffförderung vom Behälter zum Schmelzgerät sicherzustellen.

## **Einfache Wartung**

Die internen Komponenten des Schmelzgerätes sind vollständig von vorne aus zugänglich, ohne dass das Schmelzgerät von seinem Montageort abgenommen werden muss.

#### **Smart Melt-Funktion**

Falls das Befüllsystem eine vom Benutzer festgelegte Zeitspanne lang nicht aktiv ist, verringert die Smart Melt-Funktion die Gittertemperatur auf die vom Benutzer eingestellte Solltemperatur. Das System bleibt im Status Bereit, bis ein Befüllsignal erzeugt wird.

#### **EcoBead-Funktion**

Freedom Systeme mit der EcoBead-Funktion machen Klebstoffeinsparungen bis zu 60% möglich, ohne die Klebebindung in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Während das Freedom System in Betrieb ist, lernt das Steuersystem das Klebstoffsprühbild. Wenn die EcoBead-Funktion aktiviert wird, wird das Signal zum Applikator umgeschaltet, damit er ein Nahtraupenmuster verwendet, um die vom Benutzer angegebenen Klebstoffeinsparungen zu erreichen.

# Sonstige Informationsquellen

Für schnelle Referenz, technische Unterstützung und Informationen über den optimalen Einsatz des Schmelzgerätes siehe nachstehende zusätzliche Informationsquellen.

## Installationsanleitung



Die mit dem Schmelzgerät mitgelieferte Installationsanleitung liefert eine bebilderte Schnellreferenz zur Installation des Schmelzgerätes.

## **Online-Unterstützung**



Unter http://emanuals.nordson.com/adhesives/software/ finden Sie Firmwareaktualisierungen für das Schmelzgerät und nützliche Zusatzsoftware.

#### **Online-Dokumentation**



Unter www.emanuals.nordson.com/adhesives können Sie Betriebsanleitungen sowie Benutzerhinweise für Produkte herunterladen.

# Betriebseinschränkungen

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Klebstoffschmelzgerät darf nur verwendet werden, um geeignete Materialien wie z.B. thermoplastische Schmelzklebstoffe zu schmelzen und zu fördern.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nordson haftet nicht für Personen- oder Sachschäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Einhalten der Sicherheitsvorschriften von Nordson. Nordson empfiehlt, detaillierte Informationen zu den verwendeten Materialien einzuholen.

## Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ist das Schmelzgerät für die Verwendung in Industrieanwendungen ausgelegt.

Wenn es in Gebieten mit Wohnungen, Büros oder Geschäften betrieben wird, kann das Schmelzgerät zu Störungen bei anderen elektrischen Geräten wie z. B. Radios führen.

## Beispiele für nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schmelzgerät darf unter den folgenden Bedingungen nicht verwendet werden:

- in fehlerhaftem Zustand
- ohne Schutzverkleidungen und Isolierung
- in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre
- wenn die Schmelzgeräte-Spezifikationen nicht eingehalten werden

Das Schmelzgerät darf nicht für die Verarbeitung der folgenden Materialien verwendet werden:

- Polyurethan-Schmelzklebstoff (PUR)
- explosive und entzündliche Materialien
- erosive und korrodierende Materialien
- Nahrungsmittel

## Restgefahren

Bei der Konstruktion des Geräts wurden alle Maßnahmen ergriffen, um das Personal vor möglichen Gefahren zu schützen. Einige Restgefahren sind jedoch unvermeidlich:

- Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißem Material
- Verbrennungsgefahr bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die das Schmelzgerät aufgeheizt werden muss
- Verbrennungsgefahr beim Anschließen und Entfernen beheizter Schläuche
- Gefahr des Einatmens potenziell gesundheitsgefährdender Klebstoffdämpfe
- Gefahr von Schäden an Kabeln/Leitungen des Kunden, wenn sie so installiert wurden, dass sie in Kontakt mit heißen oder sich drehenden Teilen kommen
- Gefahr einer Fehlfunktion des Sicherheitsventils durch hart gewordenes oder verkoktes Material

# Schmelzgeräte-Identifizierung

Siehe Abb. 2-3. Um den Kundendienst anzufordern oder Ersatzteile und optionale Ausrüstung zu bestellen, werden Typenbezeichnung und Teilenummer (P/N) des Schmelzgerätes benötigt. Typ und Teilenummer (P/N) stehen auf dem Geräte-Typenschild oben auf dem Schmelzgerät.




Abb. 2-3 Geräte-Typenschild

# Wichtigste Komponenten




Abb. 2-4 Die wichtigsten Schmelzgeräte-Komponenten (Vorderansicht)

- 1. Touchscreen Steuersystem
- 2. Zyklonbaugruppe
- 3. Netzkabelanschluss Befüllsystem
- 4. Einstellschraube für den Pumpenluftdruck
- 5. Manometer für den Pumpenluftdruck
- 6. Zyklon-Abluftfilter
- 7. Eingang Druckluftversorgung
- 8. Lösevorrichtung Hydraulikabdeckung
- 9. Hydraulikbaugruppe (einschl. Pumpe, Vorratsbehälter, Gitter und Reservoir)
- 10. Klebstofffilter
- 11. Abdeckung Hydraulik
- 12. Abdeckung Steuerelemente




Abb. 2-5 Die wichtigsten Schmelzgeräte-Komponenten (Rückansicht)

- 1. Akustischer Alarm
- 2. Hauptschalter
- 3. Lösevorrichtung Abdeckung Steuerelemente
- 4. Zugentlastung für die Verdrahtung der Ein- und Ausgänge
- 5. Kabelschelle für Wechselstrom-Netzkabel
- 6. Elektrische Anschlüsse Schlauch
- 7. Zugentlastung für die Applikator-Eingangsverdrahtung
- 8. Hydraulische Schlauchanschlüsse

# Wichtigste Komponenten (Forts.)




Abb. 2-6 Hauptkomponenten des Befüllsystems

- 1. Klebstoffbehälter
- 2. Eingang Druckluftversorgung
- Steuersatz Pneumatik (Luftdruckregler, Manometer und Magnetventil)
- 4. Anschluss Klebstoffförderschlauch
- 5. Befüllpumpe
- 6. Netzkabelanschluss Befüllsystem
- 7. Rüttelvorrichtung
- 8. Klebstoffförderschlauch
- 9. Netzkabel Befüllsystem

## Betriebsarten

## **Heizen (Normalbetrieb)**

Das Schmelzgerät schaltet die Heizungen ein oder aus, um die Solltemperaturen zu erreichen oder beizubehalten. Wenn alle beheizten Zonen (Gitter, Verteilerblock, Schläuche und Applikatoren) ihre Solltemperatur erreicht haben, ist das Schmelzgerät im Status System bereit.

## **Temperaturabsenkung**

Die Temperatur aller beheizten Zonen wird von der jeweiligen Solltemperatur um die vom Benutzer festgelegte Anzahl Grad reduziert.

#### **Smart Melt**

Falls das Befüllsystem eine vom Benutzer festgelegte Zeitspanne lang nicht aktiv ist, verringert die Smart Melt-Funktion die Gittertemperatur auf die vom Benutzer eingestellte Solltemperatur.

#### **Fehler**

Das Schmelzgerät alarmiert den Bediener bei Auftreten eines unnormalen Ereignisses.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Optionale Ausrüstung

Zur Erweiterung der Funktionen des Schmelzklebstoffsystems kann optionale Ausrüstung bestellt werden, z. B.:

- Tischständer und Standfuß für das Schmelzgerät, mit deren Hilfe das Schmelzgerät an einem Ständer montiert werden kann
- Manometer zur Anzeige des hydraulischen Drucks im Verteilerblock.
   Um das Manometer zu verwenden, muss ein Schlauchanschluss frei sein

Komplette Liste mit optionaler Ausrüstung siehe Abschnitt 9, *Ersatzteile*.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Abschnitt 3 Installation



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

### Übersicht

Das Schmelzklebstoffsystem wird werkseitig mit einem Beipack versandt, der vom Kunden am Schmelzgerät anzubringende Komponenten enthält. Der Kunde muss ferner Zusatzmaterial stellen, um die Installation komplettieren zu können.

Falls optionale Ausrüstung zusammen mit dem Schmelzgerät bestellt wurde, siehe die dort mitgelieferte Dokumentation bezüglich Installation und Bedienung.

# Erfahrung des Installationspersonals

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen sind für Personal bestimmt, das Erfahrung in den nachstehenden Fachgebieten hat:

- Auftragsverfahren mit Schmelzklebstoff
- industrielle Verdrahtung von Strom- und Steuerleitungen
- industrielle mechanische Installation
- Grundlagen der Prozesssteuerung und Messtechnik

## Schmelzgerät installieren

Zur Installation des Schmelzgerätes gehören das Montieren des Schmelzgerätes und das Anschließen von Druckluftversorgung, Spannungsversorgung sowie von Schläuchen und Applikatoren. Zur Installation der Komponenten zur Klebstoffförderung des Schmelzklebstoffsystems siehe nächster Abschnitt, *Befüllsystem installieren*.

#### Vom Kunden bereitzustellendes Material besorgen

Sicherstellen, dass das folgende vom Kunden bereitzustellende Material zur Verfügung steht:

- ein Netzkabel, das den geltenden elektrischen Vorschriften und Normen entspricht
- abgeschirmte und verdrillte Verdrahtung für die Signalverbindungen Schaltverstärker/Streckensteuerung/Zeitsteuergerät und Applikator
- Signalkabel für die Ein-/Ausgangsanschlüsse, das für Fernsteuerung und Signalschaltungen der NEC Klasse 1 geeignet ist
- für den Anschluss einer Druckluftversorgung benötigtes Material (siehe Druckluftversorgung an das Schmelzgerät anschließen in diesem Abschnitt)

#### Installationsort auswählen

Einen Installationsort nach folgenden Kriterien festlegen:

- der erforderliche Mindestabstand unterhalb des Schmelzgerätes, um Raum für die Verlegung von Schläuchen und Kabeln zu haben, wird eingehalten, siehe Abbildung 3-1
- die Lüftungsschlitze auf der Schmelzgeräterückseite werden nicht blockiert und die Belüftungsanforderungen werden eingehalten, die im Materialsicherheitsdatenblatt des verwendeten Klebstoffs angegeben sind
- der Bediener kann die Bedienelemente und die Hydraulik sicher erreichen und die Informationen auf dem Touchscreen genau beobachten
- der Bediener kann den Füllstand im Klebstoffbehälter ohne Gefährdung kontrollieren und sicher Klebstoff nachfüllen
- der durch den Leistungsbedarf jedes Schlauchs festgelegte zulässige Maximalabstand zwischen Schmelzgerät und jedem Applikator wird nicht überschritten (siehe Anhang A, Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen)
- das Schmelzgerät kann sicher von seinem Standort demontiert werden
- der Bediener muss sich im normalen Betrieb nicht unter dem Schmelzgerät befinden
- am Installationsort gibt es keine starke Zugluft oder plötzliche Temperaturschwankungen
- das Schmelzgerät ist keinen starken Erschütterungen ausgesetzt





Abb. 3-1 Erforderlicher Mindestabstand für das Verlegen von Schläuchen und Kabeln

#### Inhalt des Beipacks prüfen



Beipack Schmelzgerät

Den Beipack des Schmelzgerätes von der Transportpalette nehmen und prüfen, ob er die in den Abbildungen 3-2 und 3-3 gezeigten Teile enthält.




Abb. 3-2 Teile des Beipacks (1 von 2)

- Schlauchanschluss mit O-Ring, 9/16-18
- 2. Steckbrücke, 1/N/PE, AC, 200-240 V
- 3. Steckbrücke, 3/N/PE, AC, 400-230 V
- 4. Steckbrücke, 200-240 V, einphasig
- 5. Steckbrücke, 3/PE, AC, 200-240 V
- 6. Sicherung, 10,00, nicht träge, 250 V
- 7. Sicherung, träge, 2 A
- 8. Sicherung, 5,00, sehr flink, 250 V
- 9. Sicherung, 6,30, flink, 250 V
- 10. Klemmenleistenstecker, 7-polig, 1-7
- 11. Klemmenleistenstecker, 7-polig, 8-14
- 12. Pneumatikadapter männlich




Abb. 3-3 Teile des Beipacks (2 von 2)

- 13. Luftfilterbaugruppe, 8-mm-Stange
- 14. Klemmenleistenstecker, 12-polig, kein Kontakt an Position 2
- 15. Klemmenleistenstecker, 12-polig, kein Kontakt an Position 3
- 16. Boden-Stützschraube, M5
- 17. Schraube, Rundkopf, M6 x 25
- 18. Sicherungsring, M6
- 19. Sicherung, 2 A, 250 V
- 20. Entstörer, Ferrit, 18 mm Durchmesser
- 21. Entstörer, Ferrit, 9,8 mm Durchmesser
- 22. Klemmenleistenanschluss, 3-polig, 5,08 mm, weiblich
- 23. Etikett, CE Übersetzungen
- 24. Mutter, Sechskant, Flansch, M6

#### Schmelzgerät montieren



**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden. Für die Installation des Schmelzgerätes werden zwei Personen benötigt.

#### Schmelzgerät auspacken

- 1. Gewellte Verkleidung von der Transportpalette abnehmen.
- 2. Siehe Abb. 3-4. Schraube M5, Unterlegscheibe und Mutter entfernen, mit denen die untere Montagehalterung des Schmelzgerätes an der Transporthalterung befestigt ist.




Abb. 3-4 Position von Schraube M5, Unterlegscheibe und Mutter

3. Siehe Abb. 3-5. Die Hauptmontagehalterung von der Palette abnehmen.




Abb. 3-5 Position der Hauptmontagehalterung

- 4. Mit der passenden Anleitung für Ihre Installation fortfahren:
  - Schmelzgerät an einer vertikalen Oberfläche montieren
  - Schmelzgerät am Standfuß montieren
  - Schmelzgerät am Tischständer montieren

#### Schmelzgerät an einer vertikalen Oberfläche montieren

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Ein Freedom Schmelzklebstoffsystem mit vier Schläuchen wiegt ca. 68 kg. Nordson empfiehlt, einen Montageort zu wählen, der ein Systemgewicht von mindestens 113 kg tragen kann.

- 1. Einen ebenen Montageort wählen, der das Gewicht des Gesamtsystems tragen kann.
- 2. Gewindebohrungen für die sechs M6 x 25 Montageschrauben und die M5 Boden-Stützschraube aus dem Beipack wie in Abb. 3-6 gezeigt herstellen.
- 3. Die Montagehalterung mit den M6 Schrauben, Sicherungsringen und Sechskantmuttern am Montageort installieren.




Abb. 3-6 Diagramm Montagebohrungen Schmelzgerät in [mm] Zoll



**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden. Für die Installation des Schmelzgerätes werden zwei Personen benötigt.

- 4. Siehe Abb. 3-7. Jeweils eine Person an den beiden Seiten des Schmelzgerätes positionieren und sicherstellen, dass die beiden Personen jeden Griff mit einer Hand fassen.
- 5. Das Schmelzgerät senkrecht nach oben von der Transportpalette heben und an der Montagehalterung in Position bringen.
- 6. Mit der M5 Boden-Stützschraube aus dem Beipack die Bodenhalterung des Schmelzgerätes an der Montagefläche befestigen.




Abb. 3-7 Schmelzgerät an der Montagehalterung installieren

#### Schmelzgerät am Standfuß montieren

Der Standfuß des Schmelzgerätes kann:

- im Boden verschraubt werden (keine Grundplatte oder Rollen)
- frei stehen mithilfe des optionalen Grundplatten-Kits
- frei stehen mithilfe des optionalen Rollen-Kits

HINWEIS: Der Standfuß und die optionalen Kits für Grundplatte und Rollen werden getrennt bestellt. Für die Teilenummern siehe Optionale Ausrüstung in Abschnitt 9, Ersatzteile.

- 1. Die für Ihre Installation zutreffenden Arbeitsschritte ausführen:
  - Standfuß im Boden verschrauben Gewindebohrungen für vier vom Kunden bereitgestellte Schrauben wie in Abb. 3-8 gezeigt herstellen und den Standfuß an der Montagefläche befestigen.
  - Optionale Grundplatte installieren Grundplatte mit dem Befestigungsmaterial aus dem Kit am Standfußsockel installieren.
  - Optionale Rollen installieren Grundplatte des Rollen-Kits mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Sockel des Standfußes installieren (die Rollen sind bereits vorinstalliert); die Rollen blockieren, um unabsichtliche Bewegungen während der nächsten Schritte zu vermeiden.




Abb. 3-8 Diagramm Montagebohrungen Standfuß Schmelzgerät in [mm] Zoll

Im nächsten Arbeitsschritt wird die Montagehalterung des Schmelzgerätes an der in Abb. 3-8 gezeigten Hinweis: Position installiert.

2. Siehe Abb. 3-9. Die M6 Schrauben, Sicherungsringe und Sechskantmuttern aus dem Beipack verwenden, um die Montagehalterung am Standfuß zu installieren.




Abb. 3-9 Montagehalterung am Standfuß installieren (mit optionalen Rollen abgebildet)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Schmelzgerät am Standfuß montieren (Forts.)



**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden. Für die Installation des Schmelzgerätes werden zwei Personen benötigt.

- 3. Siehe Abb. 3-10. Jeweils eine Person an den beiden Seiten des Schmelzgerätes positionieren und sicherstellen, dass die beiden Personen jeden Griff mit einer Hand fassen.
- 4. Das Schmelzgerät senkrecht nach oben heben und an der Montagehalterung in Position bringen.




Abb. 3-10 Schmelzgerät am Standfuß installieren

5. Siehe Abb. 3-11. Mit der M5 Boden-Stützschraube aus dem Beipack die Bodenhalterung des Schmelzgerätes am Ständer befestigen.




Abb. 3-11 Bodenhalterung des Schmelzgerätes am Standfuß befestigen

VORSICHT! Gefahr von Geräteschäden. Vor dem Bewegen eines Standfußes mit Rollen die Blockierung der Rollen aufheben und sicherstellen, dass sich auf dem Weg kein Schmutz oder Hindernisse befinden. Nach dem Bewegen die Rollen wieder blockieren.

6. Sicherstellen, dass der Standfuß auf einer ebenen Oberfläche steht und die Rollen blockiert sind.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Schmelzgerät am Tischständer montieren

**HINWEIS:** Der Tischständer wird separat bestellt. Für die Teilenummer siehe *Optionale Ausrüstung* in Abschnitt 9, *Ersatzteile*.

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Ein Freedom Schmelzklebstoffsystem mit vier Schläuchen wiegt ca. 68 kg. Nordson empfiehlt, einen Montageort zu wählen, der ein Systemgewicht von mindestens 113 kg tragen kann.

- 1. Eine stabile und ebene Montagefläche wählen, die das Gewicht des Gesamtsystems tragen kann.
- 2. Wie in Abb. 3-12 gezeigt Gewindebohrungen für die vier kundenseitig bereitgestellten Schrauben herstellen, mit denen der Tischständer an der Montagefläche befestigt wird.




Abb. 3-12 Diagramm zur Schraubenmontage der Bodenhalterung des Schmelzgerätes am Tischständer

- 3. Siehe Abb. 3-13. Die M6 Schrauben, Sicherungsringe und Sechskantmuttern aus dem Beipack verwenden, um die Montagehalterung am Tischständer zu installieren.
- 4. Den Ständer mit den kundenseitig bereitgestellten Schrauben, Muttern usw. an der Montagefläche befestigen.




Abb. 3-13 Montagehalterung am Tischständer installieren und Tischständer an der Montagefläche befestigen (Abb. zeigt typische Installation)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Schmelzgerät am Tischständer montieren (Forts.)



**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden. Für die Installation des Schmelzgerätes werden zwei Personen benötigt.

- 5. Siehe Abb. 3-14. Jeweils eine Person an den beiden Seiten des Schmelzgerätes positionieren und sicherstellen, dass die beiden Personen jeden Griff mit einer Hand fassen.
- 6. Das Schmelzgerät senkrecht nach oben heben und an der Montagehalterung in Position bringen.




Abb. 3-14 Schmelzgerät am Tischständer installieren




Abb. 3-15 Bodenhalterung des Schmelzgerätes am Tischständer befestigen

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Spannungsversorgung konfigurieren

Vor der Installation des Schmelzgerätes sicherstellen, dass es nicht überlastet wird und die fabrikseitige Spannungsversorgung für die benötigte Leistung von Schmelzgerät, Schläuchen und Applikatoren ausgelegt ist.

Informationen bezüglich Berechnung der maximal zulässigen Schlauchlänge und Leistungsaufnahme der für Ihre Anwendungen einsetzbaren Applikatoren siehe Anhang A, Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen.



ACHTUNG! Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlages! Einen abschließbaren Spannungstrennschalter zwischen der Stromversorgung und dem Schmelzgerät installieren. Wenn der Trennschalter nicht installiert oder bei Wartungsarbeiten am Schmelzgerät nicht richtig eingesetzt wird, besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr.

1. Ein Netzkabel verwenden, das den geltenden elektrischen Vorschriften und Normen entspricht. Die maximale Stromaufnahme der Schmelzgeräte bei der jeweiligen Betriebsspannung finden Sie in Tabelle 3-1.

**Maximale Stromaufnahme** Spannung (VAC) 2 Schläuche/Applikatoren: 18-20 200-240, 1-phasig oder 3-phasig 4 Schläuche/Applikatoren: 27-29 2 Schläuche/Applikatoren: 20 400/230, 1-phasig oder 3-phasig 4 Schläuche/Applikatoren: 29

Tabelle 3-1 Maximale Stromaufnahme

2. Abdeckung der Steuerung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen* entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Spannungsversorgung konfigurieren (Forts.)

Siehe Abb. 3-16.

3. Ca. 15 cm (6 Zoll) der Ummantelung des Netzkabels entfernen und den Abschnitt durch die Kabelschelle (3) führen.

**HINWEIS:** Falls ein maximaler Schutz vor verspritzter Flüssigkeit benötigt wird, empfiehlt Nordson Folgendes:

- flüssigkeitsdichte Leitungsrohre und Verschraubungen verwenden, oder
- falls ein ummanteltes Mehrleiterkabel verwendet wird, die mitgelieferte Kabelschelle durch eine flüssigkeitsdichte Schelle ersetzen.
- Jeden Leiter mit der Klemmenleiste XT1 (2) auf der Erweiterungsplatine (1) verbinden. Tabelle 3-2 listet die Anschlussklemmen auf, die für die jeweiligen mit dem Schmelzgerät kompatiblen Netzspannungen verwendet werden.
- 5. Erdleiter des Netzkabels mit dem Erdungsanschluss (4) am Chassis verbinden. Der Erdungsanschluss ist mit PE/G gekennzeichnet.

Tabelle 3-2 Informationen zur Spannungsversorgung

Dann Steckeranschlüsse						
		Daini Steckeranschlusse				Spannungs-
Netzspannung		L1	L2	L3	N	stecker
400/230 VAC 3-phasig (4-adrig mit Nullleiter) siehe Hinweis.	3/N/PE AC 400/230 V	•	•	•	•	227569 rot/gelb
230 VAC 1-phasig (2-adrig mit Nullleiter) siehe Hinweis.	1/N/PE AC 200-240 V	•			•	232617 blau/gelb
200 bis 240 VAC 3-phasig (3-adrig ohne Nullleiter)	3/PE AC 200-240 V	•	•	•		227568 rot/grün
200 bis 240 VAC 1-phasig (2-adrig ohne Nullleiter)	1/PE AC 200-240 V	•	•			227567 blau/grün

HINWEIS: Der 3-phasige Netzanschluss 400/230 VAC (vieradrig einschließlich Nullleiter) schließt den 3-phasigen Spannungsbereich 415/240 VAC (vieradrig einschließlich Nullleiter) mit ein. Der 1-phasige Netzanschluss 230 VAC (zweiadrig einschließlich Nullleiter) schließt den 1-phasigen Spannungsbereich 240 VAC (zweiadrig einschließlich Nullleiter) mit ein.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation





Abb. 3-16 Netzkabel und Erdungsdraht anschließen

1. Erweiterungsplatine

- 3. Kabelschelle für Netzkabel
- 4. Erdungsanschluss

2. Klemmenleiste XT1

#### Spannungsversorgung konfigurieren (Forts.)





Typische Spannungsstecker (gezeigt werden Stecker mit oder ohne Nullleiter)

6. Siehe Tabelle 3-2 zur Bestimmung der Ersatzteilnummer (P/N) des Spannungssteckers, der zur geforderten Netzspannung passt. Jeder Spannungsstecker ist mit Teilenummer (P/N) und Netzspannungstyp beschriftet.

Siehe Abb. 3-17.

- 7. Korrekten Spannungsstecker in Klemmenleiste X1 auf der Erweiterungsplatine stecken. Darauf achten, dass der Stecker einrastet. Bei Steckern mit Nullleiter den Nullleiter an Klemmenleiste X2 anschließen.
- 8. Wenn die elektrischen Anschlüsse entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften und Normen vollständig installiert und überprüft wurden, Elektrogehäusetür schließen und Spannungs-Trennschalter einschalten.
  - Bei ordnungsgemäßem elektrischen Anschluss zeigt der Touchscreen des Schmelzgerätes "Systemstatus: Aus" an, wenn das Schmelzgerät mit Spannung versorgt wird.




Abb. 3-17 Spannungsstecker anschließen

# Verdrahtung für Schaltverstärker, Streckensteuersystem oder Zeitsteuergerät anschließen

Wie im Folgenden beschrieben die Eingangsverdrahtung von einem Applikator-Schaltverstärker, einer Streckensteuerung oder einem Zeitsteuergerät zum Schmelzgerät anschließen, damit die Verwendung der Schmelzgerätefunktionen zur Sprühbilderkennung und zur Verwendung von Nahtraupen möglich wird.

**HINWEIS:** Nordson empfiehlt die Streckensteuerungen EPC-15 oder EPC-30 oder jede Nordson Streckensteuerung, die für einen 24 VDC Ausgang ohne Impulsspitzen ausgelegt ist.

1. Sicherstellen, dass Schaltverstärker/Streckensteuerung/Zeitsteuergerät die in Tabelle 3-3 angegebenen Spezifikationen erfüllen.

Tabelle 3-3 Mindestanforderungen für Schaltverstärker, Streckensteuerung oder Zeitsteuergerät

Position	Spezifikation				
Nenn-Ausgangsspannung	24 VDC (10 V Minimum, 30 V Maximum)				
Maximaler RMS Applikator-Signalstrom	1,2 A pro Kanal				

Siehe Abb. 3-18.


2. Die kundenseitig bereitgestellte Eingangsverdrahtung von Schaltverstärker/Streckensteuerung/Zeitsteuergerät durch die Zugentlastung SL-16 (2) im Boden des Schmelzgerätes führen.

**HINWEIS:** Für beste Störfestigkeit in einem industriellen Umfeld empfiehlt Nordson abgeschirmte und verdrillte Drähte.

3. Jedes Paar Eingangsdrähte an die passenden Eingangsklemmen am Stecker P/N 1121630 aus dem Beipack anschließen. Um Rauschen zu reduzieren, werden verdrillte Leiterpaare empfohlen, die möglichst zusätzlich abgeschirmt sind. Wenn ein Kabel mit Abschirmung verwendet wird, die Abschirmung nur an einem Ende des Kabels terminieren. Wenn die Abschirmung an der Schmelzgeräteseite des Kabels terminiert wird, die Abschirmung an einer Chassisklemme an Stecker P/N 1121630 terminieren. Für Klemmenpositionen siehe Abb. 3-18.

HINWEIS: Bei den Klemmen X4 spielt die Polung keine Rolle.

- 4. Den Stecker in die Klemmenleiste X4 (1) auf der Schlauch-Schnittstellenplatine (3) stecken.
- 5. Mit dem nächsten Schritt fortfahren, um die Signalverdrahtung des Applikators anzuschließen.



P/N 1121630




Abb. 3-18 Verdrahtung von Schaltverstärker, Streckensteuerung oder Zeitsteuergerät an Klemmenleiste X4 auf der Schlauch-Schnittstellenplatine anschließen

1. Klemmenleiste X4

- 2. Zugentlastung für die Verdrahtung der Ein- und Ausgänge
- 3. Schlauch-Schnittstellenplatine

#### Applikator-Signalverdrahtung anschließen

Die Signalverdrahtung des Applikators wie im Folgenden beschrieben am Schmelzgerät anschließen, damit die Verwendung der Schmelzgerätefunktionen zur Sprühbilderkennung und zur Verwendung von Nahtraupen möglich wird.

HINWEIS: Die Applikatorsignale werden durch den entsprechenden Schlauch zu einem Magnetventilstecker am Ende des Schlauchs geführt. Wenn eine Anwendung mehr als zwei Applikatorsignale erfordert, muss die zusätzliche Signalverdrahtung an der Schlauch-Schnittstellenplatine im Inneren des Schmelzgerätes angeschlossen werden. Maximal vier Applikatorsignale können mit dem Schmelzgerät verbunden werden.

- 1. Die Applikator-Signalverdrahtung wie folgt anschließen:
  - Wenn ein Applikator über ein Magnetventil verfügt, das Magnetventilkabel des Schlauchs mit diesem Magnetventil verbinden und mit dem nächsten Schritt in diesem Abschnitt fortfahren. Für eine Abbildung siehe 3-28 weiter unten in dieser Betriebsanleitung.
  - Wenn ein Applikator über mehr als ein Magnetventil verfügt, Y-Kabel verwenden, um das Magnetventilkabel des Schlauchs mit den Magnetventilen zu verbinden, und mit dem nächsten Schritt in diesem Abschnitt fortfahren. Die Anzahl auf diese Weise eingesetzter Y-Kabel wird durch die maximale Stromaufnahme begrenzt, die in Tabelle 3-3 aufgelistet ist.
  - Falls ein Applikator mehr als ein unabhängig ausgelöstes Magnetventil besitzt, mit dem nächsten Schritt fortfahren, um die zusätzlichen Magnetventilsignale mit der Schlauch-Schnittstellenplatine im Schmelzgerät zu verbinden.

Für Diagramme typischer Konfigurationen von Applikatorsignalverbindungen siehe Abbildungen 3-19 bis 3-22.




Abb. 3-19 Typischer Anschluss der Applikator-Signalverdrahtung: ein Magnetventil pro Applikator

#### Applikator-Signalverdrahtung anschließen (Forts.)





Abb. 3-20 Typischer Anschluss der Applikator-Signalverdrahtung: mehrere Magnetventile an einem Applikator, gemeinsame Betätigung



Typischer Anschluss der Applikator-Signalverdrahtung: zwei Magnetventile an einem Applikator, Abb. 3-21 unabhängige Betätigung




Abb. 3-22 Typischer Anschluss der Applikator-Signalverdrahtung: vier Magnetventile an einem Applikator, unabhängige Betätigung

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Applikator-Signalverdrahtung anschließen (Forts.)

Siehe Abb. 3-23.

 Die kundenseitig bereitgestellte Signalverdrahtung vom Applikator-Magnetventil durch die Zugentlastung SL-16 (2) im Boden des Schmelzgerätes führen.


**HINWEIS:** Für beste Störfestigkeit in einem industriellen Umfeld empfiehlt Nordson abgeschirmte und verdrillte Drähte.

**HINWEIS:** Ein spezielles Kabel für die Verbindung Magnetventil-Schnittstellenplatine ist erhältlich. Siehe *Optionale Ausrüstung* in Abschnitt 9, *Ersatzteile*.

 Jedes Paar Magnetventildrähte an die passenden Kanal-Ausgangsklemmen am Stecker P/N 1121629 aus dem Beipack anschließen.

HINWEIS: Die Klemmen X1 sind gepolt.

- 4. Den Stecker in die Klemmenleiste X1 (1) auf der Schlauch-Schnittstellenplatine (3) stecken.
- 5. Wenn ein Erdleiter verwendet wird, den Erdleiter an einer Chassisklemme an X1 anschließen.



P/N 1121629




Abb. 3-23 Signalverdrahtung des Applikators an Klemmenleiste X1 auf der Schlauch-Schnittstellenplatine anschließen

1. Klemmenleiste X1

- 2. Zugentlastung für die Applikator-Signalverdrahtung
- 3. Schlauch-Schnittstellenplatine

#### Eingänge/Ausgänge anschließen (optional)

Das Schmelzgerät verfügt über vier vom Benutzer konfigurierbare Standardeingänge und drei vom Benutzer konfigurierbare Standardausgänge. Eingänge/Ausgänge werden vom Kunden mit dem Schmelzgerät verdrahtet und anschließend über den Touchscreen eingerichtet, um eine der in den Tabellen 4-16 und 4-17 in Abschnitt 4, Einrichten, gezeigten Steueroptionen bereitzustellen.

Eingänge werden über ein konstantes Gleichspannungssignal von 10 bis 30 V aktiviert, welches das Steuergerät des Kunden liefert. Für die Eingänge spielt die Polung keine Rolle.

Die Ausgänge dienen zur Kommunikation mit kundenseitiger Produktionsausrüstung bzw. Steuerungs-Hardware, wie z.B. einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Alle Ausgangskontakte sind für 240 VAC, 2 A oder 30 VDC, 2 A ausgelegt. Alle Kontakte sind bei ausgeschaltetem Schmelzgerät offen (Arbeitskontakte).



ACHTUNG! Der Bediener kann die Schmelzgeräte-Eingänge über das Steuersystem umgehen. Sicherstellen, dass die Steuerungslogik externer Vorrichtungen, die ein Eingangssignal an das Schmelzgerät absetzen, so programmiert ist, dass keine unsicheren Bedingungen dadurch entstehen können, dass der Bediener einen externen Eingang zum Schmelzgerät umgeht.

Siehe Abb. 3-24.


1. Ein Signalkabel mit 2, 4, 6 oder 8 Leitern vom Steuergerät zum Schmelzgerät durch die Durchführung SL-16 (3) an der Unterseite des Schmelzgerätes verlegen.

HINWEIS: Ein Signalkabel verwenden, das für Fernsteuerung und Signalschaltungen der NEC Klasse 1 geeignet ist. Zur Verringerung des Kurzschlussrisikos das Kabel so verlegen, dass es keine Platinen berührt.

2. Jedes Paar Eingangs-/Ausgangsdrähte an die passenden Klemmen an den Steckern P/N 277908 und P/N 277909 aus dem Beipack anschließen. Siehe Abbildung 3-24 zu den Klemmenpositionen.

HINWEIS: Um Eingang vier zu verwenden, müssen die Drähte an Klemme 7 an Stecker P/N 277908 und an Klemme 14 an Stecker P/N 277909 angeschlossen werden.

HINWEIS: Stecker P/N 277909 (Klemmen 8-14) ist so formcodiert, dass er nicht anstelle des Steckers P/N 277908 (Klemmen 1-7) verwendet werden kann.



- 3. Die Stecker in die Klemmenleiste XT7 (2) auf der Erweiterungsplatine (1) stecken.
- 4. Ferritentstörer aus dem Beipack um alle Ein-/Ausgangsdrähte installieren. Die Größe wählen, die am engsten um die Drähte passt.

**HINWEIS:** Anleitungen zum Einrichten von Ein- und Ausgängen finden Sie in Abschnitt 4, *Einrichten*. Die Tabellen 4-16 und 4-17 listen die verfügbaren Steuerungsoptionen für jeden Eingang auf.

**HINWEIS:** Mit Ausnahme der Option zur Pumpensteuerung basieren sämtliche Eingänge auf Transition.




Abb. 3-24 Ein- und Ausgänge anschließen

1. Erweiterungsplatine

- 2. Klemmenleiste XT7
- Zugentlastung für die Verdrahtung der Ein- und Ausgänge

Hinweis: Um Eingang 4 zu verwenden, müssen Drähte an Klemme 7 an Stecker P/N 277908 und an Klemme 14 an Stecker P/N 277909 angeschlossen werden.

Auf der Befüllsystemplatine ist ein Ausgang Befüllsystemstatus verfügbar. Der Ausgang liefert ein Signal, das anzeigt, ob dass Befüllsystem normal arbeitet, oder ob ein Alarm/Fehler aufgetreten ist. Der Ausgangskontakt Befüllsystemstatus ist auf 30 VDC, 1 A maximal ausgelegt.

Siehe Abb. 3-25.

1. Ein Signalkabel vom Steuergerät zum Schmelzgerät durch die Zugentlastung SL-16 (4) an der Unterseite des Schmelzgerätes verlegen.

**HINWEIS:** Ein Signalkabel verwenden, das für Fernsteuerung und Signalschaltungen der NEC Klasse 1 geeignet ist. Zur Verringerung des Kurzschlussrisikos das Kabel so verlegen, dass es keine Platinen berührt.

 Die Kabeldrähte an die passenden Klemmen am Stecker P/N 266903 (1) aus dem Beipack anschließen. Siehe Abbildung 3-25 zu den Klemmenpositionen.

**HINWEIS:** Um aus den potenzialfreien Kontakten ein 24 VDC Signal zu erzeugen, 24 VDC am Kontakt COM anschließen und dann den entsprechenden NC- oder NO-Kontakt für das 24 VDC Signal verwenden.

- 3. Den Stecker in die Klemmenleiste TB1 (2) auf der Befüllsystemplatine (3) stecken.
- 4. Steuerungsabdeckung wieder anbringen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.



P/N 226903





Abb. 3-25 Ausgang Befüllsystemstatus anschließen

- 1. Stecker P/N 266903
- 2. Klemmenleiste TB1

- 3. Befüllsystemplatine
- Zugentlastung für die Verdrahtung der Ein- und Ausgänge

#### Druckluftversorgung am Schmelzgerät anschließen

Um den maximalen Klebstoffausstoß zu erreichen, muss das System an eine Druckluftversorgung angeschlossen werden, die bis zu 6,2 bar (90 psi) trockene, ölfreie Druckluft liefern kann.



Einstellschraube für den Pumpenluftdruck (5-mm-Innensechskantschlüssel benötigt)

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Die Einstellschraube für den Pumpen-Luftdruck nicht mit Gewalt über den normalen Einstellbereich hinaus drehen. Dabei kann die Pneumatikbaugruppe beschädigt werden.

Siehe Abb. 3-26.

- Mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel die Einstellschraube für den Pumpenluftdruck (1) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (zu).
- Anschlussnippel auf der Ausgangsseite der Luftfilterbaugruppe (3) (P/N 1121428 aus dem Beipack) in den Druckluftanschluss (2) am Schmelzgerät einstecken.

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Wenn eine schwere Luftleitung an den Luftfilter angeschlossen wird, kann es zu Geräteschäden kommen.

 Die fabrikseitige Luftzuleitung starr befestigen und dann an den Eingang der Luftfilterbaugruppe anschließen. Um zu entscheiden, welche Verschraubung je nach Art der angeschlossenen Luftzuleitung erforderlich ist, siehe Tabelle 3-4.

Tabelle 3-4 Anforderungen an die Verschraubung am Eingang des Luftfilters

Luftzuleitung	Anschluss				
8 mm ( <sup>5</sup> / <sub>16</sub> Zoll) Plastikschlauch	Luftschlauch mit dem Eingang der Luftfilterbaugruppe verbinden. Keine weiteren Verschraubungen werden benötigt.				
G1/4 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> BSPP) Rohrgewinde	Vorhandene 8 mm ( <sup>5</sup> / <sub>16</sub> Zoll) Verschraubung abnehmen und eine kundenseitig bereitgestellte G¼ Verschraubung am Luftfiltereingang installieren.				
<sup>1</sup> / <sub>4</sub> NPT Rohrgewinde	Vorhandene 8 mm ( <sup>5</sup> / <sub>16</sub> Zoll) Verschraubung abnehmen und die männliche Adapterverschraubung ¼ NPT auf G¼ BSPP (P/N 1034145) aus dem Beipack am Luftfiltereingang installieren.				

- 4. Druckluftzufuhr zum Schmelzgerät öffnen.
- Einstellschraube für den Pumpenluftdruck im Uhrzeigersinn drehen, um den Betriebsluftdruck des Schmelzgerätes (Druck in Richtung Pumpe) auf 1,4 bar (20 psi) einzustellen. Der Betriebsluftdruck kann später passend für die Anforderungen des Fertigungsverfahrens eingestellt werden.

**HINWEIS:** Der Mindestbetriebsluftdruck beträgt 0,7 bar (10 psi). Beim Betrieb des Schmelzgerätes mit einem auf weniger als 0,7 bar (10 psi) eingestellten Luftdruck läuft die Pumpe evtl. unregelmäßig.




Abb. 3-26 Druckluftversorgung am Schmelzgerät anschließen

- Einstellschraube für den Pumpenluftdruck
- 2. Lufteingangsanschluss
- 3. Luftfilterbaugruppe

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Schläuche und Applikatoren anschließen

Das Freedom Schmelzgerät erlaubt den Anschluss von bis zu vier Paaren Freedom Schlauch/Applikator. Jede Anschlussbuchse erlaubt den Anschluss eines Paars Schlauch/Applikator.



ACHTUNG! Brandgefahr oder Gefahr der Gerätebeschädigung. Vor dem Anschließen von Schläuchen und Applikatoren an das Schmelzgerät sicherstellen, dass die für Schläuche und Applikatoren erforderliche Leistung nicht die maximalen Leistungswerte übersteigt, die in Anhang A Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen angegeben sind.

**HINWEIS:** Falls eine Komponente installiert wird, die nicht von Nordson stammt, zeigt das Steuersystem die folgenden Informationen an:

Komponente erkannt, die nicht von Nordson stammt: Systemeinstellungen sind nicht optimiert. Keine gültige UL-Systemzertifizierung.

Nordson erhält die UL-Zertifizierung seiner Systeme durch Konstruktion, Tests und Zertifizierung der Komponenten als zugelassen nach UL-Normen, um einen möglichst sicheren Betrieb zu garantieren. Durch die Installation von nicht erkannten Geräten wird die Zertifizierung ungültig.

#### Schläuche anschließen

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

Schläuche mithilfe von Schlauchverschraubungen am Verteilerblock anschließen. Gerade Verschraubungen (P/N 972628) werden im Beipack mitgeliefert. Die folgenden Schlauchverschraubungen sind außerdem erhältlich: 45 Grad (P/N 972647) und 90 Grad (P/N 972646).

Für die Verwendung einer 45- oder 90-Grad-Verschraubung den entsprechenden Schutz am Verteilerblock entfernen und die Schlauchverschraubung installieren und festziehen. Vor dem Anschließen des Schlauchs den Verteilerblockschutz wieder installieren.

HINWEIS: Gerade Verschraubungen können installiert werden, ohne einen Verteilerblockschutz zu entfernen. Die Abbildung 3-27 zeigt zwei Ansichten der Schmelzgeräteunterseite, eine mit installiertem Verteilerblockschutz (1) und eine mit abgenommenem Verteilerblockschutz (2).

Damit sich nicht die Qualität von im Verteilerblock stehendem Klebstoff verschlechtert, den ersten Schlauch an einen der beiden Schlauchanschlüsse anschließen, die mit "1" gekennzeichnet sind, wie in Abbildung 3-27 gezeigt. Die anderen Schläuche an beliebige andere Schlauchanschlüsse am Verteilerblock anschließen.

**HINWEIS:** Die Schlauchanschlussnummer wird vom Verteilerblockschutz verdeckt. Die Abbildung 3-27 zeigt zwei Ansichten der Schmelzgeräteunterseite, eine mit installiertem Verteilerblockschutz (1) und eine mit abgenommenem Verteilerblockschutz (2).

- Siehe Abb. 3-28. Sicherstellen, dass das Magnetventilkabel des Schlauchs korrekt mit dem Applikator-Magnetventil verbunden ist.
- Siehe Bedienerleitfaden, der mit jedem Schlauch von Nordson mitgeliefert wird. Der Leitfaden enthält wichtige Informationen für das Verlegen und Installieren des Schlauches.
- Alle von den Schlauchanschlüssen abgenommenen Stopfen aufheben. Ein solcher Stopfen muss wieder am Schlauchanschluss angebracht werden, falls ein Schlauch später entfernt wird.




Abb. 3-27 Position der Schlauchanschlüsse (Ansicht des Schmelzgerätes von unten)

- 1. Verteilerblockschutz
- 2. Verteilerblock (Schutz entfernt)
- 3. Anschlüsse Schlauch 1
- 4. Schlauch

5. Gravierte Schlauchanschlussnummer

#### Applikatoren anschließen

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

- Für Informationen zur Berechnung der von Nordson Applikatoren benötigten Leistung siehe Anhang A, Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen.
- Siehe Abb. 3-28. Sicherstellen, dass das Anschlusskabel des Applikators korrekt mit dem Schlauch-Anschlusskabel verbunden ist.
- Für Informationen zur Applikatorinstallation und zum Anschließen eines Schlauches an einen Applikator siehe den mit jedem Applikator gelieferten Bedienerleitfaden.




Abb. 3-28 Kabel- und Anschlusskabelverbindungen zwischen Schlauch und Applikator

- 1. Magnetventil
- 2. Kabel Schlauch-Magnetventil
- 3. Applikator

- 4. Applikatoranschlusskabel
- 5. Schlauchanschlusskabel
- 6. Schlauch

#### Transportsicherung entfernen

- 1. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.
- 2. Siehe Abb. 3-29. Die M5 Schraube zur Transportsicherung, mit der die Hydraulikbaugruppe am Schmelzgerätechassis befestigt ist, abnehmen und entsorgen. Die Schraube wurde nur zur Transportsicherung benötigt.

HINWEIS: Hydraulikabdeckung nicht wieder installieren. Sie muss für die Installation des Befüllsystems abgenommen bleiben.




Abb. 3-29 Transportsicherung entfernen

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Produktionsbedingte Leerseite.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

## Befüllsystem installieren

Zur Installation des Befüllsystems gehören das Aufstellen des Klebstoffbehälters, der Anschluss des Klebstoffförderschlauchs an Schmelzgerät und Behälter sowie das Verbinden der elektrischen Anschlüsse und Druckluftanschlüsse des Klebstoffbehälters. Vor dem Installieren des Befüllsystems das Schmelzgerät installieren, wie unter Schmelzgerät installieren weiter oben in diesem Abschnitt beschrieben.

#### Klebstoffförderschlauch an Schmelzgerät anschließen

Siehe Abb. 3-30.

- 1. Darauf achten, dass die Hydraulikabdeckung entfernt ist. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 2. Die Schlauchmanschette (2) ganz in das obere Zyklongehäuse (1) einführen und dann den Haltering des Schlauchs (3) im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.
- 3. Den Erdungsdraht am Schmelzgerät mit dem Einrast-Steckverbinder am Schlauch verbinden.

**HINWEIS:** Zum Abnehmen des Schlauchs den Haltering gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Erdungsdraht trennen.

4. Hydraulikabdeckung wieder installieren.




Abb. 3-30 Förderschlauch an Zyklon anschließen

1. Oberes Zyklongehäuse

- 3. Schlauch-Haltering
- 2. Manschette des Klebstoffförderschlauchs

## Elektrische, Druckluft- und Hydraulikanschlüsse des Klebstoffbehälters verbinden

Siehe Abb. 3-31.

1. Eine Druckluftversorgung (1) an der % NPT Lufteingangsverschraubung am Klebstoffbehälter anschließen.

**HINWEIS:** Der % NPT Adapter an der Luftverschraubung kann entfernt werden, um ein % BSPT (R %) Gewinde freizulegen.

**HINWEIS:** Die Druckluftversorgung muss in der Lage sein, 25 scfm und einen Mindestdruck von 4,5 bar (65 psi) zu liefern.

- 2. Das Netzkabel (2) des Befüllsystems mit den Elektrikanschlüssen an Schmelzgerät und Klebstoffbehälter verbinden.
- 3. Den Klebstoffförderschlauch (3) wie folgt mit dem Klebstoffbehälter verbinden:
  - a. Die Schlauchmanschette ganz in die Muffe der Befüllpumpe (5) einführen und den Haltering des Schlauchs im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.
  - b. Den Schlauch in der U-förmigen Halterung (4) sichern.

**HINWEIS:** Um den Schlauch abzunehmen, den Haltering gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. Schlauch- und Kommunikationskabel mit Kabelbindern zusammenbinden und so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation




Abb. 3-31 Anschlüsse Klebstoffbehälter

- Kundenseitige Druckluftzufuhr zu Lufteingangsanschluss Klebstoffbehälter
- 2. Netzkabel Befüllsystem
- 3. Klebstoffförderschlauch
- 4. U-förmige Halterung für Förderschlauch
- 5. Muffe Befüllpumpe

## Einrichten des Steuersystems und Erstinbetriebnahme des Systems

Mit dem nächsten Abschnitt, Einrichten, fortfahren, um:

- die Parameter des Steuersystems f
  ür Ihre Anwendung einzurichten
- die Erstinbetriebnahme des Systems durchzuführen

Achten Sie vor allem darauf, dass die korrekten Solltemperaturen für die Heizzonen eingegeben wurden, bevor die Erstinbetriebnahme durchgeführt wird, zu der auch die erstmalige Kalibrierung des Füllstandssensors gehört.

# Abschnitt 4 Einrichten



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

## Einführung

Die Anleitungen in diesem Abschnitt während der Installation und später bei Bedarf für die Einrichtung des Schmelzklebstoffsystems verwenden.

Das Schmelzklebstoffsystem wird über einen benutzerfreundlichen Touchscreen bedient. Die bereits voreingestellten Werkeinstellungen funktionieren mit den meisten Anwendungen; zahlreiche Einstellungen können jedoch individuell konfiguriert werden. Für eine vollständige Liste aller änderbaren Einstellungen sowie der zugehörigen Werkeinstellungen und optionalen Werte siehe Anhang B, *Einstellungen des Steuersystems*.

**HINWEIS:** Geänderte Einstellungen werden regelmäßig ca. alle zwei Minuten fest gespeichert. Falls das System innerhalb von zwei Minuten nach dem Ändern einer Einstellung ausgeschaltet wird, wurde die Änderung möglicherweise nicht gespeichert.

## Informationen zu beheizten Komponenten

Das Schmelzklebstoffsystem verfügt über zwei Gruppen von beheizten Komponenten, die als interne und externe Heizzonen bezeichnet werden.

Bei den internen Heizzonen handelt es sich um

- Gitter
- Verteilerblock

Bei den externen Heizzonen handelt es sich um

- Schläuche
- Applikatoren

Zur Kennzeichnung der externen Heizzonen verwendet das Steuersystem die in Tabelle 4-1 gezeigten werkseitig festgelegten Namen. Die werkseitig festgelegten Namen für diese Zonen können geändert werden (siehe *Namen von Applikator- oder Schlauchzonen ändern* in diesem Abschnitt).

Tabelle 4-1 Werkseitig festgelegte Namen für Schlauch- und Applikatorzonen

Heizzone	Werkseitiger Name
Applikator 1	Zone 1B
Applikator 2	Zone 2B
Applikator 3	Zone 3B
Applikator 4	Zone 4B
Schlauch 1	Zone 1A
Schlauch 2	Zone 2A
Schlauch 3	Zone 3A
Schlauch 4	Zone 4A

## Informationen zum Steuersystem


In diesem Teil von Abschnitt 4 finden Sie einen Überblick über das Steuersystem. Für das Einrichten des Schmelzklebstoffsystems siehe die Anleitungen zu den einzelnen Arbeitsschritten weiter unten in diesem Abschnitt.

Auf alle Bildschirme des Steuersystems wird über die folgenden Hauptbildschirme zugegriffen:



- Bildschirm Hauptsteuerung
- Bildschirm Einstellungen
- Bildschirm System

Für ein Diagramm, das die Struktur der Menüs des Steuersystems zeigt, siehe *Menüstruktur*.



Touchscreen des Schmelzgerätes

#### Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm können Sie:

- Zonen aktivieren/deaktivieren, individuelle Solltemperaturen für Zonen eingeben und Zonennamen anlegen/ändern
- die Pumpe starten/stoppen, die Einstellung Auto Pumpe ändern und das Schmelzgerät spülen
- den Systemstatus anzeigen (für eine Liste mit allen Systemstatusanzeigen siehe Tabelle 5-3 in Abschnitt 5, Bedienung)
- Folgendes anzeigen: Befüllstatus, Zustand und Status der Pumpe, Zustand und Status der Heizzonen, Status des Passwortschutzes und die Verwendung einer Rezeptur
- den Bildschirm Hauptsteuerung aufrufen




Abb. 4-1 Tasten und Anzeigen auf dem Startbildschirm

#### **Bildschirm Hauptsteuerung**

Auf dem Bildschirm Hauptsteuerung können Sie:

- die Heizungssteuerung ein- oder ausschalten
- die Pumpensteuerung ein- oder ausschalten
- die Temperaturabsenkung ein- oder ausschalten
- die Zeitsteuerung ein- oder ausschalten
- das Befüllsystem aktivieren oder deaktivieren
- die Bildschirme **Einstellungen** und **System** aufrufen




Abb. 4-2 Bildschirm Hauptsteuerung

## **Bildschirm Einstellungen**

Auf dem Bildschirm **Einstellungen** können die folgenden Werte für den Betrieb des Systems eingestellt werden, die häufig geändert werden:

- Temperatureinstellungen
- Einstellungen Befüllen
- Einstellungen für Eingänge und Ausgänge
- Einstellung der Bereitschaftsverzögerung
- Einstellungen Temperaturabsenkung




Abb. 4-3 Bildschirm Einstellungen

#### **Bildschirm System**

Der Bildschirm **System** erlaubt Zugriff auf die folgenden globalen und erweiterten Schmelzgeräte-Einstellungen, die normalerweise eher selten geändert werden:

- Einstellungen des Formats von Temperatur- und Zeiteinheiten
- Einstellungen von Datum/Zeit
- Einstellung des Wartungsintervalls
- Einstellung der Zeitsteuerung
- Passworteinstellungen
- Anzeigeeinstellungen
- Verwaltungseinstellungen
- Spracheinstellung





Abb. 4-4 Bildschirm System

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Menüstruktur



Produktionsbedingte Leerseite.

Produktionsbedingte Leerseite.

## Anleitungen zur Einrichtung des Steuersystems

Für einen Überblick über das Steuersystem und ein Schaubild der Menüstruktur des Steuersystems siehe *Informationen zum Steuersystem* weiter oben in diesem Abschnitt. Für eine Erläuterung der Heizzonen siehe *Informationen zu beheizten Komponenten* weiter oben in diesem Abschnitt.

#### Solltemperaturen für einzelne Zonen ändern

Diese Anleitung erklärt das Einstellen einer Solltemperatur für eine einzelne Heizzone. Um für alle Heizzonen die gleiche Solltemperatur festzulegen, siehe *Globale Solltemperatur festlegen oder ändern* weiter unten in diesem Abschnitt.

- Auf dem Startbildschirm Gitter, Verteilerblock, die Taste einer Applikatorzone (Zone 1B, Zone 2B, Zone 3B oder Zone 4B) oder einer Schlauchzone (Zone 1A, Zone 2A, Zone 3A oder Zone 4A) berühren.
- Solltemperatur einstellen berühren und den gewünschten Wert für die gewählte Zone auf dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieses Parameters und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-2.
- 3. Fertig berühren.




Abb. 4-5 Zugriff auf den Bildschirm für eine externe Zone (Bildschirm für Zone 1B abgebildet)

Tabelle 4-2 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Solltemperatur einer einzelnen Zone

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Solltemperatur einstellen	Legt die Solltemperatur für die gewählte Zone fest  HINWEIS: Die Solltemperatur des Gitters darf nicht um mehr als 15 °C (30 °F) unter der Solltemperatur des Verteilerblocks liegen.  HINWEIS: Die Solltemperatur des Verteilerblocks darf nicht um mehr als 15 °C (30 °F) über	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)
	der Solltemperatur des Gitters liegen.		

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Namen von Schlauch- oder Applikatorzonen ändern

Mit diesen Arbeitsschritten legen Sie einen benutzerdefinierten Namen für eine Applikator- oder Schlauch-Heizzone fest.

- Auf dem Startbildschirm die Taste für eine Applikatorzone (Zone 1B, Zone 2B, Zone 3B oder Zone 4B) oder eine Schlauchzone (Zone 1A, Zone 2A, Zone 3A oder Zone 4A) berühren.
- 2. **Anlegen/Name ändern** berühren und einen benutzerdefinierten Namen für die gewählte Zone mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-3.
- 3. **Fertig** berühren.




Abb. 4-6 Zugriff auf den Bildschirm für eine Applikator- oder Schlauchzone (Bildschirm für Zone 1B abgebildet)

Tabelle 4-3 Mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen für Namen von Schlauch- und Applikatorzonen

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Anlegen/Name Ändern	Legt den werkseitigen oder benutzerdefinierten Namen für die gewählte Zone fest	Applikator 1: Zone 1B Applikator 2: Zone 2B Applikator 3: Zone 3B Applikator 4: Zone 4B Schlauch 1: Zone 1A Schlauch 2: Zone 2A Schlauch 3: Zone 3A Schlauch 4: Zone 4A	Maximal 10 angezeigte Zeichen


Produktionsbedingte Leerseite.

#### **EcoBead-Funktion einrichten**

Um die EcoBead-Funktion zu verwenden, die EcoBead-Einstellungen für eine Anwendung gemäß dieser Anleitung festlegen. Wenn die EcoBead-Funktion aktiviert wird, wird das Signal zum Applikator umgeschaltet, damit er ein Nahtraupenmuster verwendet, um die vom Benutzer angegebenen Klebstoffeinsparungen zu erreichen.

**HINWEIS:** Für Anleitungen zur Verdrahtung siehe *Verdrahtung für Schaltverstärker, Streckensteuerung oder Zeitsteuergerät anschließen* und *Applikator-Signalverdrahtung anschließen* in Abschnitt 3, *Installation*.

- Auf dem Startbildschirm eine Applikatortaste berühren (Zone 1B, Zone 2B, Zone 3B oder Zone 4B).
- 2. EcoBead Einstellungen berühren.
- Grundeinstellungen berühren, um die EcoBead-Funktion zu aktivieren.
   HINWEIS: Die Auswahl von Folgemodus (Werkeinstellung) deaktiviert die EcoBead-Funktion.






Abb. 4-7 Bildschirm EcoBead Einstellungen

4. Klebstoffeinsparungen, Raupen pro Muster oder Raupenmuster berühren und die gewünschten Werte mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieser Parameter und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-4.

**HINWEIS:** Auf dem Bildschirm EcoBead Einstellungen wird ein Beispiel für das Raupenmuster angezeigt, das den ausgewählten Werten für Klebstoffeinsparungen und Raupenmuster entspricht. Um Beispiele für die Raupenmuster für die gewählte Klebstoffeinsparung anzuzeigen, **Hilfe** berühren.

- 5. Fertig berühren.
- 6. Die Schritte 1-5 für jede Applikatorzone wiederholen und die Einstellungen nach Bedarf anpassen, bis die gewünschten Klebstoffeinsparungen und Raupenmuster erreicht wurden.





Abb. 4-8 Bildschirme EcoBead Einstellungen und EcoBead Hilfe

## **EcoBead-Funktion einrichten** (Forts.)

Tabelle 4-4 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen EcoBead

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Klebstoffeinsparungen (verfügbar, wenn die Taste Grundeinstellungen ausgewählt ist)	Gibt die Klebstoffeinsparungen in Prozent an, die das System erreicht, ohne die Klebebindung zu beeinträchtigen	30 (Prozent)	40, 50, 60 (Prozent)
Raupen pro Muster (verfügbar, wenn die Taste Grundeinstellungen ausgewählt ist)	Gibt die Anzahl Raupen im Raupenmuster des ausgewählten Applikators an. Wenn die EcoBead-Funktion aktiviert ist, sind alle Raupen im Raupenmuster des ausgewählten Applikators Nahtraupen, um die festgelegten Klebstoffeinsparungen zu erreichen.	1 (Raupe pro Muster)	2-8 (Raupen pro Muster)
Raupenmuster (verfügbar, wenn die Taste Grundeinstellungen ausgewählt ist)	Zur Auswahl von einem von zehn vorprogrammierten Raupenmustern (für ein Beispiel der möglichen Raupenmuster bei gewählter Klebstoffeinsparung von 30% siehe Abbildung 4-9)	9	0-8
	HINWEIS: Die Raupen in der Mitte fehlen möglicherweise oder werden leicht angepasst, um die gewünschten Klebstoffeinsparungen zu erzielen. Falls z. B. eine Klebstoffeinsparung von 60% ausgewählt wurde, ergeben die Raupenmuster 6, 7, 8 und 9 ein Nahtraupenmuster ohne mittlere Raupe, da die gewünschte Einsparung von 60% mit nur den Raupen an den Enden erreicht wird (100%-20%-20%-20%=60%).		
Folgemodus	Deaktiviert die EcoBead-Funktion. Wenn der Folgemodus aktiviert ist, werden keine EcoBead Einstellungen verwendet; das Klebstoffsprühbild wird stattdessen vom Eingangssignal von Schaltverstärker, Streckensteuerung oder Zeitsteuerung gesteuert.	Aktiviert	



30% Klebstoffeinsparung, Raupenmuster 9

Abb. 4-9 Raupenmuster für Klebstoffeinsparungen von 30%

Hinweis: Die Raupenmuster für Klebstoffeinsparungen von 40%, 50% und 60% sind ähnlich wie diese Muster.

#### Einstellung Auto Pumpe auswählen

Mit diesen Arbeitsschritten legen Sie fest, ob die Pumpe automatisch startet, wenn alle Zonen die Solltemperatur erreicht haben.

- 1. Auf dem Startbildschirm Pumpe berühren.
- 2. **Auto Pumpe** berühren, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten. Für eine Erläuterung dieses Parameters und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-5.

**HINWEIS:** Wenn Auto Pumpe eingeschaltet ist, zeigt die Pumpentaste Auto Pumpe an. Für mehr Informationen zu den Anzeigen auf der Pumpentaste siehe *Pumpenstatus* in Abschnitt 5, *Bedienung*.

3. Fertig berühren.




Abb. 4-10 Bildschirm Pumpe

Tabelle 4-5 Werkeinstellung Auto Pumpe

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellung
Auto Pumpe	Zum Ein- bzw. Ausschalten der Funktion zum automatischen Starten der Pumpe. Wenn Auto Pumpe auf Ein gestellt ist, startet die Pumpe automatisch, wenn alle Zonen ihre Solltemperatur erreicht haben.	Aus	Ein


Produktionsbedingte Leerseite.

#### Globale Solltemperatur festlegen oder ändern

Diese Anleitung erklärt das Einstellen der gleichen Solltemperatur für alle Heizzonen. Zum Eingeben einer Solltemperatur für eine einzelne Zone siehe Solltemperaturen für einzelne Zonen ändern.

**HINWEIS:** Nordson empfiehlt, den Füllstandssensor jedes Mal zu kalibrieren, wenn die Solltemperatur des Gitters (oder global) um mehr als 25 °C (50 °F) geändert wurde. Siehe *Füllstandssensor kalibrieren* in Abschnitt 7, *Fehlersuche*.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperatur berühren.
- 2. Globaler Sollwert oder Globale Temperaturänderung berühren und den gewünschten Wert mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieser Parameter und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-6.
- 3. Fertig berühren.






Abb. 4-11 Bildschirm Temperatur


Tabelle 4-6 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Globale Solltemperatur

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Globaler Sollwert	Legt die Solltemperatur für alle Heizzonen fest  HINWEIS: Durch das Festlegen einer globalen Solltemperatur werden vorher deaktivierte Zonen aktiviert.	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)
Globale Temperaturänderung	Verringert oder erhöht die Solltemperatur aller aktivierten und beheizten Zonen, jeweils in Schritten von +/- 1 Grad  HINWEIS: Die Funktion Globale Temperaturänderung wirkt sich nicht auf deaktivierte Zonen aus.	+/-1 °C (+/-1 °F)	

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### **Smart-Melt-Funktion einrichten**

Um die Smart Melt-Funktion zu verwenden, die Smart Melt-Einstellungen des Systems gemäß dieser Anleitung festlegen. Falls das Befüllsystem die vom Benutzer festgelegte Zeitspanne lang nicht aktiv ist, verringert die Smart Melt-Funktion (falls aktiviert) die Gittertemperatur auf die vom Benutzer eingestellte Solltemperatur.



- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperatur berühren.
- 2. **Smart Melt Sollwert** berühren und mithilfe des Ziffernblocks die Anzahl Grad eingeben, um die die Gittertemperatur verringert werden soll. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-7.
- 3. Fertig berühren.
- 4. **Smart Melt Zeit** berühren und mithilfe des Ziffernblocks festlegen, wie lange das Befüllsystem inaktiv sein kann, bevor die Smart Melt-Funktion eingeschaltet wird. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-7.
- 5. **Fertig** berühren.
- 6. Smart Melt berühren, um die Smart Melt-Funktion zu aktivieren.
- 7. Fertig berühren.





Abb. 4-12 Bildschirm Temperatur

Tabelle 4-7 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Smart Melt-Funktion

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Smart Melt  Aktiviert	Smart Melt-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Falls das Befüllsystem die in der Einstellung Smart Melt Zeit festgelegte Zeitspanne lang nicht aktiv ist, verringert die Smart Melt-Funktion die Gittertemperatur um die in der Einstellung Smart Melt Temperatur festgelegte Anzahl Grad.	Aktiviert	Deaktiviert
Smart Melt Sollwert	Gibt an, um wie viele Grad die Gittertemperatur verringert wird, wenn das Befüllsystem die in der Einstellung Smart Melt Zeit festgelegte Zeitspanne lang nicht aktiv ist	15 °C (25 °F)	0-30 °C (0-60 °F)
Smart Melt Zeit	Legt fest, wie lange das Befüllsystem nicht aktiv sein kann, bevor das Steuersystem die Gittertemperatur um die in der Einstellung Smart Melt Temperatur festgelegte Anzahl Grad verringert	10 (Minuten)	5-60 (Minuten)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

### Temperaturgrenzen ändern



Mit diesen Arbeitsschritten legen Sie fest, um wie viel Grad eine Heizzone nach oben oder unten von der Solltemperatur abweichen darf, bevor ein Temperaturalarm ausgelöst wird. Wenn der Über- oder Untertemperaturzustand nicht innerhalb von zwei Minuten behoben wird, wird aus dem Alarm ein Fehler und die Heizungen werden automatisch ausgeschaltet.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Einstellungen** > **Temperatur** berühren.
- 2. **Temperaturgrenzen** berühren und mit dem Ziffernblock die gewünschten Werte für **Übertemperatur** und **Untertemperatur** eingeben. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-8.
- 3. Fertig berühren.





Abb. 4-13 Bildschirm Temperatur

Tabelle 4-8 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Temperaturgrenzen

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Temperaturgrenzen	Legt fest, um wie viele Grad eine Heizzone nach oben oder unten von der Solltemperatur abweichen darf, bevor ein Temperaturalarm ausgelöst wird	Übertemperatur: 15 °C (25 °F) Untertemperatur: 25 °C (50 °F)	50-60 °C (10-110 °F)

Produktionsbedingte Leerseite.

### Befülleinstellungen festlegen



Mit diesen Arbeitsschritten stellen Sie ein, wie das Befüllsystem arbeitet.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Einstellungen** > **Befüllen** berühren.
- Ansprechverzögerung Befüllen, Verzögerung Überfüllen, Akustischer Befüllalarm oder Verzögerungszeit Alarm bis Fehler berühren und die gewünschten Werte mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieser Parameter und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-9.
- 3. Fertig berühren.




Abb. 4-14 Bildschirm Befülleinstellungen

Tabelle 4-9 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Befüllen


Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Ansprechverzögerung Befüllen	Legt die Zeitspanne fest, die nach dem Empfang eines Befüllsignals verstreichen muss, bevor das System Klebstoff vom Behälter zum Schmelzgerät fördert	5 (Sekunden)	0-1200 (Sekunden)
Verzögerung Überfüllen	Legt fest, wie lange das System befüllen kann, bevor ein Alarm ausgelöst wird. Diese Einstellung wird manchmal auch als Zeitschalter für Überfüllung bezeichnet. Für genauere Informationen zu Alarmen und Fehlern des Befüllsystems siehe Informationen zu Alarmen/Fehlern beim Befüllsystem in Abschnitt 7, Fehlersuche.	60 (Sekunden)	10-300 (Sekunden)
Akustischer Befüllalarm	Aktiviert oder deaktiviert den akustischen Befüllalarm, der ertönt, wenn ein Fehler im Befüllsystem auftritt. Zur Fehlersuche bei Befüllsystemfehlern siehe Fehler im Befüllsystem in Abschnitt 7, Fehlersuche.	Aktiviert	Deaktiviert
Verzögerungszeit Alarm bis Fehler	Legt die Zeitspanne fest, die verstreichen darf, nachdem ein Alarm ausgelöst wurde (weil die Zeit für Verzögerung Überfüllen überschritten wurde), bevor ein Fehler ausgelöst wird.	4 (Minuten)	1-20 (Minuten)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

### Bereitschaftsverzögerung eingeben

Mit diesen Arbeitsschritten legen Sie fest, wie lange das System wartet, bevor es Bereit/OK anzeigt, nachdem alle Zonen die Solltemperatur erreicht haben. Die Bereitschaftsverzögerung vermeidet Schäden, die auftreten können, wenn Klebstoff nur teilweise geschmolzen wurde.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Einstellungen** berühren.
- Bereitschaftsverzögerung berühren und den gewünschten Wert mit dem Ziffernblock eingeben. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-10.
- 3. Fertig berühren.






Abb. 4-15 Bildschirm Bereitschaftsverzögerung

Tabelle 4-10 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Bereitschaftsverzögerung

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Bereitschafts- verzögerung	Legt die Zeitspanne fest, die verstreichen soll, nachdem alle Zonen ihre Solltemperatur erreicht haben, bevor die Taste Systemstatus <b>Bereit/OK</b> anzeigt	0 (Minuten)	0-60 (Minuten)
	HINWEIS: Die Bereitschaftsverzögerung beginnt, wenn die Temperatur aller Komponenten maximal 3 °C (5 °F) von ihrer jeweiligen Solltemperatur entfernt ist.		
	HINWEIS: Das Schmelzgerät kann einen Warmstart durchführen, falls es eingeschaltet wird, wenn die Zonentemperaturen maximal 27 °C (50 °F) von ihrer Solltemperatur entfernt sind. In diesem Fall wird die Bereitschaftsverzögerung nicht beachtet.		

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

### Einstellungen für die Temperaturabsenkung festlegen

Wenn das System in einen Temperaturabsenkmodus wechselt, wird die Temperatur der Heizzonen von der Solltemperatur um die festgelegte Anzahl Grad abgesenkt. Die Verwendung der Temperaturabsenkung während Produktionsunterbrechungen spart Strom und erlaubt es, die Produktion schneller wieder anzufahren, als es beim einfachen Abschalten der Heizungen möglich wäre.

In der Tabelle 4-11 werden die Funktionen der Temperaturabsenkung zusammenfassend dargestellt. Bei allen Funktionen der Temperaturabsenkung reduziert das System die Solltemperaturen der Zonen um die Anzahl Grad, die unter **Temperaturabsenkung - Temperaturdelta** festgelegt wurde. Um diese Einstellung zu prüfen oder zu ändern, siehe *Temperaturabsenkung - Temperaturdelta einrichten* in diesem Abschnitt.

Tabelle 4-11 Arten der Temperaturabsenkung


Art der	Beschreibung	Verwendung	Hinweise
Temperatur- absenkung			
Zone Temperatur- absenkung	Wenn Zone Temperaturabsenkung auf Ein gestellt ist, versetzt das System eine Schlauch-/Applikatorzone automatisch in den Temperaturabsenkmodus, wenn die unter Zone Zeit Temperaturabsenkung festgelegte Zeitspanne lang kein Eingangssignal vom Applikator empfangen wurde.	Die Einstellung für Zone Zeit Temperaturabsenkung prüfen und Zone Temperaturabsenkung auf Ein stellen. Siehe Zone Temperaturabsenkung einrichten in diesem Abschnitt.	<ul> <li>In der Werkeinstellung ist die Funktion Zone Temperaturabsenkung ausgeschaltet.</li> <li>Zonen, die aufgrund der Funktion Zone Temperaturabsenkung im Temperaturabsenkmodus sind, müssen getrennt reaktiviert werden.</li> <li>Wenn alle Schlauch-/Applikatorzonen sich im Temperaturabsenkmodus befinden, wechselt das System in die automatische Temperaturabsenkung.</li> <li>Die Temperatur von Verteilerblock und Gitter sind nicht betroffen, solange das System nicht in die automatische Temperaturabsenkung wechselt.</li> </ul>
Manuelle Temperatur- absenkung	Das System kann entweder manuell oder durch einen externen Eingang in die manuelle Temperaturabsenkung versetzt werden. Das System kann so eingestellt werden, dass es die manuelle Temperaturabsenkung automatisch verlässt, wenn die unter Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung eingestellte Zeitspanne verstrichen ist.	Um das System zu einem beliebigen Zeitpunkt in die manuelle Temperaturabsenkung zu versetzen, Hauptsteuerung > Temperaturabsenkung berühren.  Wenn das System die manuelle Temperaturabsenkung nach einer bestimmten Zeit beenden soll, geben Sie einen Wert für Zeit Ende autom.  Temperaturabsenkung ein und aktiveren Sie Zeit Ende autom.  Temperaturabsenkung. Siehe Manuelle Temperaturabsenkung / Zeit Ende autom.  Temperaturabsenkung einrichten in diesem Abschnitt.	In der Werkeinstellung ist Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung deaktiviert.
			Forts

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Tabelle 4-11 Arten der Temperaturabsenkung (Forts.)

Art der Temperatur- absenkung	Beschreibung	Verwendung	Hinweise
Automatische Temperatur- absenkung	<ul> <li>Wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:</li> <li>24 VDC liegen an Eingang 1 an</li> <li>Eingang 1 ist auf Automatische Temperaturabsenkung eingestellt</li> <li>ein Wert wurde für die Einstellung Startzeit autom. Temperaturabsenkung festgelegt</li> <li>autom. Temperaturabsenkung ist aktiviert</li> <li>wechselt das System in die automatische Temperaturabsenkung, wenn das Eingangssignal für automatische Temperaturabsenkung nicht mehr anliegt und die für Startzeit autom. Temperaturabsenkung festgelegte Zeitspanne verstrichen ist.</li> </ul>	Verdrahtung für 24 VDC an Eingang 1 anschließen, die Einstellung Startzeit autom. Temperaturabsenkung festlegen und Automatische Temperaturabsenkung aktivieren. Wenn die Heizungen nach einer Weile ausgeschaltet werden sollen, nachdem die automatische Temperaturabsenkung begonnen hat, einen Wert für die Einstellung Zeitlimit Heizungen automatisch aus eingeben. Siehe Automatische Temperaturabsenkung und Zeitlimit Heizungen automatisch aus einrichten in diesem Abschnitt.	Falls die automatische Temperaturabsenkung aktiviert ist und an Eingang 1 keine 24 VDC anliegen, bleibt das System permanent im Zustand automatische Temperaturabsenkung .      Wenn alle aktivierten Schlauch-/Applikatorzonen sich im Zonen-Temperaturabsenkmodus befinden, wechselt das System in die automatische Temperaturabsenkung .      In der Werkeinstellung ist Zeitlimit Heizungen automatisch aus deaktiviert, da der Wert auf 0 gestellt ist.
Temperatur- absenkung mithilfe der Zeitsteuerung	Wenn mithilfe der Zeitsteuerung ein Temperaturabsenkungs- Ereignis eingegeben wird, beginnt das System die Temperaturabsenkung zu der unter Beginn Temperaturabsenkung festgelegten Zeit. Das System beendet die Temperaturabsenkung automatisch zu der unter Ende Temperaturabsenkung festgelegten Zeit.	Siehe Zeitsteuerung einrichten in diesem Abschnitt.	

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation



#### Temperaturabsenkung - Temperaturdelta einrichten

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperaturabsenkung** berühren.
- 2. **Temperaturabsenkung Temperaturdelta** berühren und den gewünschten Wert mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieses Parameters und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-12.
- 3. Fertig berühren.





Abb. 4-16 Bildschirm Einstellungen Temperaturabsenkung

Tabelle 4-12 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für Temperaturabsenkung - Temperaturdelta

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Temperaturabsenkung - Temperaturdelta	Legt fest, um wie viele Grad das System die Temperatur der Heizzonen von der Solltemperatur absenkt, wenn die Temperaturabsenkung beginnt	50 °C (100 °F)	5-190 °C (10-350 °F)

Produktionsbedingte Leerseite.



#### Zone Temperaturabsenkung einrichten

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperaturabsenkung > Zone Temperaturabsenkung** berühren.
- Zone Zeit Temperaturabsenkung berühren und den gewünschten Wert mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieses Parameters und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-13.
- 3. Zone Temperaturabsenkung berühren, um die Funktion einzuschalten.
- 4. Um eine Schlauch- oder Applikatorzone wieder zu aktivieren, die sich im Zonen-Temperaturabsenkmodus befindet, die Taste für die entsprechende Applikator- oder Schlauchzone und dann die Taste Aktivieren/Deaktivieren berühren. Für weitere Informationen siehe Zonen aktivieren/deaktivieren oder Solltemperaturen ändern in Abschnitt 5, Bedienung.
- 5. Fertig berühren.




Abb. 4-17 Bildschirm Zone Temperaturabsenkung

Tabelle 4-13 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Funktion Zone Temperaturabsenkung

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Zone Temperaturabsenkung Aus	Schaltet Zone Zeit Temperaturabsenkung Ein oder Aus. Um diese Funktion zu verwenden, einen Wert für Zone Zeit Temperaturabsenkung eingeben.	Aus	Ein
Zone Zeit Temperaturabsenkung	Legt fest, wie lange eine Schlauch- oder Applikatorzone inaktiv sein kann, bevor die Temperaturabsenkung beginnt. Um diese Funktion zu aktivieren, Zone Temperaturabsenkung auf Ein stellen.	60 (Minuten)	0-1440 (Minuten)
	HINWEIS: Jedes Paar Schlauch/Applikator hat einen eigenen Zeitgeber. Wenn ein Paar Schlauch/Applikator die unter Zone Zeit Temperaturabsenkung festgelegte Zeitspanne nicht aktiv ist, wechselt das Paar Schlauch/Applikator in den Temperaturabsenkmodus.		
	HINWEIS: Wenn alle Schlauch-/Applikatorzonen sich im Zonen-Temperaturabsenkmodus befinden, wechselt das System in die automatische Temperaturabsenkung.		

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation



#### Manuelle Temperaturabsenkung / Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung einrichten

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperaturabsenkung > Manuelle Temperaturabsenkung** berühren.
- Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung berühren und den gewünschten Wert mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieses Parameters und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-14.
- 3. **Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung** berühren, um die Funktion zu aktivieren.
- 4. Fertig berühren.




Abb. 4-18 Bildschirm Manuelle Temperaturabsenkung

Tabelle 4-14 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Funktion Manuelle Temperaturabsenkung

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung Aktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung. Um diese Funktion zu verwenden, einen Wert für Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung eingeben.	Deaktiviert	Aktiviert
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung	Legt fest, wie viel Zeit nach dem Beginn der manuellen Temperaturabsenkung verstreichen muss, bevor das System die manuelle Temperaturabsenkung automatisch beendet. Um diese Funktion zu aktivieren, Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung auf Aktiviert stellen.	0 (Minuten)	0-180 (Minuten)

# Automatische Temperaturabsenkung / Zeitlimit Heizungen automatisch aus einrichten

- 1. Verdrahtung anschließen, um Eingang 1 mit 24 VDC zu versorgen. Siehe *Ein- und Ausgänge anschließen (optional)* in Abschnitt 3, *Installation*.
- 2. Sicherstellen, dass die Steuerungsoption für Eingang 1 auf Automatische Temperaturabsenkung gestellt ist. Siehe *Ein-/Ausgänge einrichten* in diesem Abschnitt.
- 3. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Temperaturabsenkung > Automatische Temperaturabsenkung berühren.
- Startzeit autom. Temperaturabsenkung und/oder Zeitlimit Heizungen automatisch aus berühren und die gewünschten Werte mit dem Ziffernblock eingeben. Für eine Erläuterung dieser Parameter und für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-15.
- Automatische Temperaturabsenkung berühren, um die Funktion zu aktivieren.
- 6. Fertig berühren.






Abb. 4-19 Bildschirm Automatische Temperaturabsenkung

Tabelle 4-15 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Funktion Automatische Temperaturabsenkung

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Automatische Temperaturabsenkung Aktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Temperaturabsenkung. Um die Funktion zu verwenden, einen Wert für Startzeit autom. Temperaturabsenkung eingeben.	Deaktiviert	Aktiviert
Startzeit autom. Temperaturabsenkung	Legt fest, wie lange das System wartet, wenn das Eingangssignal Automatische Temperaturabsenkung nicht mehr anliegt, bevor das System mit der automatischen Temperaturabsenkung beginnt. Um diese Funktion zu verwenden, Automatische Temperaturabsenkung auf Aktiviert stellen.	0 (Minuten)	0-1440 (Minuten)
Zeitlimit Heizungen automatisch Aus	Legt fest, wie viel Zeit nach dem Beginn der automatischen Temperaturabsenkung verstreichen muss, bevor die Heizungen automatisch ausgeschaltet werden	60 (Minuten)	0-1440 (Minuten)


Produktionsbedingte Leerseite.

### Ein-/Ausgänge einrichten

Das Schmelzgerät verfügt über vier vom Benutzer konfigurierbare Standardeingänge und drei vom Benutzer konfigurierbare Standardausgänge. Eingänge/Ausgänge werden vom Kunden mit dem Schmelzgerät verdrahtet und anschließend über den Touchscreen eingerichtet, um eine der in den Tabellen 4-16 und 4-17 gezeigten Steueroptionen bereitzustellen.

**HINWEIS:** Für Anleitungen zur Verdrahtung siehe *Ein- und Ausgänge anschließen (optional)* in Abschnitt 3, *Installation*.

- 1. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Eingang oder Ausgang berühren.
- 2. Die Taste für den Ein- oder Ausgang berühren, der geändert werden soll, und die gewünschte Steuerungsoption auswählen. Für optionale Einstellungen und Werkeinstellungen siehe Tabellen 4-16 und 4-17.
- 3. Um die Logik eines Ausgangs umzukehren, die Taste **Umkehren** neben dem Ausgang berühren. Die Tastenfarbe ändert sich in blau.
- 4. Fertig berühren.






Abb. 4-20 Bildschirme Eingang und Ausgang

Tabelle 4-16 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Eingang

Eingang	Klemmen	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
1	8 und 9	Automatische Temperaturabsenkung	Deaktiviert
		remperaturabserikung	Temperaturabsenkung
			Heizungssteuerung
2	10 und 11	Temperaturabsenkung	Pumpensteuerung (siehe Hinweis A).
_			Externe Zone 1A/1B (aktivieren/deaktivieren)     (siehe Hinweis B)
3	12 und 13	Heizungssteuerung	Externe Zone 2A/2B (aktivieren/deaktivieren)     (siehe Hinweis B)
4	7 und 14	Externe Zone 1A/1B (aktivieren/deaktivieren)	Automatische Temperaturabsenkung (siehe Hinweis C)
			Befüllen aktivieren/deaktivieren

- HINWEIS A: Wenn Pumpensteuerung ausgewählt ist, läuft die Pumpe nicht an (selbst bei Drücken der Pumpensteuerungstaste), wenn keine Spannung an den Eingangskontakten anliegt. Bei Auswahl dieser Steuerungsoption wird die Taste Pumpensteuerung halb weiß, halb grün und zeigt Pumpen: Extern an.
  - B: Wenn die Steuerungsoption Externe Zone für einen Eingang ausgewählt wird, zeigt die entsprechende Applikatortaste an, dass er von einer externen Quelle gesteuert wird, indem zwei weiße Pfeile angezeigt werden. Für mehr Informationen siehe Schmelzgerätestatus überwachen, Status der Heizzone, in Abschnitt 5, Bedienung.
  - C: Die automatische Temperaturabsenkung steht nur für Eingang 1 zur Verfügung. Falls Automatische Temperaturabsenkung ausgewählt wird, müssen die Werte für Startzeit autom. Temperaturabsenkung und Temperaturabsenkung automatisch beenden festgelegt werden. Siehe Einstellungen für die Temperaturabsenkung festlegen in diesem Abschnitt.

Tabelle 4-17 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Ausgang


Ausgang	Klemmen	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
1	1 und 2	System bereit	Deaktiviert
			System bereit (siehe Hinweis A)
			Schmelzen bereit (das System ist bereit und die Pumpe ist Ein) (siehe Hinweis A)
2	3 und 4	Fehler	Befüllen bereit
2	3 unu 4	reniei	Bereit - Pumpe Ein
			Befüllen aktiv
			Befüllsystem Alarm Überfüllen
			Fehler Befüllsystem
3	5 und 6	Bereit - Pumpe Ein	Tankfüllstand niedrig (siehe Hinweis A)
			Alarm (siehe Hinweis B)
			Fehler (siehe Hinweis C)
			Wartungserinnerung (siehe Hinweis A)

- HINWEIS A: Wenn dieser Zustand der Steuerungsoption auftritt, schließen die Kontakte. Bei ausgeschaltetem Netz sind die Kontakte normalerweise offen.
  - B: Alarm erzeugt ein Ausgangssignal, wenn ein potenzieller Fehler entdeckt wird. Wenn sowohl Fehler als auch Alarm verwendet werden, werden beim Auslösen eines Fehlers sowohl ein Fehlerausgangssignal als auch ein Alarmausgangssignal erzeugt.
  - C: Wenn dieser Zustand der Steuerungsoption auftritt, öffnen die Kontakte. Bei ausgeschaltetem Netz sind die Kontakte normalerweise offen.

### Format für Datum, Zeit und Temperatureinheiten auswählen

Mit diesen Schritten können Sie festlegen, wie das System Datum, Zeit und Temperatur anzeigt.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **System** > **Formate/Einheiten** berühren.
- Die Taste der zu ändernden Einstellung berühren und den gewünschten Wert eingeben. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-18.
- 3. Fertig berühren.






Abb. 4-21 Bildschirm Formate/Einheiten


Tabelle 4-18 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für Formate/Einheiten

Position	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Datumsformat	MM/TT/JJ	JJ/MM/TT, TT/MM/JJ
Zeitformat	12	24
Temperaturformat	C (Grad Celsius)	F (Grad Fahrenheit)

#### Datum/Zeit/Wochentag einstellen

Mit diesen Schritten können Sie das aktuelle Datum, die Zeit und den Wochentag einstellen. Das System verwendet diese Einstellungen für alle datums- und zeitabhängigen Funktionen wie z. B. das Ereignisprotokoll und die Zeitsteuerung.





Das Steuersystem benutzt diese Einstellungen für alle Funktionen, die Datum und Zeit verwenden.

**HINWEIS:** Das System berücksichtigt nicht automatisch jahreszeitliche Zeitumstellungen oder Schaltjahre.

3. Fertig berühren.







Abb. 4-22 Bildschirm Einstellungen Datum/Zeit

### Wartungserinnerung festlegen



Mit diesen Schritten legen Sie fest, wann das System eine Wartungserinnerung anzeigen soll.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Wartungsintervall berühren.
- Den gewünschten Wert für die Wartungserinnerung mit dem Ziffernblock eingeben. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-19.
- 3. Fertig berühren.



Abb. 4-23 Bildschirm Wartungserinnerung

Tabelle 4-19 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Wartungserinnerung

Position	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Wartungserinnerung	Zum Eingeben der Anzahl Betriebsstunden der Heizung, nach der das Steuersystem eine Wartungserinnerung anzeigen soll. Wartungsintervall bezieht sich auf die Anzahl Betriebsstunden der Heizungen.	500	0-8760
	Um einen eigenen Text für die Wartungserinnerung einzugeben, siehe nächster Schritt, Benutzerdefinierte Wartungserinnerung eingeben.		

### Benutzerdefinierte Wartungserinnerung eingeben

Mit diesen Schritten erstellen Sie einen eigenen Text für die Wartungserinnerung.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Wartungsintervall > Alarm benutzerdefinierte Wartung berühren.
- 2. Mit den Tasten einen eigenen Text für die Warnmeldung eingeben, die angezeigt wird, wenn der unter Wartungserinnerung festgelegte Wert erreicht wird.
- 3. Fertig berühren.






Abb. 4-24 Bildschirm Benutzerdefinierte Erinnerungsmeldung

### Wartezeit bis Bildschirmschoner festlegen

Der Bildschirmschoner ist eine vergrößerte Darstellung der Taste Systemstatus auf dem Startbildschirm. Um die Lebensdauer des Touchscreens zu verlängern, verringert der Bildschirmschoner Helligkeit und Kontrast um 30%.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Anzeige >
   Wartezeit bis Bildschirmschoner berühren. Für mögliche Einstellwerte
   und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-20.
- 2. Fertig berühren.

Bei aktivem Bildschirmschoner eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren, um den Startbildschirm anzuzeigen.






Abb. 4-25 Bildschirm Anzeige

Tabelle 4-20 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Funktion Wartezeit bis Bildschirmschoner

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Wartezeit bis Bildschirmschoner	Die Zeitspanne, in der es keine Interaktion des Benutzers mit dem Touchscreen gegeben hat, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird	5 (Minuten)	1-120 (Minuten)

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Passwortschutz einrichten

In der Werkeinstellung ist der Passwortschutz deaktiviert. Für das Aktivieren des Passwortschutzes sind zwei Dinge erforderlich: das Anlegen/Ändern eines Passworts und die Auswahl einer Sicherheitsebene. Die Zeitspanne, während der das System zugänglich ist, wenn ein Passwort eingegeben wurde, kann ebenfalls geändert werden.

**HINWEIS:** Wenn Sie ein Passwort vergessen haben, siehe *Passwörter zurücksetzen* in Abschnitt 7, *Fehlersuche*.

#### Passwort anlegen oder ändern

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Passwort>
   Anlegen/Ändern berühren. Für mögliche Einstellwerte und
   Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-21.
- 2. Fertig berühren.



- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Passwort > Zeitlimit berühren. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-21.
- 2. Fertig berühren.

#### Passwortschutz aktivieren

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Passwort > Sicherheitsebene einstellen berühren. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-21.
- 2. Fertig berühren.

Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, zeigt der Startbildschirm **Passwort: Aktiviert** an, und bei mit Passwort geschützten Funktionen erscheint der Pop-up-Bildschirm Passwort eingeben - Ebene [Nr.].




Abb. 4-26 Bildschirm Passwort




Tabelle 4-21 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen Passwort

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Anlegen/Ändern	Zum Ändern oder Prüfen des werkeingestellten nummerischen Passworts für jede Sicherheitsebene  HINWEIS: Das Master-Passwort von Nordson lautet 1225. Dieses Passwort setzt alle für die Sicherheitsebenen 1, 2 oder 3 festgelegten Passwörter außer Kraft.	Ebene 1 (hoch): 1000 Ebene 2 (mittel): 2000 Ebene 3 (niedrig): 3000	1-65535 Passwörter müssen:  • mit einer anderen Ziffer als der Ziffer 0 (Null) beginnen  • aus einer bis max. fünf Ziffern bestehen  • kleiner als 65535 sein  • für jede Sicherheitsebene anders lauten
Zeitlimit	Die Zeitspanne, nach der der gewählte Passwortschutz aktiv wird, wenn es keine Interaktion des Benutzers mit dem Touchscreen gibt	1 (Minuten)	1-60 (Minuten)
Sicherheitsebene einstellen	Aktiviert den Passwortschutz, wenn eine Sicherheitsebene ausgewählt wird. Für eine Erläuterung der Sicherheitsebenen siehe Tabelle 4-22.	Kein Passwortschutz	<ul><li>Ebene 1 (hoch)</li><li>Ebene 2 (mittel)</li><li>Ebene 3 (niedrig)</li></ul>

## Passwortschutz einrichten (Forts.)

Tabelle 4-22 Passwort-Sicherheitsebenen

Sicherheitsebene (siehe Hinweis A)	Aktivierte Funktionen	Hoch	Mittel	Niedrig
Ebene 1 (hoch)	Solltemperaturen Heizzonen Umschalten zwischen Zeitformat 12/24 Stunden Datumsformat auswählen (JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ) Smart Melt Ein/Aus Globale Solltemperatur Globale Temperaturänderung (erhöhen/verringern) Schmelzgerät spülen Ein/Aus	<b>(a)</b>		
Ebene 2 (mittel)	Smart Melt Temperatur Smart Melt Zeit Über-/Untertemperaturgrenzen Passwort zurücksetzen Befülleinstellungen (Ansprechverzögerung Befüllen, Verzögerung Überfüllen, Verzögerungszeit Alarm bis Fehler) Akustischer Befüllalarm Ein/Aus Füllstandsdiagramm Manuelle Befüllanforderung Befüllkalibrierung leer (nur Taste) Einstellungen Temperaturabsenkung (Startzeit autom. Temperaturabsenkung, Zeit Heizungen automatisch aus, Zone Zeit Temperaturabsenkung, Temperaturabsenkung automatisch beenden, Temperaturabsenkung Temperatur)			
Ebene 3 (niedrig)	Benutzerdefinierte Zonennamen festlegen EcoBead Einstellungen (Betriebsmodus, Klebstoffeinsparungen, Raupenmuster) Wechsel zwischen °C und °F Standard-Ein-/Ausgänge zuweisen Zeitsteuerung einrichten (7-Tage-Uhr-Ereignisse hinzufügen/ändern/löschen) System zurücksetzen (Ebene 1 und Ebene 2) Rezepturen (Rezeptur laden oder löschen, Keine Rezeptur verwenden, Rezeptur speichern) Kommunikation sperren Ein/Aus Passwörter (Anlegen/Ändern, Zeitlimit, Sicherheitsebene einstellen) Dauer Bereitschaftsverzögerung Wartungserinnerungsintervall eingeben oder benutzerdefinierte Erinnerungsmeldung löschen Benutzerdefinierte Erinnerungsmeldung erstellen			
HINWEIS A: Sicherheitsebene 1 (hoch) umfasst auch die Funktionen der Ebene 2 (mittel) und Ebene 3 (niedrig); Sicherheitsebene 2 (mittel) umfasst auch die Funktionen der Ebene 3 (niedrig).				(niedrig);

Forts...


P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Tabelle 4-22 Passwort-Sicherheitsebenen (Forts.)

Sicherheitsebene (siehe Hinweis A)	Aktivierte Funktionen
Kein Passwortschutz	Einzelne Zonen aktivieren/deaktivieren Heizungssteuerung Ein/Aus Temperaturabsenkung Ein/Aus Pumpensteuerung Ein/Aus Zeitsteuerung Ein/Aus Befüllen Ein/Aus Bereitschaftsverzögerung umgehen Sprache ändern Datum/Zeit/Wochentag ändern Anzeige (Helligkeit/Kontrast, Wartezeit bis Bildschirmschoner, Bildschirm kalibrieren, Anzeige abwischen) Diagnoseinformationen anzeigen/speichern, Diagnosedatei auf SD-Karte schreiben Systembestand/Komponentendetails anzeigen

#### Zeitsteuerung einrichten

Mit der Zeitsteuerung können Sie das System so einrichten, dass es zu bestimmten Zeiten automatisch die Heizungen ein- oder ausschaltet und die Temperaturabsenkung beginnt und beendet.



#### Zeitgesteuerte Ereignisse festlegen

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **System** > **Zeitsteuerung** berühren.
- 2. Prüfen, ob die Aktuellen Systemeinstellungen richtig sind:
  - Wenn die aktuellen Systemeinstellungen korrekt sind, den Tag auswählen, für den Sie Ereignisse festlegen möchten, und mit dem nächsten Schritt fortfahren.
  - Wenn die aktuellen Systemeinstellungen nicht richtig sind,
     Datum/Zeit ändern berühren und die korrekten Werte eingeben.

**HINWEIS:** Das System berücksichtigt nicht automatisch jahreszeitliche Zeitumstellungen oder Schaltjahre.



Abb. 4-27 Bildschirm Zeitsteuerung

- 3. Siehe Abb. 4-28. **Heizereignis hinzufügen** oder **Temperaturabsenkung hinzufügen** wählen:
  - Auf dem Bildschirm Heizereignis hinzufügen die Zeiten festlegen, zu denen die Heizungssteuerung automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll. Zum Speichern Fertig berühren.
  - Auf dem Bildschirm Temperaturabsenkung hinzufügen die Zeiten festlegen, zu denen das System die Temperaturabsenkung automatisch beginnen und beenden soll. Zum Speichern Fertig berühren.

**HINWEIS:** Pro Tag können bis zu 12 Ereignisse festgelegt werden. Programmierte Ereignisse können nicht bis in den nächsten Tag hinein dauern.

**HINWEIS:** Das System überprüft die eingegebenen Zeiten nicht.

HINWEIS: Um ein Ereignis zu entfernen, berühren. Um ein Ereignis zu kopieren, berühren. Ereignisse können nur vorwärts kopiert werden.

4. oder berühren, um Heiz- und Temperaturabsenkereignisse für die übrigen Tage festzulegen.

HINWEIS: Um ein kopiertes Ereignis einzufügen, berühren.

5. Wenn alle Ereignisse festgelegt wurden, **Fertig** berühren. Mit dem nächsten Schritt fortfahren, um die Zeitsteuerung einzuschalten.





Abb. 4-28 Mit der Zeitsteuerung Ereignisse (Heizen und/oder Temperaturabsenkung) hinzufügen



#### Zeitsteuerung einschalten

Um die Zeitsteuerung einzuschalten, **Anfang > Hauptsteuerung > Zeitsteuerung** berühren.

Produktionsbedingte Leerseite.


#### Rezepturen verwenden

Mithilfe von Rezepturen können Sie Produktionseinstellungen in eine Datei speichern, die wiederverwendet, geändert oder gelöscht werden kann. Für Informationen darüber, welche Schmelzgeräteeinstellungen in einer Rezeptur gespeichert werden, siehe Tabelle 4-24. Die Rezepturdateien werden auf der internen SD-Karte gespeichert.

Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > Rezepturen berühren.

**HINWEIS:** Sie können auch **Rezepturen** auf dem Startbildschirm berühren.

2. Für das Verwalten von Rezepturen siehe Tabelle 4-23.






Abb. 4-29 Bildschirm Rezepturen

Tabelle 4-23 Rezepturen verwalten

Tätigkeit	Berühren	Beschreibung	
Rezeptur laden	Laden oder	Die gewünschte Rezeptur auswählen.	
	Löschen einer Rezeptur	2 Anschließend <b>Laden</b> berühren.	
	орга.	Die Taste <b>Rezepturen</b> auf dem Startbildschirm zeigt den Namen der aktuell geladenen Rezeptur an.	
Rezeptur löschen		1 Die gewünschte Rezeptur auswählen.	
		2 Anschließend <b>Löschen</b> berühren.	
		<b>HINWEIS:</b> Das Schmelzgerät behält die Einstellungen der vorher geladenen Rezeptur.	
Geladene Rezeptur entfernen und/oder keine Rezeptur	Keine Rezeptur verwenden	Das System entfernt die aktuell geladene Rezeptur. Die Taste <b>Rezepturen</b> auf dem Startbildschirm zeigt Nichts geladen an.	
verwenden		Diese Option während der Fehlersuche oder bei Wartungsarbeiten am Schmelzgerät auswählen.	
		HINWEIS: Das Schmelzgerät behält die Einstellungen der vorher geladenen Rezeptur.	
Neue Rezeptur erstellen	Rezeptur speichern	Die Einstellungen des Schmelzgerätes konfigurieren und testen, bis sie die Produktionsanforderungen erfüllen.	
		2 Auf dem Bildschirm Rezeptur Rezeptur speichern berühren und einen Namen eingeben, der die Rezeptur klar identifiziert. Für Informationen darüber, welche Schmelzgeräteeinstellungen in einer Rezeptur gespeichert werden, siehe Tabelle 4-24.	
Eine vorhandene Rezeptur ändern	Rezeptur speichern	Die korrekten Schmelzgeräteeinstellungen für die Rezeptur eingeben, die geändert werden soll.	
		2 <b>Rezeptur speichern</b> berühren und exakt den gleichen Rezepturnamen eingeben. Das System entfernt die aktuell geladene Rezeptur, speichert die neuen Einstellungen und lädt automatisch die geänderte Rezeptur.	

# Rezepturen verwenden (Forts.)


Tabelle 4-24 In einer Rezeptur gespeicherte Daten

Allgemeine Informationen	Verwaltungsinformationen		
Softwareversion	Alarm benutzerdefinierte Wartung		
Format von Datum/Zeit und Temperatureinheiten	Einstellung Wartungserinnerung		
Über-/Untertemperaturgrenzen	Zeitsteuerung (Ein oder Aus), Einstellungen		
Einstellungen für Ein-/Ausgänge	und Ereignisse für jeden Wochentag		
	Passwortebene		
	Passwort für jede Passwortebene		
	Zeitlimit Passwort		
Temperaturinformationen	Zoneninformationen		
Temperaturabsenkung (Ein oder Aus)	Zone (aktiviert oder deaktiviert)		
Startzeit autom. Temperaturabsenkung	Ab Werk eingestellte und benutzerdefinierte		
Zeitlimit Heizungen automatisch Aus	Namen		
Zone Zeit Temperaturabsenkung	Solltemperaturwerte		
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung (aktiviert oder deaktiviert)			
Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung			
Temperaturabsenkung - Temperaturdelta			
Zone Temperaturabsenkung (Ein oder Aus)			
Pumpeninformationen			
Pumpe (Ein oder Aus)			

• Auto Pumpe (Ein oder Aus)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Spracheinstellung auswählen



- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **System** > **Sprache** berühren.
- 2. Die entsprechende Taste für die gewünschte Sprache berühren. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 4-25.
- 3. Fertig berühren.




Abb. 4-30 Bildschirm Sprache

Tabelle 4-25 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für die Sprache

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Sprache	Legt die Sprache des Steuersystems fest	Englisch	CE Sprachen (mit Software-Upgrade)

#### Erstinbetriebnahme


Für erste Inbetriebnahme und Testen des Systems die folgenden Schritte ausführen. Zur Erstinbetriebnahme gehören:


- Füllstandssensor kalibrieren
- System spülen (Schmelzgerät, Schläuche und Applikatoren)
- Funktion des Systems testen


#### Füllstandssensor kalibrieren

**VORSICHT!** Diese Anleitung gilt nur für die erste Kalibrierung des Schmelzklebstoffsystems, bevor Klebstoff eingefüllt wurde. Für das richtige Vorgehen bei der Kalibrierung in allen anderen Fällen siehe *Füllstandssensor kalibrieren* in Abschnitt 7, *Fehlersuche*.

- 1. Schmelzgerät einschalten. Der Startbildschirm wird angezeigt.
- Sicherstellen, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Pumpe >
   Pumpensteuerung berühren und die Taste Pumpensteuerung kontrollieren, um zu sehen, ob die Pumpe Ein oder Aus ist.







Netzschalter Schmelzgerät

- Sicherstellen, dass die Heizungssteuerung eingeschaltet ist.
   Hauptsteuerung > Heizungssteuerung berühren und die Taste
   Heizungssteuerung kontrollieren, um zu sehen, ob die Heizungen Ein oder Aus sind.
- 4. **Hauptsteuerung > Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.




Abb. 4-32 Bildschirm Hauptsteuerung aufrufen

5. Warten, bis die Statusanzeige des Systems Bereit/OK anzeigt.




Abb. 4-33 Position der Systemstatusanzeige auf dem Startbildschirm

# Befüllen Befüllsystem kalibrieren

#### Füllstandssensor kalibrieren (Forts.)

- Einstellungen > Befüllen > Befüllsystem kalibrieren > Füllstandssensor kalibrieren leer berühren.
- 7. **Ja** berühren, um zu bestätigen, dass das Schmelzgerät leer ist, und dann **Kalibrieren** berühren, um den Vorgang zu starten.

Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt. Mit der nächsten Anleitung fortfahren, um das Schmelzgerät zu spülen und das System zu testen.



Abb. 4-34 Bildschirm Befüllsystem kalibrieren

- 1. Klebstoff in den Klebstoffbehälter füllen.
- 2. **Hauptsteuerung > Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu aktivieren.




Abb. 4-35 Befüllsystem aktivieren

3. Warten, bis das System das Schmelzgerät mit Klebstoff gefüllt hat und der Status Bereit/OK erreicht ist.

HINWEIS: Bei der Erstinbetriebnahme benötigt das System mehr als einen Zyklus zum Befüllen. Obwohl das normal ist, wird möglicherweise eine Befüllwarnung ausgelöst. Befüllwarnung bestätigen und System zurücksetzen; dadurch wird nach einer kurzen Verzögerung ein weiterer Befüllzyklus begonnen. Es kann sein, dass mehrere Befüllzyklen erforderlich sind, bis der Füllstandssensor keine Warnung mehr ausgibt. Wenn das Schmelzgerät ausreichend gefüllt ist, arbeitet das System normal und behält den korrekten Klebstofffüllstand bei.

#### Schmelzgerät spülen und System testen (Forts.)

- 4. Wenn der Systemstatus Bereit/OK ist, Pumpe > Pumpensteuerung berühren, um die Pumpe einzuschalten.
- 5. Mindestens 5 kg (11lb) Klebstoff durch Schmelzgerät, Schläuche und Applikatoren in einen Abfallbehälter fördern lassen, um etwaige Rückstände durch die Endkontrolle bei der Fertigung aus dem System zu entfernen.

HINWEIS: Das Fördern von 5 kg (11 lb) Klebstoff durch das Schmelzgerät dauert ca. 30 Minuten.



ACHTUNG! Verletzungsgefahr. Während des Betriebs kann das Greifen unter das Schmelzgerät oder das Aufhalten unter dem Schmelzgerät zu Gefährdung durch heiße Oberflächen oder heißen Schmelzklebstoff führen. Spannungsversorgung zum System trennen und gegen Wiedereinschalten verriegeln, bevor während des Betriebs irgendwelche Arbeiten unter dem Schmelzgerät ausgeführt werden.

6. Produktionslinie starten und System testen. Wenn das System korrekt läuft, siehe Abschnitt 5, Bedienung, für Anleitungen zur täglichen Arbeit mit dem System.

# Abschnitt 5 Bedienung



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

# Einführung

Zur Bedienung des Schmelzklebstoffsystems gehören das Auffüllen des Klebstoffbehälters, das Starten und Anhalten des Systems und die Überwachung des Systems. Dieser Abschnitt enthält außerdem weitere häufig vorkommende Arbeitsschritte.

# Informationen zu beheizten Komponenten

Das Schmelzklebstoffsystem verfügt über zwei Gruppen von beheizten Komponenten, die als interne und externe Heizzonen bezeichnet werden.

Bei den internen Heizzonen handelt es sich um

- Gitter
- Verteilerblock

Bei den externen Heizzonen handelt es sich um

- Schläuche
- Applikatoren


## Informationen zu beheizten Komponenten (Forts.)

Zur Kennzeichnung der externen Heizzonen verwendet das Steuersystem die in Tabelle 5-1 gezeigten werkseitig festgelegten Namen. Die werkseitig festgelegten Namen für diese Zonen können geändert werden (siehe *Namen von Applikator- oder Schlauchzonen ändern* in Abschnitt 4, *Einrichten*).

Tabelle 5-1 Werkseitig festgelegte Namen für Schlauch- und Applikatorzonen

Heizzone	Werkseitiger Name
Applikator 1	Zone 1B
Applikator 2	Zone 2B
Applikator 3	Zone 3B
Applikator 4	Zone 4B
Schlauch 1	Zone 1A
Schlauch 2	Zone 2A
Schlauch 3	Zone 3A
Schlauch 4	Zone 4A

# System starten



Netzschalter Schmelzgerät

1. Schmelzgerät einschalten. Der **Startbildschirm** wird angezeigt.

2. Warten, bis die Statusanzeige des Systems Bereit/OK anzeigt.

**HINWEIS:** Wenn eine Bereitschaftsverzögerungszeit eingestellt wurde, muss diese Zeit erst verstreichen, bevor die Statusanzeige des Systems Bereit/OK anzeigt.



Abb. 5-1 Position der Systemstatusanzeige auf dem Startbildschirm

3. Wenn die Pumpe nicht so eingestellt ist, dass sie automatisch startet, wenn der Systemstatus Bereit/OK ist, **Pumpe > Pumpensteuerung** berühren, um die Pumpe einzuschalten.

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

Das System ist für den normalen Betrieb bereit, wenn:

- die Taste Systemstatus Bereit/OK (grün) anzeigt; das bedeutet, dass alle aktivierten Zonen die Solltemperatur erreicht haben und die Bereitschaftsverzögerung (falls verwendet) abgelaufen ist
- die Taste Befüllstatus Bereit anzeigt

#### **HINWEISE:**

- Wenn die Pumpe Ein ist, versucht sie zu pumpen, auch wenn der Systemstatus nicht Bereit/OK ist. Nordson empfiehlt, die Pumpe erst zu starten, wenn der Systemstatus Bereit/OK ist.
- Das Befüllsystem und die Smart Melt-Funktion sind ab Werk automatisch aktiviert.
- Um die Pumpe so einzurichten, dass sie automatisch startet, wenn alle Zonen die Solltemperatur erreicht haben, siehe Einstellung Auto Pumpe auswählen in Abschnitt 4, Einrichten.




Abb. 5-2 Taste Pumpensteuerung aufrufen

# System überwachen

Der Startbildschirm und die Tasten für die Pumpe und die Heizzonen liefern Informationen zum Status des Systems und der Komponenten. In diesem Teil von Abschnitt 5 werden die Anzeigen auf den Tasten erläutert.




Abb. 5-3 Tasten und Anzeigen auf dem Startbildschirm

#### Farben der Ein/Aus-Tasten

Die Tabelle 5-2 zeigt die Bedeutung der Farben der Ein/Aus-Tasten.

Tabelle 5-2 Bedeutung der Farbcodierung der Tasten

Taste	Farbe	Beschreibung
	grün	Ein
	weiß	Aus

Produktionsbedingte Leerseite.

#### **Status des Gesamtsystems**

Der Status des Gesamtsystems wird durch die Taste Systemstatus auf dem Startbildschirm angezeigt. Der Bildschirmschoner, der nach 5 Minuten (Werkeinstellung) ohne Interaktion des Benutzers mit dem Touchscreen erscheint, ist eine Vollbildanzeige der Taste Systemstatus. Der Startbildschirm erscheint wieder, wenn eine beliebige Stelle auf dem Bildschirmschoner berührt wird.

In Tabelle 5-3 finden Sie eine Erklärung aller Systemstatusanzeigen.




Abb. 5-4 Taste Systemstatus als Bildschirmschoner

Tabelle 5-3 Statusanzeigen Taste Systemstatus / Bildschirmschoner

Taste	Farbe	Heizun-	Pumpe	Beschreibung
1 4 5 1 5	1 4.130	gen		2000
Systemstatus Bereit / OK	dunkel- grün	Ein	Ein	Alle aktivierten Heizzonen sind auf Solltemperatur und das Befüllsystem ist bereit.
Systemstatus Bereit / Wartung	dunkel- grün	Ein	Ein	Wie Bereit/OK, aber eine Komponente benötigt eine planmäßige Wartung.
Systemstatus Heizen   Befüllen: Bereit	hellgrün	Ein	Aus	Das System heizt alle aktivierten Zonen auf ihre Solltemperatur. Befüllen ist aktiviert.
Systemstatus Heizen: Bereit   Befüllen: Aus	hellgrün	Ein	Aus	Die Heizzonen sind auf ihrer Solltemperatur, aber Befüllen ist deaktiviert.
Systemstatus Heizen: Aus   Befüllen: Bereit	hellgrün	Aus	Aus	Die Heizzonen sind auf Solltemperatur und die Pumpe ist bereit, aber die Heizungssteuerung ist Aus.
				<b>HINWEIS:</b> Es könnte sich um das Resultat eines Heizzonenfehlers handeln.
Systemstatus Heizen: Aus   Befüllen: Aus	hellgrün	Aus	Aus	Die Heizzonen sind auf Solltemperatur, aber die Heizungssteuerung ist Aus und Befüllen ist deaktiviert.
Systemstatus Heizen   Befüllen Aus	hellgrün	Ein	Aus	Das System heizt alle aktivierten Zonen auf ihre Solltemperatur.
Systemstatus Bereitschaftsverzögerung	hell- blau	Ein	Aus	Obwohl alle beheizten Zonen die Solltemperatur erreicht haben, wird der Status Bereit/OK verzögert, bis die Zeit für die Bereitschaftsverzögerung abgelaufen ist.
Systemstatus Temperaturabsenkung	blau	Ein	Aus	Das System wurde manuell oder automatisch in den Temperaturabsenkmodus versetzt.
Systemstatus Alarm	gelb	Ein	Ein	Das Schmelzgerät arbeitet weiter normal, manche Funktionen stehen jedoch möglicherweise nicht zur Verfügung. Wartung des Systems erforderlich.
Systemstatus Fehler	rot	Aus	Aus	Ein Fehlerzustand wurde im System festgestellt. Pumpen- und Heizungssteuerung sind ausgeschaltet.

#### Status des Befüllsystems

Die Taste Befüllstatus liefert Statusinformationen zum Befüllsystem, wie in Abb. 5-5 gezeigt.

In Tabelle 5-4 finden Sie eine Erklärung aller Anzeigen zu Zustand und Status des Befüllsystems.



Abb. 5-5 Anzeigen der Taste Befüllstatus

Tabelle 5-4 Anzeigen von Zustand und Status des Befüllsystems

Zonenzustand			
Taste	Taste Farbe Zustand Zeigt an		
Befüllstatus Deaktiviert	weiß	Deaktiviert	Das Befüllsystem ist deaktiviert.
		7	Zonenstatus
Taste	Farbe	Status	Zeigt an
Befüllstatus Bereit	grün	Bereit	Das Befüllsystem ist aktiviert und bereit.
Befüllstatus Warten auf Heizen	hellgrün	Warten auf Bereit	Das Befüllsystem ist aktiviert, aber das System hat den Status Bereit/OK noch nicht erreicht.
Befüllstatus Befüllt	hellgrün	Warten auf Bereit	Das Befüllsystem transportiert Klebstoff.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Status von Heizzonen

Jede Taste einer externen Heizzone liefert Informationen zu Zustand und Status der Zone, wie in Abb. 5-6 gezeigt.

In Tabelle 5-5 finden Sie eine Erklärung aller Anzeigen zu Zustand und Status von Heizzonen.



Abb. 5-6 Anzeigen Taste Heizzone

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Tabelle 5-5 Anzeigen von Zustand und Status von Heizzonen

Zonenzustand				
Taste	Farbe	Zustand	Zeigt an	
EcoBead	weiß	Deaktiviert	Mindestens ein Applikator ist mit dem System verbunden.	
	grau	Nicht verfügbar	Es sind keine Applikatoren mit dem System verbunden.	
		2	Zonenstatus	
Taste	Farbe	Status	Zeigt an	
Zone 1A 145°C	dunkelgrün	Bereit/OK	Die Zone ist aktiviert und hat ihre Solltemperatur erreicht.	
Zone 1A 145°C	hellgrün	Warten auf Bereit	<ul> <li>Die Zone ist aktiviert und dabei, auf die Solltemperatur aufzuheizen.</li> <li>Das System befindet sich entweder im Temperaturabsenkmodus oder in der Bereitschaftsverzögerung.</li> <li>Die Zone befindet sich in einem Alarm- oder Fehlerzustand.</li> <li>Das System befindet sich in einem Alarm- oder Fehlerzustand.</li> </ul>	
Zone 1A Alarm	gelb	Alarm	Die Zone ist aktiviert, aber das System hat einen Alarmzustand erkannt.  HINWEIS: Bei einem Alarm bleiben Heizungs- und Pumpensteuerung Ein. Ab dem Zeitpunkt der Erkennung eines Problems bei RTD oder Über-/Untertemperatur bleiben zwei Minuten, bis der Alarm zu einem Fehler wird.	
Zone 1A Fehler	rot	Fehler	Die Zone ist aktiviert, aber das System hat einen Fehlerzustand erkannt.  HINWEIS: Wenn ein Fehler auftritt, werden Pumpen- und Heizungssteuerung ausgeschaltet.	

#### **Pumpenstatus**

Die Pumpentaste liefert Informationen zu Zustand und Status der Pumpe, wie in Abb. 5-7 gezeigt.

In Tabelle 5-6 finden Sie eine Erklärung aller Anzeigen zu Zustand und Status der Pumpe.




Abb. 5-7 Anzeigen Pumpentaste

Tabelle 5-6 Anzeigen von Zustand und Status der Pumpe

	Pumpenzustand			
Taste	Farbe	Zustand	Zeigt an	
Pumpe Ein	dunkelgrün	Ein	Der Systemstatus ist Bereit/OK und die Pumpe ist Ein.  HINWEIS: Wenn die Pumpe Ein ist, versucht sie zu pumpen, auch wenn der Systemstatus nicht Bereit/OK ist. Nordson empfiehlt, die Pumpe erst zu starten, wenn der Systemstatus Bereit/OK ist.	
Auto Pumpe Ein	dunkelgrün	Ein	Die Pumpe ist Ein, da sie automatisch eingeschaltet wurde, als das Schmelzgerät den Status Bereit/OK erreichte.	
			HINWEIS: Die zweite Zeile (Ein) gibt an, ob die Pumpe pumpt (Ein) oder nicht pumpt (deaktiviert). Sie zeigt nicht an, ob die Einstellung für Auto Pumpe Ein oder Aus ist. Wenn in der ersten Zeile Auto Pumpe steht, wie in diesem Beispiel, dann ist die Funktion Auto Pumpe eingeschaltet. Wenn in der ersten Zeile Pumpe steht, dann ist die Funktion Auto Pumpe ausgeschaltet.	
Pumpe Deaktiviert	weiß	Deaktiviert	Die Pumpe ist ausgeschaltet.	
Pumpe Deaktiviert Extern IO	weiß	Deaktiviert	Die Pumpe wurde von einem externen Eingang ausgeschaltet.	
			Forts	

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

Tabelle 5-6 Anzeigen von Zustand und Status der Pumpe (Forts.)

Pumpenzustand  Pumpenzustand			
Taste	Farbe	Zustand	Zeigt an
Auto Pumpe Deaktiviert	weiß	Deaktiviert	Die Funktion Auto Pumpe ist Ein und wartet darauf, dass das System den Status Bereit/OK erreicht, bevor die Pumpe automatisch eingeschaltet wird.
			HINWEIS: Die zweite Zeile (Deaktiviert) gibt an, ob die Pumpe pumpt (Ein) oder nicht pumpt (deaktiviert). Sie zeigt nicht an, ob die Einstellung für Auto Pumpe Ein oder Aus ist. Wenn in der ersten Zeile Auto Pumpe steht, wie in diesem Beispiel, dann ist die Funktion Auto Pumpe eingeschaltet. Wenn in der ersten Zeile Pumpe steht, dann ist die Funktion Auto Pumpe ausgeschaltet.
		Р	umpenstatus
Taste	Farbe	Zustand	Zeigt an
Auto Pumpe Ein Extern IO	dunkelgrün	Bereit/OK	Die Pumpe wurde von einem externen Eingang eingeschaltet.
Pumpe Ein Spülen	dunkelgrün	Bereit/OK	Die Pumpe läuft, um das Schmelzgerät zu spülen.
Pumpe Ein	hellgrün	Ein	Die Pumpe pumpt, aber der Systemstatus ist nicht Bereit/OK. Das kann in den folgenden Fällen auftreten:
			Das System befindet sich in der Bereitschaftsverzögerung.
			Eine Zone befindet sich in einem Alarm- oder Fehlerzustand.
			Das System befindet sich in einem Alarm- oder Fehlerzustand.
Pumpe Extern IO	hellgrün	Deaktiviert	Die Pumpe wurde von einem externen Eingang ausgeschaltet, aber die Taste Pumpensteuerung ist auf Ein gestellt. Die Pumpe pumpt nicht, da die Taste Pumpensteuerung den externen Eingang nicht außer Kraft setzt.
Auto Pumpe Ein	hellgrün	Ein	Auto Pumpe ist Ein und wartet darauf, dass das System den Status Bereit/OK erreicht, aber die Taste Pumpensteuerung wurde auf Ein gestellt, sodass die Pumpe pumpt.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

## Pumpe starten/stoppen

Wenn die Pumpe nicht so eingestellt ist, dass sie automatisch startet, die Pumpe wie folgt starten. Auf diese Weise kann die Pumpe außerdem jederzeit angehalten werden, auch wenn sie automatisch oder von einem externen Eingang gestartet wurde.

**HINWEIS:** Wenn die Pumpe Ein ist, versucht sie zu pumpen, auch wenn der Systemstatus nicht Bereit/OK ist. Nordson empfiehlt, die Pumpe erst zu starten, wenn der Systemstatus Bereit/OK ist.

**HINWEIS:** Um die Pumpe so einzustellen, dass sie automatisch startet, wenn alle Zonen die Solltemperatur erreicht haben, siehe *Einstellung Auto Pumpe auswählen* in Abschnitt 4, *Einrichten*.

- 1. Auf dem Startbildschirm die Taste **Pumpe** berühren.
- Pumpensteuerung berühren, um die Pumpe ein- oder auszuschalten.
   Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.




Abb. 5-8 Taste Pumpensteuerung aufrufen

# Pumpenluftdruck kontrollieren und anpassen

Der Pumpenluftdruck wird normalerweise dann angepasst, wenn die Menge des von den Applikatoren aufgetragenen Klebstoffs geändert werden soll. Andere Faktoren wie Schmelzklebstoff-Temperatur, Geschwindigkeit des Fertigungsbandes sowie Typ und Größe der an den Applikatoren eingesetzten Düsen wirken sich ebenfalls auf die Menge des aufgetragenen Klebstoffs aus.


VORSICHT! Die Einstellschraube für den Luftdruck nicht mit Gewalt über den normalen Einstellbereich hinaus drehen. Dabei kann die Pneumatikbaugruppe beschädigt werden.

Die Einstellschraube für den Luftdruck (über dem Manometer) mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel drehen, um den Pumpenluftdruck einzustellen.

Pumpe versorgt wird. HINWEIS: Der Mindestpumpenluftdruck beträgt 0,7 bar (10 psi). Beim

Das Manometer vorne am Schmelzgerät zeigt den Luftdruck an, mit dem die

Betrieb des Schmelzgerätes mit einem auf weniger als 0,7 bar (10 psi) eingestellten Luftdruck läuft die Pumpe evtl. unregelmäßig.



Einstellschraube für den Pumpenluftdruck (5-mm-Innensechskantschlüssel benötigt)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Zonen aktivieren/deaktivieren oder Solltemperaturen ändern

Die Taste einer beliebigen Heizzone berühren, um

- die Zone zu aktivieren oder zu deaktivieren
- die Solltemperatur einzustellen

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

**HINWEIS:** Geänderte Einstellungen werden regelmäßig ca. alle zwei Minuten fest gespeichert. Falls das System innerhalb von zwei Minuten nach dem Ändern einer Einstellung ausgeschaltet wird, wurde die Änderung möglicherweise nicht gespeichert.




Abb. 5-9 Beheizte Zonen aktivieren/deaktivieren oder Solltemperaturen ändern

Produktionsbedingte Leerseite.

## Temperaturabsenkung ein-/ausschalten

Wenn das System in den Temperaturabsenkmodus wechselt, wird die Temperatur der Heizzonen von der Solltemperatur um die festgelegte Anzahl Grad abgesenkt.

**HINWEIS:** Für genaue Informationen zu den verschiedenen Arten der Temperaturabsenkung und zur Einrichtung des System für Beginn und Ende der Temperaturabsenkung siehe *Einstellungen für die Temperaturabsenkung festlegen* in Abschnitt 4, *Einrichten*.

#### Manuelle Temperaturabsenkung ein-/ausschalten

 Siehe Abb. 5-10. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Temperaturabsenkung berühren, um die Temperaturabsenkung einbzw. auszuschalten.

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

2. Fertig berühren.

#### Automatische Temperaturabsenkung ausschalten

 Siehe Abb. 5-10. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Temperaturabsenkung berühren, um die Temperaturabsenkung auszuschalten.

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

2. Fertig berühren.

#### Zone Temperaturabsenkung ausschalten

- 1. Eine der beiden folgenden Möglichkeiten verwenden, um den Zonen-Temperaturabsenkmodus bei einer Heizzone zu beenden:
  - Siehe Abb. 5-9. Um eine einzelne Schlauch- oder Applikatorzone wieder zu aktivieren, die sich im Zonen-Temperaturabsenkmodus befindet, die Taste für die entsprechende Applikator- oder Schlauchzone und dann die Taste Aktivieren/Deaktivieren berühren.
  - Siehe Abb. 5-10. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung >
     Heizungssteuerung berühren, um die Heizungssteuerung aus- und
     wieder einzuschalten. Dadurch werden alle Applikator- oder
     Schlauchzonen wieder aktiviert, die sich im
     Zonen-Temperaturabsenkmodus befinden.

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

2. Fertig berühren.




Abb. 5-10 Bildschirm Hauptsteuerung aufrufen

# Heizungen, Zeitsteuerung oder Befüllen ein- oder ausschalten

Heizungen, Befüllsystem oder Zeitsteuerung können auf dem Bildschirm Hauptsteuerung ein- oder ausgeschaltet werden.

Siehe Abb. 5-11.

- 1. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung berühren.
- 2. Die entsprechende Taste berühren, um die folgenden Funktionen einoder auszuschalten bzw. zu aktivieren/deaktivieren:
  - Heizungssteuerung
  - Zeitsteuerung
  - Befüllen

Für eine Erläuterung der Farbcodierung der Tasten siehe Tabelle 5-2.

**HINWEIS:** Wenn das Befüllsystem aktiviert ist, wird es automatisch eingeschaltet, wenn der Systemstatus Bereit/OK ist. Wenn die Heizungen ausgeschaltet werden oder das Schmelzgerät den Status Bereit/OK verlässt, wird das Befüllsystem automatisch ausgeschaltet.

**HINWEIS:** Wenn ein Fehler auftritt, werden Pumpen- und Heizungssteuerung automatisch ausgeschaltet.

3. Fertig berühren.





Abb. 5-11 Bildschirm Hauptsteuerung aufrufen

#### EcoBead-Funktion aktivieren/deaktivieren

Freedom Systeme mit der EcoBead-Funktion machen Klebstoffeinsparungen bis zu 60% möglich, ohne die Klebebindung in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Während das Freedom System in Betrieb ist, lernt das Steuersystem das Klebstoffsprühbild. Wenn die EcoBead-Funktion aktiviert wird, wird das Signal zum Applikator umgeschaltet, damit er ein Nahtraupenmuster verwendet, um die vom Benutzer angegebenen Klebstoffeinsparungen zu erreichen. Zum Festlegen der EcoBead Einstellungen siehe *EcoBead-Funktion einrichten* in Abschnitt 4, *Einrichten*.



- Auf dem Startbildschirm die Taste des Applikators berühren, bei dem die EcoBead-Funktion aktiviert werden soll, und dann EcoBead Einstellungen berühren.
- 2. **Grundeinstellungen** berühren, um die EcoBead-Funktion für den gewählten Applikator zu aktivieren

oder

**Folgemodus** berühren, um die EcoBead-Funktion für den gewählten Applikator zu deaktivieren.

Wenn ein Applikator Nahtraupen verwendet, wird eine gelbe Nahtraupe unten links auf der zugehörigen Applikatortaste angezeigt.

3. Die Schritte 1-2 für jeden Applikator wiederholen, der für den EcoBead-Betrieb eingerichtet wurde.




Abb. 5-12 Bildschirm EcoBead Einstellungen

### Alarm/Fehler löschen oder zurücksetzen

Ein Alarm weist auf ein mögliches Problem hin. Bei manchen Alarmzuständen, z. B. bei Über- oder Untertemperaturalarmen, arbeitet das System weiter, außer wenn das Problem nach zwei Minuten noch besteht, woraufhin das Steuersystem einen Fehler auslöst. Wenn ein Fehler auftritt, werden Pumpen- und Heizungssteuerung automatisch ausgeschaltet.

Falls ein Alarm/Fehler angezeigt wird, Ursache finden und beheben und dann den Alarm/Fehler löschen oder zurücksetzen. Bis zur Behebung der Ursache bleibt der Alarm/Fehler-Zustand im Steuersystem bestehen.

Für zusätzliche Informationen zu Alarmen und Fehlern und zu Diagnose und Korrektur von anderen üblichen Problemen beim Betrieb siehe Abschnitt 7, *Fehlersuche*.




Abb. 5-13 Typische Fehlermeldung

Produktionsbedingte Leerseite.

## Wartungsintervall zurücksetzen

Wenn die Heizungen länger als die vom Benutzer festgelegte Stundenzahl (Werkeinstellung: 500) in Betrieb waren, wird eine Pop-up-Meldung angezeigt, und der Systemstatus wechselt zu **Bereit / Wartung**.

**HINWEIS:** Um einen eigenen Text für die Erinnerungsmeldung einzugeben, siehe *Benutzerdefinierte Wartungserinnerung eingeben* in Abschnitt 4, *Einrichten*.

Der Wert für das Wartungsintervall kann auf zwei Arten gelöscht oder zurückgesetzt werden:


- In der Pop-up-Meldung der Wartungserinnerung
- Auf dem Bildschirm Wartungserinnerung

# Wartungsintervall aus der Pop-up-Meldung heraus löschen oder zurücksetzen

Berühren	Ergebnis
OK	Die Pop-up-Meldung wird geschlossen, aber der Zustand Wartungserinnerung bleibt bestehen.
	Die Taste Systemstatus zeigt weiterhin <b>Bereit/Wartung</b> an.
Löschen	Die Pop-up-Meldung wird geschlossen und der Zähler für die Wartungserinnerung wird auf 0 (Null) Stunden zurückgesetzt. Nordson empfiehlt, diese Möglichkeit zu wählen, nachdem die erforderliche Wartung ausgeführt wurde.



Abb. 5-14 Wartungserinnerungsmeldung



#### Wartungsintervall auf dem Bildschirm Wartungserinnerung zurücksetzen

- 1. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Wartungsintervall berühren.
- 2. Wartungserinnerung löschen berühren, um die Wartungserinnerung zu löschen und den Zähler für das Wartungsintervall auf 0 (Null) Stunden zurückzusetzen.
- 3. **Fertig** berühren.





Abb. 5-15 Bildschirm Wartungserinnerung

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Herunterfahren



Schmelzgerät ausschalten.

Netzschalter Schmelzgerät

# Abschnitt 6 Wartung



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

Planmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Schmelzklebstoffsystems verlängern und reparaturbedingte Ausfallzeiten verkürzen. In diesem Abschnitt finden Sie eine Aufstellung empfohlener regelmäßiger Wartungsarbeiten sowie eine Erläuterung üblicher Wartungstätigkeiten.


# Wartungsplan (vorbeugende Wartung)

Tabelle 6-1 Vorbeugende Wartungsarbeiten und Häufigkeit

Tätigkeit	Häufigkeit	Siehe
Klebstofffilter ersetzen	<ul><li>Nach Bedarf</li><li>Nach Wechsel von Typ oder Klasse des Klebstoffs</li></ul>	Klebstofffilter ersetzen
Zyklon-Abluftfilter ersetzen	Nach Bedarf	Zyklon-Abluftfilter ersetzen
Firmware aktualisieren	Nach Bedarf	Firmware aktualisieren

# Touchscreen reinigen

Die Funktion Anzeige abwischen sperrt den Touchscreen für die Reinigung.



Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > System > Anzeige > Anzeige abwischen** berühren.

Die Funktion Anzeige abwischen sperrt den Touchscreen für 30 Sekunden, damit Staub vom Bildschirm entfernt werden kann, ohne versehentlich eine Einstellung zu ändern.



# Systemdruck entlasten

Vor dem Trennen einer Hydraulikverschraubung oder dem Öffnen eines unter Druck stehenden Anschlusses immer das folgende Verfahren anwenden, um den Klebstoffdruck sicher zu entlasten, der im Schmelzgerät, den Schläuchen und den Applikatoren möglicherweise noch besteht.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Pumpe** > **Pumpensteuerung** berühren, um die Pumpe auszuschalten.
- 2. Die Applikatoren auslösen, bis kein Klebstoff mehr austritt.
- 3. Haupt-Druckluftzufuhr zum Schmelzgerät abschalten.

**HINWEIS:** Nach Abschluss der Arbeiten nicht vergessen, die Haupt-Druckluftzufuhr wieder einzuschalten.




Abb. 6-1 Position der Taste Pumpensteuerung

# Abdeckungen abnehmen oder installieren

Siehe Abb. 6-2.

#### Abdeckung abnehmen



**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr. Vor dem Abnehmen der Hydraulikabdeckung immer das Befüllsystem deaktivieren.

Mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel die Lösevorrichtung (3) der Abdeckung in die auf dem Schild angegebene Richtung drehen. Die Unterseite der Abdeckung löst sich vom Schmelzgerät, so dass die Abdeckung abgenommen werden kann.




Abb. 6-2 Abdeckung abnehmen

- 1. Abdeckung Steuerelemente
- 2. Abdeckung Hydraulik
- 3. Lösevorrichtung Hydraulikabdeckung

Hinweis: Die Lösevorrichtung für die Abdeckung der Steuerung befindet sich auf der linken Seite des Schmelzgerätes.

#### Abdeckung installieren

Die Stifte der Abdeckung in die Schlitze an der oberen Halterung einführen und die Unterseite der Abdeckung gegen das Chassis drücken.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation


Produktionsbedingte Leerseite.

### Klebstofffilter ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für den Klebstofffilter:



Klebstofffilter



Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Klebstofffilter
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- 13-mm-Schlüssel oder Rollgabelschlüssel
- kleiner Entsorgungsbehälter

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Klebstofffilter entfernen

- 1. Systemdruck entlasten. Siehe ggf. *Systemdruck entlasten* weiter oben in diesem Abschnitt.
- 2. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 3. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen* entfernen oder installieren weiter oben in diesem Abschnitt.
- 4. Siehe Abb. 6-3. Das Absperrventil mit einem 13-mm-Schlüssel oder einem Rollgabelschlüssel schließen.




Abb. 6-3 Position des Absperrventils

 Siehe Abb. 6-4. Den Filter (gegen den Uhrzeigersinn) mit einem 8-mm-Schlüssel oder einem Rollgabelschlüssel lockern und dann herausnehmen; dabei darauf achten, dass kein Klebstoff auf die Baugruppe tropft.




Abb. 6-4 Klebstofffilter ausbauen

### Klebstofffilter installieren

- Sich vergewissern, dass der O-Ring am neuen Filter in gutem Zustand ist.
- 2. Den Filter in den Verteilerblock schrauben und dann auf 4,5 N•m (40 in.-lb) festziehen.
- 3. Absperrventil öffnen.
- 4. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

# Zyklon-Abluftfilter ersetzen


Inhalt des Wartungssatzes für den Zyklon-Abluftfilter:



Die folgende Dinge werden benötigt:

Wartungssatz Zyklon-Abluftfilter

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.



### Siehe Abb. 6-5.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Die Abdeckung (1) des Zyklon-Abluftfilters abnehmen, indem die Befestigungselemente oben und unten an der Filterabdeckung eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
- 3. Den alten Filter (2) durch einen neuen ersetzen.

**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr. Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn kein korrekt installierter Zyklon-Abluftfilter und keine Filterabdeckung vorhanden sind.



4. Filterabdeckung wieder anbringen, Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.




Abb. 6-5 Zyklon-Abluftfilter ersetzen

- 1. Abdeckung Zyklon-Abluftfilter
- 2. Filter

P/N 7179995\_02

# Firmware aktualisieren

Inhalt des Wartungssatzes für die Firmwareaktualisierung:

Es gibt zwei Wege, die Firmware zu aktualisieren: Nordson stellt die neue Firmware entweder vorinstalliert auf einer neuen Kunden-SD-Karte oder nur als Datei bereit.



Kunden-SD-Karte

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz SD-Karte
- 3-mm-Innensechskantschlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Firmware durch Installieren einer neuen Kunden-SD-Karte aktualisieren

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Siehe Abb. 6-6. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt öffnen:
  - Die Schrauben an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe lösen, aber nicht entfernen.
  - b. Das gesamte Bedienfeld anheben und die Oberseite des Bedienfelds vom Schmelzgerät weg kippen.




Abb. 6-6 Position der Schrauben der Touchscreen-Baugruppe

# Firmware durch Installieren einer neuen Kunden-SD-Karte aktualisieren (Forts.)

**VORSICHT!** Es gibt zwei SD-Karten. Darauf achten, dass nur auf die in dieser Anleitung gezeigte Kunden-SD-Karte zugegriffen wird. Falls die interne SD-Karte bewegt wird, kann der Betrieb des Geräts gestört werden.

3. Siehe Abb. 6-7. Die alte Kunden-SD-Karte entfernen und die neue installieren. Die Kunden-SD-Karte ist durch ein Schild auf der Rückseite der Touchscreen-Baugruppe gekennzeichnet.




Abb. 6-7 Position der Kunden-SD-Karte

- 4. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt schließen:
  - a. Baugruppe anheben, zurück in Richtung Chassis schieben und dann auf die Stifte fallen lassen.
  - b. Die vorher gelösten Schrauben festziehen.
- 5. Die Spannungsversorgung des Systems wiederherstellen und das Schmelzgerät einschalten.

Das System erkennt automatisch, dass eine neue \*.dat Datei vorhanden ist, und führt die folgenden Schritte aus:

- Die Aktualisierung wird ausgeführt.
- Eine Kopie der aktuellen \*.dat Datei wird in das Verzeichnis \backup
  auf der internen SD-Karte kopiert. Der Fortschritt des Dateitransfers
  wird in einer Meldung angezeigt.
- Nach dem Abschließen der Aktualisierung wird das Schmelzgerät automatisch neu gestartet (normalerweise nach ca. 10 Minuten).

**HINWEIS:** Nordson empfiehlt, die \*.dat Dateien auf ein anderes Speichermedium zu kopieren, für den Fall, dass eine SD-Karte beschädigt wird.

### Firmware aktualisieren (nur Datei)

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Die Touchscreen-Baugruppe öffnen und die Kunden-SD-Karte entfernen. Bei Bedarf siehe Abbildungen 6-6 und 6-7.
- 3. Mit einem PC oder Laptop mit Lese-/Schreibgerät für SD-Karten die \*.dat Datei in das oberste Verzeichnis (Root-Verzeichnis) auf der Kunden-SD-Karte kopieren.
- 4. Die Kunden-SD-Karte wieder installieren, die Touchscreen-Baugruppe schließen, die Spannungsversorgung des Schmelzgerätes wiederherstellen und das Schmelzgerät einschalten.

Das System erkennt automatisch, dass eine neue \*.dat Datei vorhanden ist, und führt die folgenden Schritte aus:

- Die Aktualisierung wird ausgeführt.
- Eine Kopie der aktuellen \*.dat Datei wird in das Verzeichnis \backup auf der internen SD-Karte kopiert. Der Fortschritt des Dateitransfers wird in einer Meldung angezeigt.
- Nach dem Abschließen der Aktualisierung wird das Schmelzgerät automatisch neu gestartet (normalerweise nach ca. 10 Minuten).

**HINWEIS:** Nordson empfiehlt, die \*.dat Dateien auf ein anderes Speichermedium zu kopieren, für den Fall, dass eine SD-Karte beschädigt wird.

### Zu einer früheren Firmware-Version zurückkehren

Als Teil der Aktualisierung wird die aktuelle \*.dat Datei automatisch in das Verzeichnis \backup auf der Kunden-SD-Karte kopiert.

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Die Touchscreen-Baugruppe öffnen und die Kunden-SD-Karte entfernen. Bei Bedarf siehe Abbildungen 6-6 und 6-7.
- 3. Mit einem PC oder Laptop mit Lese-/Schreibgerät für SD-Karten die folgenden Schritte ausführen:
  - In das Verzeichnis \backup auf der Kunden-SD-Karte gehen und die gewünschte \*.dat Datei kopieren.
  - In das Wurzelverzeichnis (Root) der Kunden-SD-Karte gehen und die \*.dat Datei dort einfügen.
- 4. Die Kunden-SD-Karte wieder installieren, die Touchscreen-Baugruppe schließen, die Spannungsversorgung des Schmelzgerätes wiederherstellen und das Schmelzgerät einschalten.

Das System erkennt automatisch, dass eine neue \*.dat Datei vorhanden ist, und führt die folgenden Schritte aus:

- Die Rückkehr zu einer früheren Firmware-Version wird ausgeführt.
- Eine Kopie der aktuellen \*.dat Datei wird in das Verzeichnis \backup auf der internen SD-Karte kopiert.
- Nach dem Abschließen der Aktualisierung wird das Schmelzgerät automatisch neu gestartet (normalerweise nach ca. 10 Minuten).

# Abschnitt 7 Fehlersuche



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

# Über diesen Abschnitt

Dieser Abschnitt zur Fehlersuche behandelt nur die am häufigsten auftretenden Probleme. Wenn das Problem mit den hier gebotenen Informationen nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an Ihre Vertretung von Nordson.

Dieser Abschnitt gliedert sich wie folgt:


- Steuersystemhilfen zur Fehlersuche Verwendung des Steuersystems, um Diagnoseinformationen zum System zu erhalten, sowie Lösungen für typische Steuersystemprobleme.
- Fehlersuche Schmelzgerät einschl. Tabellen zu Alarmen/Fehlern beim Schmelzgerät und Fehlersuchtabellen.
- Fehlersuche Befüllsystem einschl. Tabellen zu Alarmen/Fehlern beim Befüllsystem sowie Tabellen und Anleitungen zur Fehlersuche.
- Tabellen zu Platinenkomponenten einschl. detaillierter Informationen zu den Platinenkomponenten sowie einige Anleitungen zur Fehlersuche bei Platinen.

### Sicherheitshinweise

- Niemals Kabel von einer Platine abnehmen oder an sie anschließen, während das Schmelzgerät unter Spannung steht.
- Vor dem Trennen von Hydraulikanschlüssen immer Systemdruck entlasten. Siehe Systemdruck entlasten in Abschnitt 6 Wartung.

# Steuersystemhilfen zur Fehlersuche

### Systemdaten anzeigen



Um statistische Daten zum System und Informationen zur Version der Platinen zu erhalten, wie folgt vorgehen.

Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > Systemdaten anzeigen berühren.

Der Touchscreen zeigt die in den Abbildungen 7-1 und 7-2 gezeigten Daten an.

 $\textbf{HINWEIS:} \ \ \text{Sie k\"{o}nnen Systemdaten außerdem anzeigen, indem Sie}$ 



auf dem Startbildschirm berühren.

2. Fertig berühren.




Abb. 7-1 Systemdaten, Bildschirm 1





Abb. 7-2 Systemdaten, Bildschirm 2

### System zurücksetzen



Mit den folgenden Schritten werden alle änderbaren Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt (siehe Tabelle 7-1). Alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen müssen neu eingegeben werden.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > System zurücksetzen berühren.
- 2. **Nur Parameter** oder **Parameter und benutzerdefinierte Namen** berühren. Für eine Erläuterung der Ebenen beim Zurücksetzen des Systems siehe Tabelle 7-1.

**HINWEIS:** Rezepturen und Daten im Ereignisprotokoll werden nicht gelöscht, wenn das System zurückgesetzt wird.

**HINWEIS:** Wenn das Schmelzgerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen zum ersten Mal wieder eingeschaltet wird, ist die Heizungssteuerung Aus. In allen anderen Fällen ist die Heizungssteuerung Ein, wenn das Schmelzgerät eingeschaltet wird, unabhängig davon, ob sie beim Ausschalten Ein oder Aus war.

3. Fertig berühren.




Abb. 7-3 Bildschirm System zurücksetzen

Tabelle 7-1 System zurücksetzen - Ebenen

Taste	Beschreibung
Nur Parameter	Änderbare Parameter wie z.B. Solltemperaturen werden zurückgesetzt; benutzerdefinierte Zonennamen bleiben jedoch unberührt.
Parameter und benutzerdefinierte Namen	Alle änderbaren Parameter einschl. benutzerdefinierter Zonennamen werden zurückgesetzt.

### Diagnoseinformationen anzeigen (Ereignisprotokoll)

Mit den folgenden Schritten können Sie ein Ereignisprotokoll anzeigen, das hilfreiche Informationen zur Fehlersuche liefert. Um Dateien mit dem Ereignisprotokoll und Diagnoseinformationen zu erhalten, die Sie auf einem Computer anzeigen und an Ihren Ansprechpartner bei Nordson senden können, siehe nächste Anleitung *Dateien mit Ereignisprotokoll und Diagnoseinformationen erstellen*.

 Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > Diagnoseinformationen anzeigen/speichern berühren.

**HINWEIS:** Sie können das Ereignisprotokoll außerdem anzeigen, indem Sie die Taste Systemstatus auf dem Startbildschirm berühren.

- 2. Das gewünschte Ereignisprotokoll auswählen:
  - Vollständiges Ereignisprotokoll CEL
  - Nur Fehler
  - Nur Alarm
  - Parameter-/Solltemperatur-Änderungen.

Die ausgewählten Ereignisse werden auf dem Bildschirm **Diagnoseinformationen anzeigen/speichern** angezeigt.






Abb. 7-4 Bildschirme Diagnoseinformationen anzeigen/speichern

### Dateien mit Ereignisprotokoll und Diagnoseinformationen erstellen

Mit diesen Arbeitsschritten können Sie:

- Eine Version des Ereignisprotokolls im Format csv erhalten, sodass die Datei in fast jedem Programm zur Tabellenkalkulation einfach angezeigt werden kann. Siehe Informationen zur Datei EventLog.csv.
- Eine Diagnosedatei erstellen, die Sie an Ihren Ansprechpartner bei Nordson senden können, um Hilfe bei Problemen mit dem Schmelzgerät zu erhalten. Siehe Informationen zur Datei Diagnostic.nor.

Um bestimmte Ereignisse auf dem Touchscreen anzuzeigen, siehe vorherige Anleitung *Diagnoseinformationen anzeigen (Ereignisprotokoll)*.

**HINWEIS:** Um die gespeicherten Protokolldateien verwenden zu können, benötigen Sie einen Computer mit einem Lese-/Schreibgerät für SD-Karten.

# Hauptsteuerung System Verwaltung Diagnoseinformationen anzeigen/speichern

### Dateien eventlog.csv und diagnostic.nor erstellen

 Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > Diagnoseinformationen anzeigen/speichern berühren.

**HINWEIS:** Sie können den Bildschirm Diagnoseinformationen anzeigen/speichern außerdem aufrufen, indem Sie die Taste Systemstatus auf dem Startbildschirm berühren.

2. Vollständiges Ereignisprotokoll - CEL berühren.

**HINWEIS:** Das vollständige Ereignisprotokoll wird gespeichert, unabhängig vom gewählten Filter.

 Weiter und dann Datei speichern berühren. Wenn die Dateien auf der Kunden-SD-Karte gespeichert wurden, wird eine Pop-up-Meldung zur Bestätigung angezeigt.




Abb. 7-5 Dateien mit Ereignisprotokoll und Diagnoseinformationen speichern

P/N 7179995 02

### Ereignisprotokoll und Diagnosedatei auf Ihren Computer übertragen

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Siehe Abb. 7-6. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt öffnen:
  - a. Die Schrauben an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe lösen, aber nicht entfernen.
  - b. Das gesamte Bedienfeld anheben und die Oberseite des Bedienfelds vom Schmelzgerät weg kippen.




Abb. 7-6 Position der Schrauben der Touchscreen-Baugruppe

# Ereignisprotokoll und Diagnosedatei auf Ihren Computer übertragen (Forts.)

**VORSICHT!** Es gibt zwei SD-Karten. Darauf achten, dass nur auf die in dieser Anleitung gezeigte Kunden-SD-Karte zugegriffen wird. Falls die interne SD-Karte bewegt wird, kann der Betrieb des Geräts gestört werden.

3. Siehe Abb. 7-7. Kunden-SD-Karte herausnehmen. Die Kunden-SD-Karte ist durch ein Schild auf der Rückseite der Touchscreen-Baugruppe gekennzeichnet.




Abb. 7-7 Position der Kunden-SD-Karte

- 4. Mit einem PC oder Laptop mit Lese-/Schreibgerät für SD-Karten die folgenden Dateien von der Kunden-SD-Karte auf Ihren Computer kopieren:
  - eventlog.csv
  - eventlog02.csv (falls vorhanden)
  - diagnostic.csv.
- 5. Die Kunden-SD-Karte wieder installieren und die Touchscreen-Baugruppe wie folgt schließen:
  - a. Baugruppe anheben, zurück in Richtung Chassis schieben und dann auf die Stifte fallen lassen.
  - b. Die vorher gelösten Schrauben festziehen.
- 6. Die Spannungsversorgung des Systems wiederherstellen und das Schmelzgerät einschalten.
- 7. Für Informationen zur Verwendung dieser Dateien siehe *Informationen zur Datei EventLog.csv* und *Informationen zur Datei Diagnostic.nor*.

### Informationen zur Datei EventLog.csv

Alle Ereignisse werden unabhängig vom gewählten Filter in der Datei *eventLog.csv* gespeichert. Die Dateigröße ist auf 500 kb oder ca. 5.600 Ereignisse begrenzt. Die Datei kann in fast jedem Programm zur Tabellenkalkulation angezeigt werden.

Wenn die Datei *eventLog.csv* die Grenze von 500 kb überschreitet, geschieht Folgendes:

- Das Steuersystem erstellt automatisch eine Datei eventLog02.csv und speichert die neuen Ereignisdaten in dieser Datei.
- Das Steuersystem bewahrt die alten Ereignisprotokolldaten in der Datei eventLog.csv auf.

Wenn die Datei *eventLog02.csv* die Grenze von 500 kb überschreitet, geschieht Folgendes:

- Das Steuersystem löscht automatisch die alten Ereignisprotokolldaten in der Datei eventLog.csv und speichert die neuen Ereignisdaten in der Datei.
- Das Steuersystem bewahrt die alten Ereignisprotokolldaten in der Datei eventLog02.csv auf.

Dieser Vorgang wird regelmäßig wiederholt, wobei die zwei *csv* Dateien jeweils zwischen dem *Speichern* der neuen Ereignisdaten und dem *Aufbewahren* der alten Ereignisdaten wechseln.

### Informationen zur Datei Diagnostic.nor

Die Datei diagnostic.nor enthält die Daten des Ereignisprotokolls sowie zusätzliche Software- und Hardwareinformationen zum Schmelzgerät, um Ihrem Ansprechpartner bei Nordson bei der Fehlersuche und -behebung zu helfen. Wenn Sie bei der Fehlersuche nicht weiterkommen, empfiehlt Nordson, die Datei *diagnostic.nor* als Anhang einer E-Mail an Ihren Ansprechpartner bei Nordson zu senden. Vorher sicherstellen, dass:

- Sie über einen Computer mit Lese-/Schreibgerät für SD-Karten verfügen;
- Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

### **HINWEISE:**

- Sie können die Datei *diagnostic.nor* nicht öffnen oder anzeigen, da es sich um ein proprietäres Dateiformat von Nordson handelt.
- Nur die Datei diagnostic.nor an Nordson schicken. Sie enthält sowohl die Daten des Ereignisprotokolls als auch zusätzliche Software- und Hardwareinformationen.

### Passwörter zurücksetzen


Mit den folgenden Schritten werden alle Passworteinstellungen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

**HINWEIS:** Um das Zurücksetzen von Passwörtern ausführen zu können, benötigen Sie das Passwort der Sicherheitsebene Mittel (Ebene 2). Wenn weder das werkseitig voreingestellte Passwort der Ebene 2 (2000) noch das Master-Passwort (1225) funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Nordson.

Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Verwaltung > Passwort zurücksetzen berühren.

Alle Passwörter werden auf ihre Werkeinstellung zurückgesetzt. Zum Einrichten des Passwortschutzes siehe *Passwortschutz einrichten* in Abschnitt 4, *Einrichten*.

2. Fertig berühren.






Abb. 7-8 Bildschirm Verwaltung

### Helligkeit/Kontrast des Touchscreens anpassen

Mit diesen Schritten können Sie die Anzeigeeigenschaften der Touchscreen-Anzeige anpassen.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > System > Anzeige > Helligkeit/Kontrast berühren. Für mögliche Einstellwerte und Werkeinstellungen siehe Tabelle 7-2.
- 2. Fertig berühren.






Abb. 7-9 Bildschirm Anzeige


Tabelle 7-2 Optionale Einstellungen und Werkeinstellungen für Helligkeit/Kontrast

Taste	Beschreibung	Werkeinstellung	Optionale Einstellungen
Helligkeit/Kontrast	Verbessert die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der Touchscreen-Anzeigen	75/75 (Prozent)	30, 60, 75, 100 (Prozent)

### Kommunikation sperren

Mit der Funktion Kommunikation sperren wird verhindert, dass unerwartete Änderungen im Betrieb von einer entfernten Quelle (z. B. die Standard-Eingänge) dem Steuersystem des Schmelzgerätes übermittelt werden. Nordson empfiehlt, die Funktion Kommunikation sperren zu verwenden, wenn Wartungsarbeiten im Schmelzgerät durchgeführt werden müssen, bei denen die Spannungsversorgung eingeschaltet bleiben muss.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > System > Verwaltung** berühren.
- Kommunikation sperren berühren, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- 3. Fertig berühren.







Abb. 7-10 Bildschirm Verwaltung

### Touchscreen kalibrieren



Mit diesen Schritten können Sie die Genauigkeit der Interaktion mit dem Touchscreen verbessern.

1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > System > Anzeige > Bildschirm kalibrieren** berühren.

**HINWEIS:** Wenn die Taste **Bildschirm kalibrieren** nicht mehr funktioniert, siehe *Fehlersuchtabelle Touchscreen* weiter unten in diesem Abschnitt.

2. Die Mitte der vier + Symbole berühren, um den Touchscreen zu kalibrieren. Nach dem Berühren des letzten + mindestens 5 Sekunden warten, damit die Software reagieren kann.

**HINWEIS:** Beim Kalibrieren des Touchscreens sorgfältig vorgehen, da die Kalibrierung leicht verzerrt werden kann. Nordson empfiehlt bei der Kalibrierung des Touchscreens die Verwendung eines Stylus oder das Radiergummi-Ende eines Bleistifts.

3. Fertig berühren.




Abb. 7-11 Bildschirm Anzeige kalibrieren

# Fehlersuche Schmelzgerät



**ACHTUNG!** Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

# Informationen zu Alarmen/Fehlern beim Schmelzgerät

Ein Alarm weist auf ein mögliches Problem hin. Das Schmelzklebstoffsystem arbeitet weiter, außer wenn das Problem nach zwei Minuten noch besteht, woraufhin das Steuersystem einen Fehler auslöst. Wenn ein Fehler auftritt, werden Pumpen- und Heizungssteuerung automatisch ausgeschaltet.

Falls ein Alarm/Fehler angezeigt wird, Ursache finden und beheben und dann den Alarm/Fehler löschen oder zurücksetzen. Bis zur Behebung der Ursache bleibt der Alarm/Fehler-Zustand im Steuersystem bestehen.

### Alarme/Fehler bei beheizten Zonen

Meldung Alarm/Fehler	Ursache	Abhilfe
Die interne oder externe Temperatur von [Zonenname] ist unter die festgelegte Solltemperaturgrenze gefallen	Temperatur der Komponente ist unter die festgelegte Untertemperaturgrenze gefallen	Bedingungen überprüfen, die evtl. ein Abfallen der Zonentemperatur verursachen, oder Komponente austauschen.
Die interne oder externe Temperatur von [Zonenname] ist über die festgelegte Solltemperaturgrenze gestiegen	Temperatur der Komponente ist über die Übertemperaturgrenze gestiegen	Bedingungen überprüfen, die evtl. ein Ansteigen der Zonentemperatur verursachen, oder Komponente austauschen.
Kurzschluss beim RTD - intern oder extern - bei [Zonenname]	RTD-Widerstand zu niedrig (beschädigte Verdrahtung oder defekter RTD)	Anschlüsse überprüfen. Beschädigte Verdrahtung oder RTD reparieren oder ersetzen oder das Gerät austauschen, in dem der RTD sitzt.
Interner oder externer offener RTD bei [Zonenname]	RTD-Widerstand zu hoch (Verbindung lose, Verdrahtung beschädigt oder RTD defekt)	Anschlüsse überprüfen. Beschädigte Verdrahtung oder RTD reparieren oder ersetzen oder das Gerät austauschen, in dem der RTD sitzt.

# Schmelzgerätealarme

Alarmmeldung	Ursache	Abhilfe
Übertemperatur Schaltschrank	Schaltschranktemperatur über 70 °C (158 °F)	Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur des Systems unterhalb 50 °C / 122 °F liegt.
EcoBead-Platine getrennt	Anschluss an der Schlauch-Schnittstellenplatine beschädigt oder getrennt	Verbindung zwischen EcoBead-Platine und Schlauch-Schnittstellenplatine prüfen. Besteht der Alarm weiter, die EcoBead-Platine ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Fehler beim NVRAM-Test	Internes nicht flüchtiges RAM defekt	Touchscreen-Baugruppe austauschen. Siehe <i>Touchscreen-Baugruppe ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .

# Schmelzgerätefehler

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Analog-digital-Fehler	Ausfall des RTD-Wandlers analog-digital	Schmelzgerät aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter besteht und die Softwareversion höher als 2.655 ist, Touchscreen-Baugruppe ersetzen (siehe <i>Touchscreen-Baugruppe ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> ). Wenn der Fehler verschwindet, auf Softwareversion 2.665 oder höher aktualisieren.
Analog-digital- Kalibrierungsfehler	RTD-Wandler analog-digital konnte nicht kalibriert werden - geerdeter RTD im System	Alle Schläuche und Applikatoren deaktivieren und trennen und Schmelzgerät aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler nach dem Aus- und wieder Einschalten weiter besteht, zum ersten Schritt unter Abhilfe bei der nächsten Ursache für diese Fehlermeldung gehen.
		Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, Schläuche und Applikatoren einer nach dem anderen wieder anschließen, bis der Fehler erneut auftritt. Wenn der Fehler wieder auftritt, ist das zuletzt angeschlossene Gerät defekt. Auf Verdrahtungsprobleme beim RTD prüfen, z. B. ein eingeklemmter Draht.
	RTD-Wandler analog-digital konnte nicht kalibriert werden - Fehler Analogschaltung	Alle Schläuche und Applikatoren deaktivieren und trennen und Schmelzgerät aus- und wieder einschalten. Falls der Fehler weiter besteht, das Flachbandkabel von der Erweiterungsplatine trennen. Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, Erweiterungsplatine ersetzen. Falls der Fehler weiter besteht, Hauptplatine, Flachbandkabel oder Touchscreen-Baugruppe austauschen. Siehe Platine ersetzen oder Touchscreen-Baugruppe ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.
		Forts

# Schmelzgerätefehler (Forts.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Spannungsabfall	Vorübergehender Spannungsabfall der Wechselstromversorgung an der Betriebsstätte	Schmelzgerät aus- und wieder einschalten.
Fehler Anschluss Erweiterungsplatine	24 VDC Anschluss zwischen Hauptplatine und Erweiterungsplatine defekt	Den 4-poligen Steckverbinder bei J2 auf der Hauptplatine und bei X3 auf der Erweiterungsplatine prüfen. Wenn der Fehler weiter besteht, Steckerkabel austauschen.
Erweiterungsplatine getrennt	Erweiterungsplatine bei einem System nicht erkannt, das eine Erweiterungsplatine benötigt	Prüfen Sie die Flachbandkabelanschlüsse zwischen der Hauptplatine und der Erweiterungsplatine.
Fehler Erweiterungsplatine	An Erweiterungsplatine angeschlossenes Flachbandkabel defekt	Flachbandkabel ersetzen.
	Erweiterungsplatine defekt	Erweiterungsplatine austauschen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Befüllsystemplatine getrennt	Kabel zwischen Platine Prozessor/LCD und Befüllsystemplatine getrennt	Kabelanschlüsse prüfen. Wenn die Kabel in Ordnung scheinen, Schmelzgerät versuchsweise aus- und wieder einschalten.
Kommunikationsfehler Schlauch-Schnittstellen- platine	Die Schlauch-Schnittstellenplatine und die Platine Prozessor/LCD kommunizieren nicht mehr.	Serielles Kabel zwischen den beiden Platinen prüfen. Spannungsversorgung der Schlauch-Schnittstellenplatine prüfen.
Schlauch-Schnittstellen- platine getrennt	Kabel zwischen Befüllsystemplatine und Schlauch-Schnittstellenplatine getrennt	Kabelanschlüsse prüfen. Wenn die Kabel in Ordnung scheinen, Schmelzgerät versuchsweise aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter besteht, Platinen ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
		Forts

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehler Hauptplatine	Kommunikationsausfall zwischen Platine Prozessor/LCD und Hauptplatine	Flachbandkabelanschlüsse prüfen. Wenn der Fehler weiter besteht, Hauptplatine ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Hauptplatine getrennt	Hauptplatine nicht gefunden	Flachbandkabelanschlüsse prüfen. Wenn der Fehler weiter besteht, Hauptplatine ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Fehler Thermostat von Verteilerblock oder Gitter	Thermostat von Verteilerblock oder Gitter offen	Anschlüsse des Thermostats prüfen, dann die Kabelbäume BH:X1 oder DBM:XP6 prüfen. Wenn der Fehler weiter besteht, Thermostat ersetzen. Wenn der Fehler immer noch besteht, Hauptplatine ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Fehler Durchgehen in [Zonenname]	Temperatur steigt immer weiter über den Sollwert an	Anschlusskabel Schlauch/Applikator ersetzen. Falls der Fehler weiter besteht, Hauptplatine oder Spannungsmodul austauschen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Touchscreen- Kalibrierungsfehler	Touchscreen nicht mehr kalibriert	Touchscreen kalibrieren. Siehe Touchscreen kalibrieren in diesem Abschnitt.
Benutzeroberfläche konnte nicht geladen werden	Nicht richtig eingesetzte, nicht richtig programmierte oder defekte interne SD-Karte	Interne SD-Karte neu einsetzen. Die SD-Karte darf nicht locker sitzen, und es darf nicht möglich sein, sie ohne die übliche Einrastfunktion herauszuziehen. Zur Position der internen SD-Karte siehe Abbildung 7-12.
		Wenn der Fehler weiter besteht, Firmware aktualisieren. Siehe <i>Firmware</i> aktualisieren in Abschnitt 6, <i>Wartung</i> .
		Wenn der Fehler immer noch besteht, interne SD-Karte ersetzen und dann die Firmware aktualisieren, damit die erforderlichen Dateien auf die neue interne SD-karte kopiert werden. Siehe Interne SD-Karte ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.
		Wenn der Fehler auch danach noch besteht, Platine Prozessor/LCD ersetzen, indem die Touchscreen-Baugruppe ausgetauscht wird. Siehe Touchscreen-Baugruppe ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.

# Schmelzgerätefehler (Forts.)




Abb. 7-12 Position der internen SD-Karte und der Kunden-SD-Karte

1. Interne SD-Karte

2. Kunden-SD-Karte

3. Touchscreen-Baugruppe

### Fehlersuchtabelle Touchscreen

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	Tasten auf dem Touchscreen funktionieren nicht	Touchscreen nicht richtig kalibriert	Touchscreen kalibrieren. Siehe Touchscreen kalibrieren weiter oben in diesem Abschnitt.
			Falls die Taste Bildschirm kalibrieren nicht funktioniert, System aus- und wieder einschalten und die Taste Bildschirm kalibrieren berühren, wenn sie auf dem beim Hochfahren angezeigten Startbildschirm erscheint. Die Mitte der vier + Symbole berühren, um den Touchscreen zu kalibrieren. Nach dem Berühren des letzten + mindestens 5 Sekunden warten, damit die Software reagieren kann.
2.	Touchscreen leer	Netzkabel zur Platine Prozessor/LCD getrennt	Elektrogehäuse öffnen und kontrollieren, ob das Spannungsversorgungskabel (das Kabel mit einer grünen Umhüllung) richtig mit der Platine Prozessor/LCD verbunden ist.

# Fehlersuchtabelle Schmelzgerät

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	Schmelzgerät funktioniert nicht	Keine Netzspannung	Netzspannung anschließen.
		Haupt-Netzschalter nicht eingeschaltet	Haupt-Netzschalter in Position EIN stellen.
		Haupt-Netzschalter defekt	Haupt-Netzschalter ersetzen.
		24 VDC Stromversorgung defekt	Stromversorgungsplatine ersetzen. Siehe <i>Platine ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
		Loser oder getrennter Kabelbaum	Alle Kabelbaumanschlüsse prüfen.
		Falscher Spannungsstecker installiert	Elektrische Installation prüfen. Siehe Spannungsversorgung konfigurieren in Abschnitt 3, Installation.
			Forts

# Fehlersuchtabelle Schmelzgerät (Forts.)

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
2.	Eine Zone heizt nicht	Zone lokal oder extern deaktiviert	Zone aktivieren.
		Solltemperatur der Zone zu niedrig	Temperatureinstellung neu vornehmen.
		Durchgebrannte Sicherungen	Sicherungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
		Problem bei Schlauch oder Applikator	Siehe Betriebsanleitung für die Applikatoren.
3.	Unregelmäßige Pumpenhübe (ungleichmäßiger Klebstoffaustritt) (siehe Hinweis A)	Klebstofffüllstand zu niedrig	Zur Fehlersuche bei Befüllsystemproblemen siehe Fehlersuche Befüllsystem in diesem Abschnitt.
		Klebstofftemperatur zu niedrig	Temperatureinstellungen prüfen.
		Pumpen-Rückschlagventil in der Kolbenbaugruppe nicht dicht	Die Pumpe abnehmen und das Rückschlagventil prüfen.
4.	Pumpenhübe zu schnell (wenig oder kein Klebstoff)	Klebstofffüllstand zu niedrig	Zur Fehlersuche bei Befüllsystemproblemen siehe Fehlersuche Befüllsystem in diesem Abschnitt.
		Absperrventil geschlossen	Absperrventil öffnen.
		Druckentlastungsventil defekt	Druckentlastungsventil austauschen. Siehe <i>Komponente in</i> <i>Hydraulik-Baugruppe ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
		Siphon-Rückschlagventil der Pumpe nicht dicht	Die Pumpe abnehmen und das Siphon-Rückschlagventil prüfen.
HII	HINWEIS A: Die Pumpe sollte zwei Abluftgeräusche in regelmäßigen Abständen machen. Wenn zwei Abluftgeräusche gefolgt von einer Pause zu hören sind, läuft die Pumpe unregelmäßig (Bewegung der Hydraulikstange in eine Richtung schneller als in die andere).		

Forts...

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
5.	Kein Pumpenhub (kein Klebstoffaustritt)	System nicht betriebsbereit	Warten, bis das System Bereit/OK anzeigt.
		System im Temperaturabsenkmodus	Temperaturabsenkung ausschalten oder warten, bis die Temperaturabsenkzeit abgelaufen ist.
		Verteilerblock-Klebstofffilter verstopft	Verteilerblock-Klebstofffilter ersetzen. Siehe <i>Klebstofffilter ersetzen</i> in Abschnitt 6, <i>Wartung</i> .
		Problem beim Applikator	Applikator überprüfen. Zur Fehlersuche bei Applikatoren siehe Betriebsanleitung für die Applikatoren.
		Verstopfte Düse(n)	Düse(n) reinigen oder ersetzen.
		Kalter oder verstopfter Klebstoffförderschlauch	Schlauch auf Heizprobleme prüfen oder Blockade im Schlauch beseitigen.
		Kein Eingangsluftdruck zur Pumpe	Eingangsluftdruck prüfen. Bei Bedarf einstellen.
		Pumpen-Magnetventil defekt	Magnetventil prüfen.
		Pumpenaktor funktioniert aus einem oder mehreren der folgenden Gründe nicht:	Auf defekten Aktor prüfen.
		Luftventil klemmt	Das Luftventil zerlegen und reinigen.
		<ul> <li>Schaltgabel aus ihrer Position verschoben</li> </ul>	Position der Gabel prüfen und bei Bedarf neu positionieren.
		Schaltgabel kopfüber installiert	Position der Gabel prüfen und bei Bedarf neu positionieren. Die mit UP markierte Seite der Schaltgabel sollte zum Luftmotor zeigen.
		<ul> <li>Schaltgabel verbogen oder beschädigt</li> </ul>	Die Gabel ersetzen.
		Magnetbaugruppe verschmutzt oder beschädigt	Die Magnetbaugruppe reinigen oder ersetzen.
		Stoßdämpferbaugruppe verschmutzt oder beschädigt	Stoßdämpferbaugruppe ersetzen.
		Schaltgabelmagnet lose	Die Gabel ersetzen.

### Fehlersuchtabelle EcoBead-Funktion

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	EcoBead-Funktion wird nicht aktiviert	EcoBead deaktiviert oder Firmware aktualisiert	EcoBead-Einstellungen prüfen und EcoBead-Funktion aktivieren.
2.	Keine Nahtraupen	Folgemodus eingeschaltet	<b>Grundeinstellungen</b> auswählen und die EcoBead-Parameter eingeben. Siehe <i>EcoBead-Funktion einrichten</i> in Abschnitt 4, <i>Einrichten</i> .
		Intervalle der Eingangsraupen zu schnell für Nahtraupen	Raupenmuster auswählen, das die Anzahl an Nahtraupen reduziert. Siehe <i>EcoBead-Funktion einrichten</i> in Abschnitt 4, <i>Einrichten</i> .
		EcoBead-Funktion kann Raupenmuster nicht von der Streckensteuerung lernen	Prüfen, ob dies die mögliche Ursache ist, indem kontrolliert wird, ob die entsprechende EcoBead-Ausgangs-LED gelb ist (grün und rot beide an); dies zeigt an, dass die EcoBead-Funktion sich im Lernmodus befindet. Siehe <i>Tabellen Platinenkomponenten</i> in diesem Abschnitt.
			Sicherstellen, dass der für <b>Raupen pro Muster</b> eingegebene Wert dem Ausstoß der Streckensteuerung entspricht.
			Sicherstellen, dass das Applikatoreingangssignal nicht zu viel Jitter (relativer Zeitfehler) enthält. Für Nahtraupen darf der Signaljitter maximal 10 Prozent betragen.
		Rauschen stört das Signal	Kabel und Anschlüsse auf elektrisches Rauschen prüfen, das möglicherweise das Signal stört. Kabel nicht in der Nähe von Rauschquellen verlegen.

# Fehlersuche Befüllsystem



**ACHTUNG!** Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

# Informationen zu Alarmen/Fehlern beim Befüllsystem

Wenn der Füllstandssensor einen niedrigen Klebstofffüllstand im Gitter erkennt, fordert er Klebstoff an und die Ansprechverzögerung beginnt.

HINWEIS: Bei der Ansprechverzögerung handelt es sich um eine vom Benutzer festgelegte Zeitspanne, während der das Steuersystem eine kontinuierliche Klebstoffanforderung vom Füllstandssensor erhalten muss, bevor das Befüllsystem aktiviert wird. Wenn z. B. die Ansprechverzögerung auf 5 Sekunden eingestellt ist und der Füllstandssensor nur 4 Sekunden lang Klebstoff anfordert, beendet der Füllstandssensor die Anforderung und das Befüllsystem wird nicht aktiviert.

Nach Ablauf der Ansprechverzögerungszeit beginnen die Befüllpumpe und die Rüttelvorrichtung gleichzeitig zu arbeiten und laufen in Intervallen von 2-20 Sekunden an, dann 20 Sekunden aus, bis entweder (1) die Zeitbegrenzung für Überfüllen erreicht wurde oder (2) der Füllstandssensor ausreichend Klebstoff erkennt.

HINWEIS: Bei der Zeitbegrenzung für Überfüllen handelt es sich um eine benutzerdefinierte Zeitspanne, während der das Befüllsystem arbeitet. Wenn das Befüllsystem in Betrieb ist, ist es mindestens 2 und maximal 10 Sekunden am Stück aktiv; anschließend kommt ein Intervall von 20 Sekunden, in dem das System nicht aktiv ist. Die Zeitbegrenzung für Überfüllen (Verzögerung Überfüllen) ist die Summe aller Zeiten, in denen das System aktiv war, zwischen dem Zeitpunkt, als Klebstoff angefordert wurde und dem Zeitpunkt, zu dem die Zeitbegrenzung für Überfüllen erreicht wurde.

Falls der Füllstandssensor am Ende der Zeitbegrenzung für Überfüllen (Verzögerung Überfüllen) keinen ausreichenden Klebstoffstand erkennt, löst das Steuersystem einen Alarm aus. Falls das Problem am Ende der benutzerdefinierten Verzögerungszeit Alarm bis Fehler nicht gelöst ist, löst das Steuersystem einen Fehler aus. Wenn ein Fehler im Befüllsystem auftritt, wird die Pumpensteuerung ausgeschaltet, die Heizungssteuerung bleibt jedoch an. Zur Fehlersuche bei Befüllsystemproblemen siehe Fehlersuchtabelle Befüllsystem.

# Alarme Befüllsystem

Alarmmeldung	Ursache	Abhilfe
Befüllbehälter (Klebstoffbehälter) getrennt	Schmelzgerät nicht mit dem Klebstoffbehälter verbunden	Elektrische Verbindungen zwischen Schmelzgerät und Behälter prüfen. Siehe Befüllsystem installieren in Abschnitt 3, Installation.
Füllstandssensorkabel getrennt	Füllstandssensorkabel lose oder getrennt	Anschlüsse des Füllstandssensorkabels prüfen.
	Füllstandssensor nicht korrekt kalibriert	Füllstandssensor kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in diesem Abschnitt.
Signal des Füllstandssensors	Füllstandssensorkabel lose oder getrennt	Anschlüsse des Füllstandssensorkabels prüfen.
unregelmäßig Füllstan	Füllstandssensor nicht korrekt kalibriert	Füllstandssensor kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in diesem Abschnitt.
Neigungsschalter	Hydraulik in Schräglage und offen	Wenn sich der Hydraulikteil in Schräglage befindet, wird das Befüllsystem deaktiviert. Hydraulikteil wieder in die senkrechte und verriegelte Position bringen.
Befüllalarm	Befülldauer lag über der für Verzögerung Überfüllen eingegebenen Zeitspanne	Siehe Fehlersuchtabelle Befüllsystem in diesem Abschnitt.

# Fehler Befüllsystem

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Sicherung auf der Befüllsystemplatine offen	Sicherung auf der Befüllsystemplatine durchgebrannt	Sicherung der Befüllsystemplatine ersetzen. Falls die Sicherung wieder durchbrennt, Platinenausgänge auf Probleme bei Verdrahtung oder mit Geräten prüfen.
Kommunikationsfehler Befüllsystem	Die Befüllsystemplatine und die Platine Prozessor/LCD kommunizieren nicht mehr	Serielles Kabel zwischen den beiden Platinen prüfen. Spannungsversorgung der Befüllsystemplatine prüfen.
Fehler Befüllsystem	Die für Verzögerung Alarm bis Fehler eingegebene Zeitspanne ist für den Füllstandssensor nicht ausreichend	Siehe Fehlersuchtabelle Befüllsystem in diesem Abschnitt.
Fehler beim Schreiben auf Flash-Medium im Befüllsystem	Defekter Flash-Chip auf der Befüllsystemplatine	Befüllsystemplatine ersetzen. Siehe Platine ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.
Füllstandssensorkabel	Füllstandssensor nicht korrekt kalibriert	Füllstandssensor kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in diesem Abschnitt.
	Füllstandssensorkabel defekt	Füllstandssensorkabel austauschen. Siehe <i>Füllstandssensorkabel ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
Stromkreis Füllstandssensor	Befüllsystemplatine ausgefallen	Befüllsystemplatine ersetzen. Siehe Platine ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.

# Fehlersuchtabelle Befüllsystem

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	System überfüllt	Füllstandssensor nicht korrekt kalibriert	Füllstandssensor bei Anwendungstemperatur mit leerem Schmelzgerät kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in diesem Abschnitt.
		Erdungsdrähte des Füllstandssensors lose oder getrennt	Erdungsdrähte des Füllstandssensors anschließen oder Füllstandssensorkabel austauschen. Siehe <i>Füllstandssensorkabel</i> <i>ersetzen</i> in Abschnitt 8, <i>Reparatur</i> .
		Füllstandssensorkabel lose oder getrennt	Anschlüsse des Füllstandssensorkabels prüfen. Sicherstellen, dass der Anschluss mit 0,8-1,1-N•m (7-10 inlb) festgezogen ist.
		Füllstandssensor defekt	Füllstandssensor-Platine austauschen. Siehe Füllstandssensor-Platine ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.
		Befüllsystemplatine ausgefallen	Befüllsystemplatine ersetzen. Siehe Platine ersetzen in Abschnitt 8, Reparatur.
		Magnetventil des Klebstoffbehälters hängt im offenen Zustand	Magnetventil reinigen oder ersetzen.
2.	System nicht	Zu wenig Klebstoff im Behälter	Klebstoff in den Behälter nachfüllen.
	ausreichend gefüllt	Keine Spannung	Spannung anschließen.
		Netzkabel Befüllsystem lose	Sicherstellen, dass das Netzkabel des Befüllsystems sicher mit Schmelzgerät und Klebstoffbehälter verbunden ist.
		Nicht ausreichende Luftzufuhr	Druckluftversorgung prüfen, indem die folgenden Manometerwerte verglichen werden:
			<ul> <li>wenn keine Luft zu Pumpe und Rüttelvorrichtung strömt (statisch)</li> </ul>
			<ul> <li>wenn Luft zu Pumpe und Rüttelvorrichtung strömt (dynamisch)</li> </ul>
			Sicherstellen, dass die Differenz zwischen den beiden Werten nicht über 0,7 bar (10 psi) liegt.
			Forts


	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
2.	System nicht ausreichend gefüllt	Kein oder zu niedriger Luftdruck	Luftzufuhr zum Klebstoffbehälter prüfen.
	(Forts.)	Luftdruckregler ausgefallen	Regler ersetzen.
		Zyklon-Abluftfilter verstopft	Zyklon-Abluftfilter reinigen oder ersetzen. Siehe <i>Zyklon-Abluftfilter</i> <i>ersetzen</i> in Abschnitt 6, <i>Wartung</i> .
		Zeitspanne für Verzögerung Überfüllen zu kurz eingestellt	Einstellung für Verzögerung Überfüllen anpassen. Siehe Befülleinstellungen festlegen in Abschnitt 4, Einrichten.
		Fremdstoffe oder falscher Klebstoff im Klebstoffbehälter	Klebstoff im Behälter auf Verunreinigung prüfen.
		Brückenbildung des Klebstoffs im Behälter	Klebstoff lösen.
		Rüttelvorrichtung defekt	Rüttelvorrichtung ersetzen.
		Förderschlauch blockiert	Blockade im Schlauch beseitigen. Schlauch anders verlegen, falls die Probleme mit Schlauchblockaden weiter bestehen.
		Pumpe im Klebstoffbehälter blockiert	Klebstoffförderschlauch vom Klebstoffbehälter abnehmen und die Blockade der Pumpe beseitigen. Siehe <i>Blockade im Klebstoffbehälter</i> <i>beseitigen</i> in diesem Abschnitt.
		Magnetventil des Klebstoffbehälters defekt	Magnetventil reinigen oder ersetzen.
		Befüllsystemplatine ausgefallen	Befüllsystemplatine ersetzen.
		Füllstandssensor nicht korrekt kalibriert	Füllstandssensor bei Anwendungstemperatur mit leerem Schmelzgerät kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in diesem Abschnitt.
3.	Zyklon-Abluftrohr und Filtergehäuse mit Klebstoff gefüllt	System überfüllt	Siehe System überfüllt in dieser Tabelle. Siehe auch Zyklon-Abluftrohr reinigen weiter unten in diesem Abschnitt.
		Luftdruck zu hoch	Luftdruck zum Klebstoffbehälter so weit verringern, dass er gerade hoch genug für einen zuverlässigen Betrieb ist.

### Anleitungen zur Fehlerbehebung im Befüllsystem

### Füllstandsdiagramm anzeigen

Mit dieser Option können Sie prüfen, ob Füllstandssensor und Befüllsystem korrekt arbeiten. Das Füllstandsdiagramm zeigt die Schwankungen der Messwerte des Füllstandssensors in einem bestimmten Zeitraum.

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Befüllen > Füllstandsdiagramm berühren.
- 2. Fertig berühren.






Abb. 7-13 Bildschirm Füllstandsdiagramm

#### Manuelle Befüllanforderung verwenden

In einigen Fällen beim Testen oder bei der Fehlersuche ist es evtl. erforderlich, das Befüllsystem manuell zu aktivieren.

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Das manuelle Aktivieren des Befüllsystems setzt den normalen Betrieb außer Kraft und kann zu Überfüllung führen, wodurch Klebstoff in den Abluftbereich des Schmelzgerätes gelangen kann.

Hauptsteuerung

Einstellungen

Befüllen

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung > Einstellungen > Befüllen > Manuelle Befüllanforderung** berühren.
- Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Befüllsystem aktivieren wollen, Aktivieren berühren.

Das System aktiviert das Befüllsystem; dabei wird pro Tastendruck ca. 2 Sekunden lang Klebstoff gefördert.




Abb. 7-14 Befüllsystem manuell aktivieren

#### Füllstandssensor kalibrieren

Den Füllstandssensor kalibrieren, wenn:

- Füllstandssensor, Füllstandssensorkabel, Befüllsystemplatine, Gitter/Vorratsbehälter oder Reservoir ausgetauscht werden
- die Solltemperatur f
   ür das Gitter oder die globale Solltemperatur um mehr als 25 °C (50 °F) ge
   ändert werden
- der verwendete Klebstofftyp geändert wird
- die Kalibrierung wegen Maßnahmen zur Fehlerbehebung erforderlich wird


Vor der Kalibrierung des Füllstandssensors die folgenden Schritte ausführen, wie in dieser Anleitung beschrieben:

- System auf Betriebstemperatur aufheizen und Befüllsystem deaktivieren
- Systemdruck entlasten
- System spülen
- Sicherstellen, dass der Klebstoff-Vorratsbehälter des Schmelzgerätes leer ist

Das Kalibrieren des Füllstandssensors ist der letzte Schritt in dieser Abfolge.

#### System aufheizen und Befüllsystem deaktivieren

- Das System auf Betriebstemperatur aufheizen. Um den Füllstandssensor zu kalibrieren, muss der Systemstatus Bereit/OK sein.
- 2. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.



#### Systemdruck entlasten

- 1. Auf dem Startbildschirm **Pumpe > Pumpensteuerung** berühren, um die Pumpe auszuschalten.
- 2. Die Applikatoren auslösen, bis kein Klebstoff mehr austritt.
- 3. Den Pumpenluftdruck auf Null (0) stellen.
- 4. Haupt-Druckluftzufuhr zum Schmelzgerät abschalten.





Abb. 7-15 Taste Pumpensteuerung aufrufen

#### Schmelzgerät spülen

- 1. Einen Auffangbehälter unter den Verteilerblock des Schmelzgerätes stellen und einen Schlauch von einem der mit "1" gekennzeichneten Schlauchanschlüsse abtrennen.
- 2. Auf dem Startbildschirm **Pumpe > Spülen** berühren.
- 3. Die Hauptluftzufuhr wieder einschalten und dann langsam den Pumpenluftdruck erhöhen.
- 4. Wenn kein Klebstoff mehr aus dem Verteilerblock fließt, Spülen berühren, um den Spülvorgang zu beenden.
- 5. Schlauch wieder anschließen und den abgelassenen Klebstoff korrekt entsorgen.



Zugriff auf die Spültaste Abb. 7-16

## Sicherstellen, dass der Klebstoff-Vorratsbehälter des Schmelzgerätes leer ist

- 1. Die Hydraulikbaugruppe wie folgt aufklappen:
  - a. Prüfen, ob die Taste Befüllstatus auf dem Startbildschirm Deaktiviert anzeigt.
  - b. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen* entfernen oder installieren in Abschnitt 6, *Wartung*.
  - c. Siehe Abb. 7-17. Den federbelasteten Stift herausziehen, um die Baugruppe freizugeben, und sie vorsichtig aufklappen.



Taste Befüllstatus zeigt an, dass das Befüllsystem deaktiviert ist




Abb. 7-17 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

# Sicherstellen, dass der Klebstoff-Vorratsbehälter des Schmelzgerätes leer ist (Forts.)

- 2. Siehe Abb. 7-18. Den Klebstoffförderschlauch wie folgt vom oberen Zyklongehäuse trennen:
  - a. Erdleiter vom Einrast-Steckverbinder am Schlauch abziehen.
  - b. Um den Schlauch vom oberen Zyklongehäuse zu trennen, den Haltering des Schlauchs gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann die Schlauchmanschette weg vom oberen Zyklongehäuse schieben.




Abb. 7-18 Position des oberen Zyklongehäuses

- 3. Siehe Abb. 7-19. Die zwei Befestigungen (1) lösen, die das obere Zyklongehäuse am Zyklonsockel halten und das obere Zyklongehäuse vom Sockel weg bewegen.
- 4. In den Klebstoff-Vorratsbehälter schauen, um festzustellen, ob die Spitzen der Gitterrippen (2) oberhalb des Klebstoffs sichtbar sind.
  - Wenn die Spitzen der Gitterrippen sichtbar sind:
    - Das obere Zyklongehäuse wieder am Sockel anbringen.
    - Klebstoffförderschlauch und Erdungsdraht wieder anschließen.
    - Die Arbeitsschritte unter Hydraulikbaugruppe schließen ausführen.
    - Die Arbeitsschritte unter Füllstandssensor kalibrieren ausführen.
  - Wenn die Spitzen der Gitterrippen nicht sichtbar sind:
    - Das obere Zyklongehäuse wieder am Sockel anbringen.
    - Die Schritte unter Hydraulikbaugruppe schließen, Schmelzgerät spülen und Sicherstellen, dass der Klebstoff-Vorratsbehälter des Schmelzgerätes leer ist wiederholen, bis die Spitzen der Gitterrippen sichtbar sind.
    - Wenn die Spitzen der Gitterrippen sichtbar sind, Klebstoffförderschlauch und Erdungsdraht wieder anschließen und die Schritte unter *Hydraulikbaugruppe schließen* und *Füllstandssensor kalibrieren* ausführen.




Abb. 7-19 Prüfen, ob die Spitzen der Gitterrippen sichtbar sind

1. Befestigungen Zyklonsockel

2. Spitzen der Gitterrippen

#### Hydraulikbaugruppe schließen

- 1. An der Pumpe nach oben schieben.
- 2. Wenn die Baugruppe wieder aufrecht ist, den federbelasteten Stift einrasten lassen, um die Baugruppe automatisch zu arretieren.
- 3. Sicherstellen, dass die Isolierung sicher um die Hydraulikbaugruppe gewickelt ist.
- 4. Hydraulikabdeckung wieder installieren.

#### Füllstandssensor kalibrieren

**HINWEIS:** Vor dem Kalibrieren des Füllstandssensors alle Arbeitsschritte der folgenden Anleitungen ausführen:


- System aufheizen und Befüllsystem deaktivieren
- Systemdruck entlasten
- Schmelzgerät spülen
- Sicherstellen, dass der Klebstoff-Vorratsbehälter des Schmelzgerätes leer ist
- Hydraulikbaugruppe schließen
- 1. Prüfen, ob die Taste Befüllstatus auf dem Startbildschirm Deaktiviert anzeigt.
- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Einstellungen > Befüllen > Befüllsystem kalibrieren berühren.
- Auf dem Bildschirm Befüllsystem kalibrieren Füllstandssensor kalibrieren leer berühren.
- 4. **Ja** berühren, um zu bestätigen, dass das Schmelzgerät leer ist, und dann **Kalibrieren** berühren, um den Vorgang zu starten.

Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt.

 Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.



Taste Befüllstatus zeigt an, dass das Befüllsystem deaktiviert ist







Abb. 7-20 Bildschirm Befüllsystem kalibrieren



#### Blockade im Klebstoffbehälter beseitigen

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter trennen.
- 3. Klebstoffförderschlauch trennen und die Blockade mit einer Stange mit einem Durchmesser von weniger als 19 mm (¾ Zoll) aufbrechen.
- 4. Schlauch wieder verbinden und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.




Abb. 7-21 Blockade im Klebstoffbehälter mit einer Stange beseitigen

Haupt-

steuerung

#### Zyklon-Abluftrohr reinigen

Siehe Abb. 7-22.

- 1. Auf dem Startbildschirm **Hauptsteuerung** > **Befüllen** berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Einen Eimer unter den Zyklon-Abluftfilter halten und die Filterabdeckung abnehmen.
- 3. Allen Klebstoff von Filter und Abluftrohr entfernen.
- 4. Filter und Abdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.




Abb. 7-22 Komponenten Zyklon-Abluftfilter

1. Abdeckung Zyklon-Abluftfilter

2. Filter

Produktionsbedingte Leerseite.

# Tabellen Platinenkomponenten

Für eine Übersicht der Positionen der Platinen im Schmelzgerät siehe Abbildung 7-31.

## Hauptplatine

Siehe Abb. 7-23.

Tabelle 7-3 Komponenten der Hauptplatine

Bezeichnung	Тур	Beschreibung	
Anzeigen			
DS2	Neon	Spannung für Gitterheizung	
DS3	Neon	Spannung für Verteilerblockheizung	
DS4	Neon	Spannungsversorgung Platine	
DS5	Neon	Spannung für Heizungen Schlauch/Applikator 1	
DS6	Neon	Spannung für Heizungen Schlauch/Applikator 2	
DS7	Neon	nicht verwendet	
DS8	LED	Steuersignal für Schlauch 1	
DS9	LED	Steuersignal für Applikator 1	
DS10	LED	Steuersignal für Gitterheizung	
DS11	LED	nicht verwendet	
DS12	LED	Steuersignal für Applikator 2	
DS13	LED	Steuersignal für Schlauch 2	
DS14	LED	Steuersignal für Verteilerblockheizung	
DS15	LED	+5 VDC Ausgang Niederspannungsversorgung	
DS17	LED	nicht verwendet	
Sicherungen			
F1/F2	_	Gitterheizung (10 A, 250 V, flink)	
F3/F4	_	Netzspannung Platine (2 A, 250 V, träge)	
F5/F6	_	Verteilerblockheizung (5 A, 250 V, flink, 5 x 20 mm)	
F7/F8	_	Heizungen Schlauch/Applikator 1 (6,3 A, 250 V, 5 x 20 mm)	
F9/F10		Heizungen Schlauch/Applikator 2 (6,3 A, 250 V, 5 x 20 mm)	
F11/F12	_	nicht verwendet	
			Forts

Tabelle 7-3 Komponenten der Hauptplatine (Forts.)

Bezeichnung	Тур	Beschreibung
Anschlusspunkte		
XT1	Eingang	Hochspannungsanschluss Platine
J1	Eingang/Ausgang	Signal-Flachbandkabel zwischen Hauptplatine und Platine Prozessor/LCD
XP1	Ausgang	Steuerspannung für Applikatormagnetventil 1
XP2	Ausgang	Steuerspannung für Applikatormagnetventil 2
XP3	Eingang	nicht verwendet
XP4	Eingang	nicht verwendet
XP5	Ausgang	Steuerspannung für Verteilerblock-RTD
XP6	Ausgang	Steuerspannung für Gitter-RTD
X1	Ausgang	Hochspannung für Verteilerblockheizung
X2	Ausgang	Hochspannung für Gitterheizung
Х3	Ausgang	nicht verwendet
X4	Eingang/Ausgang	Hochspannung und Steuerspannung für Schlauch/Applikator 1
X5	Eingang/Ausgang	Hochspannung und Steuerspannung für Schlauch/Applikator 2
X7	Eingang	Schalter geschlossen vom Schmelzgerät-Steuerschalter
Testpunkte		
TP7	Kontakt	+5 VDC Ausgang Niederspannungsversorgung
TP2	Kontakt	Gemeinsamer Schaltkreis für Niederspannungsversorgung

#### Hauptplatine (Forts.)




Abb. 7-23 Komponenten der Hauptplatine

## Schlauch-Schnittstellenplatine

Siehe Abb. 7-24.

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine

DS1	Spannung nachgeschaltet - zeigt an, ob ein nachgeschaltetes über ein	Beim Einschalten aus, wird dann grün	Immer aus	Kommunikationskabel
	Kommunikationskabel verbundenes Gerät mit Spannung versorgt wird			und Anschlüsse prüfen. Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
DS2	Abschluss - zeigt an, wenn der integrierte Busabschluss- widerstand an ist	Grün (an) beim Einschalten und wenn kein nachgeschaltetes Gerät verbunden ist (Standard- konfiguration) Aus, wenn ein nachgeschaltetes Gerät verbunden ist	Grün, wenn ein nachgeschaltetes Gerät vorhanden ist und mit Spannung versorgt wird	Kommunikationskabel und Anschlüsse prüfen. Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
DS3	Spannung Schlauch- Schnittstellenplatine - zeigt an, dass die Netzspannung an ist	Grün (an)	Aus	Prüfen, ob das vorgeschaltete Gerät Spannung für nachgeschaltete Geräte zur Verfügung stellt Kommunikationskabel und Anschlüsse prüfen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/austauschen
DS4	Applikator Eingang 3 - zeigt an, wenn ein Applikator-Eingangs- signal anliegt	Grün, wenn ein Applikator-Eingang ssignal anliegt Aus, wenn kein Applikatorsignal vorhanden ist	An, obwohl kein Applikatorsignal anliegen sollte	Prüfen, ob Spannung innerhalb korrektem Bereich Korrekten Anschluss prüfen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/ austauschen Falls grün, wenn Applikatorsignal nicht vorhanden sein sollte, korrekten Anschluss prüfen

## Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe	
DS5	Applikator Eingang 4 - zeigt an, wenn ein Applikator-Eingangs-	Grün, wenn ein Applikator- Eingangssignal	An, obwohl kein Applikatorsignal anliegen sollte	Prüfen, ob Spannung innerhalb korrektem Bereich	
	signal anliegt	anliegt Aus, wenn kein		Korrekten Anschluss prüfen	
		Applikatorsignal vorhanden ist		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen	
				Falls grün, wenn Applikatorsignal nicht vorhanden sein sollte, korrekten Anschluss prüfen	
DS6	Applikator Ausgang 3 - zeigt an, wenn das	Grün, wenn Signal zum Applikator an	Niemals grün, wenn	Prüfen, ob Ausgang aktivieren grün ist	
	Applikatorsignal ist vorhanden ist Aus, v	Aus, wenn Signal	Eingangssignal vorhanden ist	Korrekten Anschluss prüfen	
		zum Applikator aus ist		Prüfen, dass Ausgang nicht kurzgeschlossen ist	
		Blinkt evtl. rot beim Ausschalten des Applikators	Ausschalten des		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls immer grün: Korrekten Anschluss prüfen	
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen	
				Falls immer rot: Korrekten Anschluss prüfen	
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen	
				Forts	

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
DS7	Applikator Ausgang 4 - zeigt an, wenn das	Grün, wenn Signal zum Applikator an	Niemals grün, wenn	Prüfen, ob Ausgang aktivieren grün ist
	Applikatorsignal vorhanden ist	ist Aus, wenn Signal	Eingangssignal vorhanden ist	Korrekten Anschluss prüfen
		zum Applikator aus ist		Prüfen, dass Ausgang nicht kurzgeschlossen ist
		Blinkt evtl. rot beim Ausschalten des Applikators		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls immer grün:
				Korrekten Anschluss prüfen
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls immer rot: Korrekten Anschluss prüfen
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
DS8	NordBus Kommunikations- aktivität - zeigt an, wenn	Rotes Blinken zeigt Aktivität anderer Geräte an	Blinkt weder rot noch grün	Kommunikationskabel und Anschlüsse prüfen
	der NordBus aktiv ist	Grünes Blinken zeigt Aktivität von der Schlauch- Schnittstellen- platine an		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
		Blinkt meistens rot, manchmal grün		
DS9	Applikator Eingang 1 - zeigt an, wenn ein Applikator- Eingangssignal anliegt	Grün, wenn ein Applikator- Eingangssignal anliegt	An, obwohl kein Applikatorsignal anliegen sollte	Prüfen, ob Spannung innerhalb korrektem Bereich
	Eirigarigssignal arillegt	Aus, wenn kein		Korrekten Anschluss prüfen
		Applikatorsignal vorhanden ist		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls grün, wenn Applikatorsignal nicht vorhanden sein sollte, korrekten Anschluss prüfen
				Forts

## Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
DS10	Applikator Eingang 2 - zeigt an, wenn ein Applikator-	Grün, wenn ein Applikator-Eingang ssignal anliegt	An, obwohl kein Applikatorsignal anliegen sollte	Prüfen, ob Spannung innerhalb korrektem Bereich
	Eingangssignal anliegt	Aus, wenn kein Applikatorsignal		Korrekten Anschluss prüfen
		vorhanden ist		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls grün, wenn Applikatorsignal nicht vorhanden sein sollte, korrekten Anschluss prüfen
DS11	EcoBead-Platine Kommunikations- aktivität - zeigt Kommunikationsaktivität	Dauerhaftes rotes und grünes Blinken, wenn EcoBead-Platine	Kein oder gelegentliches Blinken, wenn EcoBead-Platine	Verbindung zwischen EcoBead-Platine und Schlauch-Schnittstellen- platine prüfen
	zwischen Schlauch-Schnittstellen-	installiert ist	installiert ist	Software aktualisieren
	platine und EcoBead-Platine an	Gelegentliches rotes Blinken, wenn keine		EcoBead-Platine entfernen/austauschen
		EcoBead-Platine installiert ist		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
DS12	Applikator Ausgang 1 - zeigt an, wenn das	Grün, wenn Signal zum Applikator an	Niemals grün, wenn	Prüfen, ob Ausgang aktivieren grün ist
	Applikatorsignal vorhanden ist	ist Aus, wenn Signal	kator aus	Korrekten Anschluss prüfen
		zum Applikator aus ist		Prüfen, dass Ausgang nicht kurzgeschlossen ist
		Blinkt evtl. rot beim Ausschalten des Applikators		Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls immer grün:
				Korrekten Anschluss prüfen
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Falls immer rot:
				Korrekten Anschluss prüfen
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
				Forts

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
DS13	Eco Umgehen - zeigt an, ob Applikatorsignale die EcoBead-Platine umgehen (rot) oder nicht (grün)	Grün, wenn EcoBead-Platine vorhanden ist Rot, wenn keine EcoBead-Platine vorhanden ist	Rot, wenn EcoBead-Platine vorhanden ist Grün, wenn keine EcoBead-Platine vorhanden ist	Korrekte Verbindung zwischen EcoBead-Platine und Schlauch-Schnittstellenplatine prüfen EcoBead-Platine entfernen/austauschen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/ austauschen
DS14	Applikator Ausgang 2 - zeigt an, wenn das Applikatorsignal vorhanden ist	Grün, wenn Signal zum Applikator an ist Aus, wenn Signal zum Applikator aus ist Blinkt evtl. rot beim Ausschalten des Applikators	Niemals grün, wenn Eingangssignal vorhanden ist	Prüfen, ob Ausgang aktivieren grün ist Korrekten Anschluss prüfen Prüfen, dass Ausgang nicht kurzgeschlossen ist Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/austauschen Falls immer grün: Korrekten Anschluss prüfen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/austauschen Falls immer rot: Korrekten Anschluss prüfen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/austauschen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/austauschen
DS15	Ausgang aktivieren - zeigt an, ob alle Applikator- Ausgangssignale zwangsweise aus sind	Grün, wenn alle Applikator- ausgänge aktiviert sind (sollte die meiste Zeit grün sein) Rot, wenn alle Applikator- ausgänge zwangsweise aus sind, wenn das Schmelzgerät nicht bereit ist, und während Software- Aktualisierungen	Immer rot	Kommunikationskabel und Anschlüsse prüfen Schlauch-Schnittstellenplatine entfernen/ austauschen

## Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Tabelle 7-4 LED Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
DS16	Prozessorstatus - zeigt Fehler- und Alarmstatus von Schlauch-Schnittstellen-	Blinkt grün, wenn keine Fehler oder Warnmeldungen vorhanden sind	Die Funktionen wurden nach Priorität implementiert:	Wenden Sie sich um Hilfe an Nordson.
	platine, EcoBead-Platine sowie Komponenten-ID an, in dieser Reihenfolge	(blinkt drei Mal 1 Sekunde, dazwischen eine Pause von zwei Sekunden)	Blinkt rote Sequenz, wenn Fehler vorhanden sind	
	Blinkt gelbe Sequenz, wenn		Sequenz, wenn Alarme vorhanden	
			Zu den Kommunikations- paket-Sequenzen siehe Tabelle 7-5.	
DS17	Komponenten-ID Spannung - zeigt an, dass Spannung anliegt	grün	Aus	Prüfen, ob Spannungs-LED der Schlauch-Schnittstellen- platine grün ist
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen

Tabelle 7-5 Blinksequenzen Prozessorstatus Schlauch-Schnittstellenplatine

Schlauch- Schnittstellen- subsystem	Typ Blinksequenz	Anzahl Blinken
Schlauch-Schnittstellen-	Rote Blinksequenzen (Fehler)	1 x blinken: Gerät verlangt Zurücksetzen
platine		4 x blinken: Zurücksetzen der Task-Überwachung ausgeführt
		8 x blinken: unbekannter Fehler
	Gelbe Blinksequenzen	2 x blinken: Task-Stapelspeicher nahe an Grenze
	(Alarme)	4 x blinken: Keine NordBus-Kommunikation gefunden
		8 x blinken: unbekannter Fehler
EcoBead-Platine	Rote Blinksequenzen	1 x blinken: Gerät verlangt Zurücksetzen
	(Fehler)	2 x blinken: Ausgang ist aus, obwohl er an sein sollte
		3 x blinken: Ausgang ist an, obwohl er aus sein sollte
		4 x blinken: Zurücksetzen der Task-Überwachung ausgeführt
		5 x blinken: EcoBead-Platine Applikation-CRC fehlerhaft
		8 x blinken: unbekannter Fehler
	Gelbe Blinksequenzen	2 x blinken: Task-Stapelspeicher nahe an Grenze
	(Alarme)	8 x blinken: unbekannter Fehler
Komponenten-ID	Rote Blinksequenzen	1 x blinken: Gerät verlangt Zurücksetzen
	(Fehler)	2 x blinken: Master-Gerät funktioniert nicht
		3 x blinken: Co-Prozessor funktioniert nicht
		4 x blinken: Zurücksetzen der Task-Überwachung ausgeführt
		8 x blinken: unbekannter Fehler
	Gelbe Blinksequenzen	1 x blinken: nicht authentifiziertes Gerät vorhanden
	(Alarme)	2 x blinken: Task-Stapelspeicher nahe an Grenze
		3 x blinken: kurzgeschlossenes Gerät vorhanden
		8 x blinken: unbekannter Fehler

## Schlauch-Schnittstellenplatine (Forts.)




Abb. 7-24 Komponenten Schlauch-Schnittstellenplatine

Produktionsbedingte Leerseite.

#### **EcoBead-Platine**

Siehe Abb. 7-25.

Tabelle 7-6 LED EcoBead-Platine

Bezeichnung	Beschrei- bung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
D2 (Eingang 1) D4 (Eingang 2) D6 (Eingang 3) D8 (Eingang 4)	Zeigt an, dass der entsprechende Applikator- eingang aktiv ist	Grün, wenn das Eingangssignal auf Schlauch-Schnittstellen- platine X4 aktiv ist Aus, wenn das Applikator- Eingangssignal nicht aktiv ist (entspricht immer dem Status der entsprechenden Applikatoreingangs-LED auf der Schlauch-Schnittstellen- platine)	Entspricht nicht dem Status der entsprechenden Applikatoreingangs-LED auf der Schlauch-Schnittstellen- platine	Verbindung zwischen EcoBead-Platine und Schlauch-Schnittstellen- platine prüfen EcoBead-Platine entfernen/austauschen Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen
D1 (Ausgang 1) D3 (Ausgang 2) D5 (Ausgang 3) D7 (Ausgang 4)	Zeigt den Status des Ausgangs des entsprechenden Applikators an	Grün, zeigt an, dass der Ausgang aktiv ist Gelb (grün und rot), zeigt an, dass Ausgang aktiv ist und sich im Lernmodus befindet	Rot: Fehler	Verrauschtes Applikator-Eingangssignal - Kabel und Anschlüsse prüfen Falsche Parameter - auf Werkeinstellungen zurücksetzen
			Dauerhaft gelb: Schwierigkeiten beim Lernen des Raupenmusters	Raupen pro Muster falsch eingestellt - richtige Anzahl Raupen pro Muster eingeben Eingangssignal enthält zu viel Jitter - Probleme mit
				dem Signal beheben, falls möglich Verrauschtes Eingangssignal - Kabel und Anschlüsse prüfen
			Immer aus: Ausgang nie aktiv	Verbindung zwischen EcoBead-Platine und Schlauch-Schnittstellen- platine prüfen
				EcoBead-Platine entfernen/austauschen
				Schlauch-Schnittstellen- platine entfernen/ austauschen




Abb. 7-25 Komponenten EcoBead-Platine

## Befüllsystemplatine

Siehe Abb. 7-26.

Tabelle 7-7 LED Befüllsystemplatine

Bezeich- nung	Beschreibung	Normalbetrieb	Nicht normaler Betrieb	Abhilfe
DS1	Netz-LED	Grün, wenn Platine mit Spannung versorgt wird	Aus	NordBus-Kabel zur Befüllsystemplatine prüfen
				Vorgeschaltetes Gerät auf richtige Funktion prüfen
DS2	Befüll-LED (zweifarbig)	Grün, wenn das System aktiv befüllt oder aus ist	Rot, wenn ein Kabelfehler erkannt wurde	Anschlüsse des Füllstandssensorkabels prüfen
				Falls das Füllstandssensorkabel in Ordnung zu sein scheint, Sensor kalibrieren (siehe Füllstandssensor kalibrieren weiter oben in diesem Abschnitt)
				Falls der Fehler weiter besteht, Kabel und/oder Sensor austauschen
DS3	LED Füllstandssensor (zweifarbig)	Grün, wenn der Füllstand über dem Befüllpunkt liegt	Rot, wenn der Füllstand unter dem Punkt für niedrigen Füllstand liegt	Sicherstellen, dass das Befüllsystem aktiviert ist
		Gelb, wenn der Füllstand unter dem Befüllpunkt, aber über dem Punkt für niedrigen Füllstand liegt		
DS4	Status-LED (zweifarbig)	Grün (wenn das Befüllsystem aktiviert ist) oder aus (wenn das Befüllsystem deaktiviert ist); blinkt, um anzuzeigen, dass ein Kommunikationspaket empfangen wurde	Die Funktionen wurden nach Priorität implementiert: Blinkt rote Sequenz, wenn Fehler vorhanden sind Blinkt gelbe Sequenz, wenn Alarme vorhanden sind	Zu den Kommunikationspaket-Se quenzen siehe Tabelle 7-8.
DS5	LED Abschluss NordBus	Grün oder aus	Kein	Grün bedeutet, dass ein Abschlusswiderstand am NordBus vorhanden ist - nur das letzte Gerät im Netzwerk sollte einen Abschlusswiderstand haben
DS6	LED Spannung nachgeschaltetes Gerät	Grün, wenn der Befüllsystemplatine eine NordBus-Adresse zugewiesen wurde; Spannungsversorgung für das nächste nachgeschaltete Gerät wurde eingeschaltet	Aus	

Tabelle 7-8 Fehlersuche Status-LED Befüllsystemplatine - Kommunikationspaket-Sequenzen

Typ Blinksequenz	Anzahl Blinken	Abhilfe
Rote Blinksequenzen (Fehler)	1 x blinken: Fehler Überfüllen	Das Gerät wurde in der vorgesehenen Zeit nicht befüllt. Prüfen Sie den Füllstand im Behälter. Schlauchverbindungen auf Blockaden prüfen. Einstellung für Verzögerung Überfüllen erhöhen.
	2 x blinken: durchgebrannte Sicherung	Die Sicherung, die 24 VDC für die Ausgänge bereitstellt, ist durchgebrannt. Quelle für die übermäßige Stromaufnahme finden und Problem beheben, dann Sicherung ersetzen (2 A Maximum).
	3 x blinken: kurzgeschlossenes Kabel	Es gibt ein Problem mit dem Füllstandssensorkabel. Wenn der Füllstandssensor kalibriert ist, Sensor ersetzen. Falls der Sensor kalibriert werden muss, siehe Füllstandssensor kalibrieren weiter oben in diesem Abschnitt. Wenn der Fehler weiter besteht, Füllstandssensor und/oder Füllstandssensorkabel austauschen.
	4 x blinken: Keine Oszillation	Die Befüllsystemplatine ist defekt. Befüllsystemplatine ersetzen.
	5 x blinken: Schreiben in Flash-Speicher fehlgeschlagen	Die Befüllsystemplatine konnte die Kalibrierungseinstellungen nicht speichern. Befüllsystemplatine austauschen, falls der Fehler bestehen bleibt.
Gelbe Blinksequenzen (Alarme)	1 x blinken: Druckschalter offen	Netzkabel des Befüllsystems auf Unterbrechung prüfen. Bei Bedarf Kabel reparieren oder ersetzen.
	2 x blinken: Netzkabel des Klebstoffbehälters getrennt	Anschlüsse des Netzkabels des Befüllsystems prüfen.
	3 x blinken: Gerät in Schräglage	Sicherstellen, dass sich der Hydraulikteil in der senkrechten und verriegelten Position befindet. Falls der Alarm weiter besteht, korrekte Ausrichtung des Neigungsschalters prüfen.
	4 x blinken: Sensor getrennt	Kabelverbindungen des Füllstandssensors wieder verbinden oder festziehen. Falls der Alarm weiter besteht, siehe <i>Füllstandssensor kalibrieren</i> weiter oben in diesem Abschnitt, um den Füllstandssensor zu kalibrieren. Wenn der Alarm immer noch besteht, Füllstandssensor ersetzen.
	5 x blinken: verrauschtes Sensorsignal	Kabelverbindungen des Füllstandssensors wieder verbinden oder festziehen. Wenn der Alarm weiter besteht, Füllstandssensor, Füllstandssensorkabel und/oder Befüllsystemplatine austauschen.
	6 x blinken: Warnung Kommunikations- Heartbeat	NordBus-Kabel prüfen. Wenn der Alarm weiter besteht, NordBus-Kabel und/oder Befüllsystemplatine austauschen.

## Befüllsystemplatine (Forts.)




Abb. 7-26 Komponenten Befüllsystemplatine

## **Platine Spannungsmodul**

Siehe Abb. 7-27.

Tabelle 7-9 Platine Spannungsmodul

Bezeichnung	Тур	Beschreibung
Anzeigen		
LED1	LED (rot)	Steuersignal vorhanden für Schlauch 4
LED2	LED (rot)	Steuersignal vorhanden für Applikator 4
LED3	LED (rot)	Steuersignal vorhanden für Schlauch 3
LED4	LED (rot)	Steuersignal vorhanden für Applikator 3
N1	Neon (Orange)	AC-Spannung vorhanden am Modul für Schlauch 4
N2	Neon (Orange)	AC-Spannung vorhanden am Modul für Applikator 4
N3	Neon (Orange)	AC-Spannung vorhanden am Modul für Schlauch 3
N4	Neon (Orange)	AC-Spannung vorhanden am Modul für Applikator 3
Sicherungen		
F1/F2 und F3/F4	_	6,3 A, 250 V, flink, 5 x 20 mm




Abb. 7-27 Komponenten Platine Spannungsmodul

## **Erweiterungsplatine**

Siehe Abb. 7-28.

Tabelle 7-10 Erweiterungsplatine

Bezeichnung	Тур	Beschreibung
Anzeigen		
DS1	LED (gelb)	Leistungsrelais aktiviert
Anschlusspunkte		
XT1	Eingang	Kundenseitige AC-Eingangsspannung
XT2	Ausgang	AC-Spannung zum Spannungsmodul
X1	Anschluss	Anschluss Spannungsstecker
X2	Anschluss	Anschluss Spannungsstecker
XT3	Ausgang	AC-Spannungsversorgung für Hauptplatine
X3	Eingang	DC-Spannung von der Hauptplatine
XT7	Eingang/Ausgang	Kundenanschlüsse für Eingangs-/Ausgangssignale
X4	Bidirektionaler Eingang und Ausgang	20-poliger Flachbandkabelanschluss für das Kabel zum Spannungsmodul
J2	Bidirektionaler Eingang und Ausgang	34-poliger Flachbandkabelanschluss für Kabel zur Hauptplatine und zur Platine Prozessor/LCD




Abb. 7-28 Komponenten der Erweiterungsplatine

#### **Platine Prozessor/LCD**

Siehe Abb. 7-29.

Tabelle 7-11 Platine Prozessor/LCD

Bezeichnung	Тур	Beschreibung
Anschlusspunkte		
X1	Eingang/Ausgang	Daten zu/von Befüllsystemplatine
J2	Eingang/Ausgang	Daten zu/von Hauptplatine und Erweiterungsplatine
TB1	Eingang	24 VDC Eingang zur Platine Prozessor/LCD




Abb. 7-29 Komponenten Platine Prozessor/LCD

## Spannungsversorgungsplatine

Siehe Abb. 7-30.

Tabelle 7-12 Spannungsversorgungsplatine

Bezeichnung	Тур	Beschreibung
Anschlusspunkte		
J1	Eingang	AC-Spannungseingang
J2	Ausgang	24 VDC Ausgang




Abb. 7-30 Komponenten der Spannungsversorgungsplatine




Abb. 7-31 Platinen und elektrische Anschlüsse Schmelzgerät

Produktionsbedingte Leerseite.

# Abschnitt 8 Reparatur



**ACHTUNG!** Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.

In diesem Abschnitt finden Sie ausgewählte Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Systems. Wenn eine Komponente defekt ist oder im Rahmen der vorbeugenden Wartung können diese Arbeiten erforderlich sein. Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten Folgendes beachten:

- Erforderliche Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile bereithalten. Sie sind jeweils am Beginn der Anleitungen aufgeführt. Siehe Abschnitt 9, Ersatzteile, zu Teilenummern der Komponenten.
- Vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten den Systemdruck entlasten und/oder die Kommunikation sperren.

## Schmelzgerät spülen

Der Spülvorgang entfernt allen Klebstoff aus dem Schmelzgerät.

- 1. Systemdruck entlasten. Siehe bei Bedarf *Systemdruck entlasten* in Abschnitt 6 *Wartung*.
- 2. Einen Auffangbehälter unter den Verteilerblock des Schmelzgerätes stellen und einen Schlauch von einem der mit "1" gekennzeichneten Schlauchanschlüsse abtrennen.
- 3. Auf dem Startbildschirm **Pumpe** > **Spülen** berühren.

**HINWEIS:** Während des Spülvorgangs wird das Befüllsystem automatisch deaktiviert.

- 4. Wenn kein Klebstoff mehr aus dem Verteilerblock fließt, **Spülen** berühren, um den Spülvorgang zu beenden.
- 5. Schlauch wieder anschließen und den abgelassenen Klebstoff korrekt entsorgen.




Abb. 8-1 Zugriff auf die Spültaste

Produktionsbedingte Leerseite.

steuerung

Befüllen

# Hydraulikbaugruppe aufklappen


Mit diesen Arbeitsschritten bei Bedarf die Hydraulikbaugruppe aufklappen, um Hydraulikkomponenten zu inspizieren und Reparaturen auszuführen.



**ACHTUNG!** Geschmolzenes Material! Augen- oder Gesichtsschutz, Kleidung zum Schutz bloßer Haut und Wärmeschutzhandschuhe bei der Wartung von Geräten mit geschmolzenem Klebstoff tragen. Selbst in festem Zustand kann Schmelzklebstoff noch Verbrennungen verursachen. Nichttragen persönlicher Schutzbekleidung kann Verletzungen von Personen zur Folge haben.

# Hydraulikbaugruppe aufklappen





3. Siehe Abb. 8-2. Den federbelasteten Stift herausziehen, um die Baugruppe freizugeben, und sie vorsichtig aufklappen.




Abb. 8-2 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

## Hydraulikbaugruppe schließen

**VORSICHT!** Gefahr von Geräteschäden. Beim Schließen der Hydraulikbaugruppe nicht gegen die Zyklonbaugruppe drücken. Dabei kann die Baugruppe beschädigt werden.

- 1. An der Pumpe nach oben schieben.
- 2. Wenn die Baugruppe wieder aufrecht ist, den federbelasteten Stift einrasten lassen, um die Baugruppe automatisch zu arretieren.
- 3. Sicherstellen, dass die Isolierung sicher um die Hydraulikbaugruppe gewickelt ist.
- 4. Hydraulikabdeckung wieder installieren und das Befüllsystem aktivieren.

# Reparaturanleitungen für das Schmelzgerät



**ACHTUNG!** Geschmolzenes Material! Augen- oder Gesichtsschutz, Kleidung zum Schutz bloßer Haut und Wärmeschutzhandschuhe bei der Wartung von Geräten mit geschmolzenem Klebstoff tragen. Selbst in festem Zustand kann Schmelzklebstoff noch Verbrennungen verursachen. Nichttragen persönlicher Schutzbekleidung kann Verletzungen von Personen zur Folge haben.



**ACHTUNG!** Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlages! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet und am Trennschalter oder Sicherungsgerät von der Spannungsversorgung getrennt ist, kann es noch an Spannung führenden Zusatzgeräten angeschlossen sein. Vor Wartungsarbeiten am Gerät alle Zusatzgeräte ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Wenn die Spannungsversorgung zu Zusatzgeräten vor Wartungsarbeiten am Gerät nicht getrennt wird, kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.

# RTD oder Thermostat auswechseln

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz RTD oder Thermostat
- 3-mm- und 5-mm-Innensechskantschlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen* entfernen oder installieren in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 3. Die Isolierung um die Hydraulikbaugruppe herum öffnen.


# Inhalt des Wartungssatzes für den



Stift-Abziehwerkzeug



RTD-Kabelbaum



### RTD ausbauen

Siehe Abbildung 8-3.

- 1. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen die Halteklemme des RTD (1, 3) an der Hydraulikbaugruppe befestigt ist, und dann den RTD aus seinem Schlitz ziehen.
- 2. Den Kabelbaumanschluss der Trennwand (5) oben links am Hydraulikgehäuse trennen.





Abb. 8-3 Auswechseln eines RTD oder Thermostaten

- 1. Halteklemme Gitter-RTD
- 2. Gitter-Thermostat (von Manschette verdeckt)
- 3. Halteklemme Verteilerblock-RTD
- 4. Verteilerblock-Thermostat (von Manschette verdeckt)
- 5. Kabelbaumanschluss Trennwand

### RTD ausbauen (Forts.)

- Mit dem mitgelieferten Stift-Abziehwerkzeug (P/N 100586) die Anschlussstifte des auszutauschenden RTD aus dem Kabelbaumanschluss der Trennwand entfernen. Um zu sehen, welche Anschlussstifte entfernt werden sollen, siehe Abb. 8-4
- 4. Die Stiftenden und das RTD-Ende der RTD-Drähte abschneiden. Alte Stifte und alten RTD entsorgen.



POSITION	LEITER-
1	GITTERHEIZUNG
2	NICHT BELEGT
3	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
4	GITTERHEIZUNG
5	NICHT BELEGT
6	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
7	GITTER-RTD
8	VERTEILERBLOCK-RTD
9	VERTEILERBLOCK ERDE
10	GITTER-RTD
11	VERTEILERBLOCK-RTD
12	GITTER ERDE
13	GITTER-THERMOSTAT
14	PUMPE MAGNETVENTIL +
15	NEIGUNGSSCHALTER
16	VERTEILERBLOCK-THERMOSTAT
17	PUMPE MAGNETVENTIL -
18	NEIGUNGSSCHALTER

Abb. 8-4 Kontaktbelegung Kabelbaumanschluss Trennwand

#### **RTD** installieren

- Die Anschlussstifte des neuen RTD in den Kabelbaumanschluss der Trennwand stecken und die neuen RTD-Drähte mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.
- 2. Den neuen RTD in seinen Schlitz einführen und mit der vorher entfernten Halteklemme und den Schrauben befestigen.
- 3. Den Kabelbaumanschluss der Trennwand mit dem Anschluss BHRX1 verbinden.
- 4. Mit dem nächsten Schritt fortfahren, um einen Thermostat auszutauschen, oder die Isolierung der Hydraulikbaugruppe schließen, die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System wieder in den normalen Betriebszustand versetzen.

# Inhalt des Wartungssatzes für den Thermostat:



Thermosta<sup>1</sup>



Innensechskantkopfschrauben



Wärmeleitpaste



Isoliermanschette



Kabelbinder

#### Thermostat ersetzen

Siehe Abbildung 8-5.

- 1. Die Kabelbinder durchschneiden, die die Thermostatmanschette (2, 4) halten, und die Manschette abnehmen.
- 2. Die Flachstecker vom Thermostat trennen und den Thermostat abnehmen.
- 3. Wärmeleitpaste auf den neuen Thermostat auftragen und ihn mit den neuen Schrauben aus dem Wartungssatz installieren.
- 4. Flachstecker wieder anschließen.
- 5. Eine neue Manschette auf dem Thermostat installieren und mit den Kabelbindern befestigen.
- 6. Isolierung der Hydraulikbaugruppe schließen, Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb versetzen.




Abb. 8-5 Auswechseln eines RTD oder Thermostaten

- 1. Halteklemme Gitter-RTD
- 2. Gitter-Thermostat (von Manschette verdeckt)
- 3. Halteklemme Verteilerblock-RTD
- 4. Verteilerblock-Thermostat (von Manschette verdeckt)

P/N 7179995 02

5. Kabelbaumanschluss Trennwand

© 2013 Nordson Corporation

## Füllstandssensorkabel ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für das Füllstandssensorkabel:



Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Füllstandssensorkabel
- 3-mm- und 5-mm-Innensechskantschlüssel
- 8-mm-Maulschlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

# Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Abdeckungen von Steuerung und Hydraulik abnehmen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 3. Die Isolierung um die Hydraulikbaugruppe herum öffnen.
- 4. Siehe Abb. 8-6. Den federbelasteten Stift herausziehen und die Hydraulikbaugruppe vorsichtig aufklappen.





Abb. 8-6 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

- 5. Siehe Abb. 8-7. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt öffnen:
  - a. Die Schrauben an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe lösen, aber nicht entfernen.
  - b. Das gesamte Bedienfeld anheben und die Oberseite des Bedienfelds vom Schmelzgerät weg kippen.



Position der Schrauben der Touchscreen-Baugruppe Abb. 8-7

#### Füllstandssensorkabel ersetzen

Siehe Abb. 8-8.

- 1. Den Erdungsdraht (3) des Füllstandssensorkabels trennen, der mit der Baugruppe Gitter/Vorratsbehälter verbunden ist, und dann das Kabel (4) von der Platine des Füllstandssensors trennen.
- 2. Am anderen Ende des Kabels, wo es mit der Befüllsystemplatine verbunden ist, den Erdungsdraht des Kabels (2) vom Kabelschuh trennen und das Kabel (1) von der Befüllsystemplatine abnehmen.
- 3. Das neue Füllstandssensorkabel mit den Füllstandssensor- und Befüllsystemplatinen verbinden und dann beide Erdungsdrähte anschließen. Den Erdungsdraht mit der vorher entfernten Schraube an die Baugruppe Gitter/Vorratsbehälter anschließen. Beide Anschlüsse des Füllstandssensorkabels mit einem Drehmoment von 1,1 N•m (10 in.-lb) festziehen.
- 4. Die Hydraulikabdeckung schließen, indem sie an der Pumpe nach oben gedrückt wird, und die Abdeckung durch den federbelasteten Stift automatisch arretieren lassen.
- Isolierung der Hydraulikbaugruppe schließen, Touchscreen-Baugruppe schließen und Schrauben festziehen, Hydraulik- und Steuerungsabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb versetzen.





Abb. 8-8 Füllstandssensorkabel ersetzen

- Befüllsystemplatinen-Ende des Füllstandssensorkabels (wird mit X3 verbunden)
- Erdungsdraht des
   Füllstandssensorkabels (wird mit der
   Befüllsystemplatine verbunden)
- Erdungsdraht des Füllstandssensorkabels (wird mit der Baugruppe Gitter/Vorratsbehälter verbunden)
- 4. Füllstandssensorplatinen-Ende des Füllstandssensorkabels (wird mit X1 verbunden)

## Füllstandssensor-Platine ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Füllstandssensor-Platine:



Füllstandssensor-Platine, Dichtung und Schrauben

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Füllstandssensor-Platine
- 3-mm-, 4-mm- und 5-mm-Innensechskantschlüssel
- 8-mm-Maulschlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen* entfernen oder installieren in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 3. Siehe Abb. 8-9. Den federbelasteten Stift herausziehen und die Hydraulikbaugruppe vorsichtig aufklappen.




Abb. 8-9 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

#### Füllstandssensor-Platine ersetzen

Siehe Abb. 8-10.

- 1. Klebstoffförderschlauch und Erdungsdraht abnehmen.
- 2. Die zwei Befestigungselemente des Zyklonsockels (3) lösen und die Isolierung (2) vom Zyklonsockel abnehmen.
- 3. Die vier Schrauben entfernen, mit denen der Zyklonsockel am Gitter befestigt ist, und dann den Zyklonsockel abnehmen. Das obere Zyklongehäuse (1) am flexiblen Abluftrohr angebracht lassen.
- 4. Das Füllstandssensorkabel von der Füllstandssensor-Platine trennen.
- 5. Die sechs Schrauben entfernen, mit denen die Füllstandssensor-Platine am Gitter befestigt ist, und dann Füllstandssensor-Platine und Dichtung (4) abnehmen.




Abb. 8-10 Füllstandssensor-Platine austauschen

- 1. Oberes Zyklongehäuse
- 2. Isolierung Zyklonsockel
- 3. Zyklonsockel und Dichtung
- 4. Füllstandssensor-Platine und Dichtung


#### Füllstandssensor-Platine installieren

Siehe Abb. 8-10.

- Mit den vorher entfernten Schrauben die neue Füllstandssensor-Platine und Dichtung (4) installieren. Die Schrauben der Füllstandssensor-Platine mit einem Drehmoment von 1,1 N•m (10 in.-lb) festziehen.
- Das Füllstandssensorkabel mit der Füllstandssensor-Platine verbinden. Den Steckverbinder des Füllstandssensorkabels mit einem Drehmoment von 1,1 N•m (10 in.-lb) festziehen. Abb. 8-8 zeigt das Füllstandssensorkabel.
- 3. Erdungsdraht des Füllstandssensorkabels mit dem Gitter verbinden. Abb. 8-8 zeigt das Füllstandssensorkabel.
- 4. Sicherstellen, dass die Dichtung des Zyklonsockels korrekt angebracht ist, und mit den vorher entfernten Schrauben den Zyklonsockel (3) wieder installieren.
- 5. Die zweiteilige Isolierung (2) wieder installieren und den Zyklonsockel am oberen Zyklongehäuse (1) befestigen.
- 6. Die Hydraulikabdeckung schließen, indem sie an der Pumpe nach oben gedrückt wird, und die Abdeckung durch den federbelasteten Stift automatisch arretieren lassen.
- 7. Klebstoffförderschlauch und Erdungsdraht anschließen.
- 8. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

### Eine Platine ersetzen

Inhalt eines typischen Wartungssatzes für eine Platine:



Auszutauschende Platine







Sicherungsabdeckung (nur Spannungsmodul-Platine)



Distanzstück (nur Schlauch-Schnittstellenplatine)

Mit diesen Arbeitsschritten können Sie eine der folgenden Platinen austauschen:

- Hauptplatine
- Stromversorgungsplatine
- Platine Spannungsmodul
- Erweiterungsplatine
- Schlauch-Schnittstellenplatine
- Befüllsystemplatine
- **EcoBead-Platine**

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Platine
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Innensechskantschlüsselsatz, englisch und metrisch
- Schraubendreher

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Abdeckung der Steuerung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.
- 3. Gegebenenfalls (zum Austauschen der Spannungsmodul-Platine oder der Befüllsystemplatine) die Touchscreen-Baugruppe ausbauen. Siehe Touchscreen-Baugruppe entfernen weiter unten in diesem Abschnitt.

#### Platine austauschen

Siehe Abb. 8-11.

- 1. Die jeweilige Position notieren und dann alle Spannungsversorgungsund Steuerkabel von der auszutauschen Platine abnehmen.
- 2. Schrauben und anderes Befestigungsmaterial entfernen, mit denen die Platine befestigt ist, und dann die Platine vorsichtig vom Schmelzgerät abnehmen.

#### Platine installieren

**VORSICHT!** Verletzungsgefahr. Wenn Sie sich nicht richtig erden, kann das Gerät durch eine elektrostatische Entladung beschädigt werden.

- Erden Sie sich selbst durch Berühren des Schmelzgerätechassis oder einer anderen geerdeten Struktur, bevor Sie eine Platine aus der Antistatiktasche nehmen.
- 2. Die neue Platine mit den Schrauben und anderem Befestigungsmaterial installieren, die vorher entfernt oder im Wartungssatz mitgeliefert wurden.
- 3. Falls die EcoBead-Platine ausgetauscht wird, sicherstellen, dass sie bei der Installation wie in Abbildung 8-11 gezeigt ausgerichtet ist.
- 4. Alle Spannungsversorgungs- und Steuerungskabel wieder anschließen.
- 5. Das Backup-Verzeichnis auf der Kunden-SD-Karte wie folgt in das Wurzelverzeichnis (Root) kopieren:
  - a. Kunden-SD-Karte herausnehmen. Zur Position der Kunden-SD-Karte siehe Abbildung 8-11.
  - b. Mit einem Lesegerät für SD-Karten und einem PC die neueste \*.dat Datei aus dem Backup-Verzeichnis auf der Kunden-SD-Karte in das Verzeichnis auf der obersten Ebene (Root) der Kunden-SD-Karte kopieren.
  - c. Kunden-SD-Karte wieder installieren. Beim Einschalten programmiert sich das System automatisch neu, einschließlich der neu installierten Platine.
- Wenn die Befüllsystemplatine ausgetauscht wurde, den Füllstandssensor kalibrieren. Siehe Füllstandssensor kalibrieren in Abschnitt 7, Fehlersuche.
- 7. Die Steuerungsabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen. Prüfen, ob das System normal arbeitet.




Abb. 8-11 Schmelzgeräteplatinen

- 1. Platine Spannungsmodul
- 2. Hauptplatine
- 3. Befüllsystemplatine

- 4. Schlauch-Schnittstellenplatine
- 5. Erweiterungsplatine
- 6. EcoBead-Platine

- 7. Stromversorgungsplatine
- 8. Touchscreen-Baugruppe
- 9. Kunden-SD-Karte
- Korrekte Ausrichtung der EcoBead-Platine bei der Installation

Hinweis: Sicherstellen, dass die EcoBead-Platine in der Ausrichtung installiert wird, die in der Abbildung gezeigt wird.


Hinweis: Für eine andere Darstellung der Platinenpositionen siehe Abb. 7-31

Hinweis:

Die Platine Prozessor/LCD an der Touchscreen-Baugruppe wird durch Austausch der kompletten Touchscreen-Baugruppe ersetzt. Siehe *Touchscreen-Baugruppe ersetzen* weiter unten in diesem Abschnitt.

# Sicherungen der Hauptplatine ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Sicherungen der Hauptplatine:




F1 und F2 (flink, 10 A, 250 VAC)



F3 und F4 (träge, 2 A, 250 VAC)



F5 und F6 (flink, 5 A, 250 VAC)



F7—F10 (2 Ersatzsicherungen mitgeliefert) (6,3 A, 250 VAC)

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Sicherungen Hauptplatine
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Sicherungs-Abziehwerkzeug

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Abdeckung der Steuerung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.

Siehe Abb. 8-12.

- Abdeckung der Sicherung entfernen und dann die gewünschte(n) Sicherung(en) mit einem Sicherungs-Abziehwerkzeug entfernen und ersetzen. Nach Abschluss alle Sicherungsabdeckungen wieder installieren.
- 4. Die Steuerungsabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.





Abb. 8-12 Position der Sicherungen der Hauptplatine

# **Baugruppe Pneumatiksteuerung ersetzen**

Inhalt des Wartungssatzes für die Baugruppe Pneumatiksteuerung:



Baugruppe Pneumatiksteuerung

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Baugruppe Pneumatiksteuerung
- 3-mm- und 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Druckluftzufuhr zum Schmelzgerät trennen.
- 2. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 3. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.
- 4. Siehe Abb. 8-13. Zyklon-Abluftfilter und dessen Abdeckung entfernen.




Abb. 8-13 Zyklon-Abluftfilter und seine Abdeckung entfernen

- 1. Abdeckung Zyklon-Abluftfilter
- 2. Filter

## **Baugruppe Pneumatiksteuerung entfernen**

1. Siehe Abb. 8-14. Die drei Schrauben entfernen, mit denen die Luftkammer und die Pneumatiksteuerung am Schmelzgerätechassis befestigt ist.




Abb. 8-14 Position der Schrauben, die die Baugruppe Pneumatiksteuerung befestigen

- 2. Siehe Abb. 8-15. Das Spannungsversorgungskabel von der Pneumatiksteuerung (3) abnehmen.
- 3. Die Luftleitungen (1, 2) von der Pneumatiksteuerung trennen und die Baugruppe vorsichtig entfernen. Die Abluftkammer an den flexiblen Abluftschlauch angeschlossen lassen.




Abb. 8-15 Baugruppe Pneumatiksteuerung ersetzen (Nummern der Anschlüsse für mehr Übersichtlichkeit vergrößert)

- 1. Blaue Luftleitung, verbunden mit Anschluss 1
- 2. Gelbe Luftleitung, verbunden mit Anschluss 2
- 3. Baugruppe Pneumatiksteuerung

### **Baugruppe Pneumatiksteuerung installieren**

- 1. Die Luftleitungen wie in Abbildung 8-15 gezeigt mit den Anschlüssen 1 und 2 an der neuen Baugruppe Pneumatiksteuerung verbinden.
- 2. Das Spannungsversorgungskabel an die Pneumatikbaugruppe anschließen.
- 3. Pneumatikbaugruppe und Abluftkammer mit den vorher entfernten Schrauben am Schmelzgerätechassis befestigen.



ACHTUNG! Verletzungsgefahr. Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn kein korrekt installierter Zyklon-Abluftfilter und keine Filterabdeckung vorhanden sind.

- 4. Zyklon-Abluftfilter und Filterabdeckung wieder installieren.
- 5. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

Produktionsbedingte Leerseite.

# Neigungsschalter ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für den Neigungsschalter:





Aktor Neigungsschalter





Stift-Abziehwerkzeug



Kabelbinder

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Neigungsschalter
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.

### Neigungsschalter entfernen

- 1. Siehe Abb. 8-16. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Aktor (2) des Neigungsschalters am Schmelzgerätechassis befestigt ist, und den Aktor abnehmen.
- 2. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Kabelbaum (3) des Neigungsschalters an der oberen Pumpenhalterung befestigt ist, und den Kabelbaum abnehmen.
- 3. Den Kabelbaumanschluss der Trennwand oben links am Hydraulikgehäuse (1) trennen.





Abb. 8-16 Neigungsschalter der Hydraulik ersetzen

- 1. Kabelbaumanschluss Trennwand
- 2. Aktor Neigungsschalter
- 3. Kabelbaum Neigungsschalter

### Neigungsschalter entfernen (Forts.)

- 4. Mit dem mitgelieferten Stift-Abziehwerkzeug (P/N 100586) die Anschlussstifte des Neigungsschalters aus dem Kabelbaumanschluss der Trennwand entfernen. Um zu sehen, welche Anschlussstifte entfernt werden sollen, siehe Abb. 8-17
- 5. Die Stiftenden und die Neigungsschalter-Enden der Drähte abschneiden. Die alten Stifte, Neigungsschalter-Komponenten und Schrauben entsorgen.



POSITION	LEITER-
1	GITTERHEIZUNG
2	NICHT BELEGT
3	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
4	GITTERHEIZUNG
5	NICHT BELEGT
6	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
7	GITTER-RTD
8	VERTEILERBLOCK-RTD
9	VERTEILERBLOCK ERDE
10	GITTER-RTD
11	VERTEILERBLOCK-RTD
12	GITTER ERDE
13	GITTER-THERMOSTAT
14	PUMPE MAGNETVENTIL +
15	NEIGUNGSSCHALTER
16	VERTEILERBLOCK-THERMOSTAT
17	PUMPE MAGNETVENTIL -
18	NEIGUNGSSCHALTER

Abb. 8-17 Kontaktbelegung Kabelbaumanschluss Trennwand

### Neigungsschalter installieren

- 1. Die Anschlussstifte des neuen Neigungsschalters in den Kabelbaumanschluss der Trennwand stecken und die Drähte des Neigungsschalters mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.
- 2. Siehe Abb. 8-16. Mit den mitgelieferten Schrauben Aktor und Kabelbaum des neuen Neigungsschalters am Schmelzgerätechassis und der oberen Pumpenhalterung befestigen.
- 3. Den Kabelbaumanschluss der Trennwand mit dem Anschluss BHRX1 verbinden.
- 4. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

Produktionsbedingte Leerseite.

# Touchscreen-Baugruppe ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Touchscreen-Baugruppe:



Touchscreen-Baugruppe

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Touchscreen-Baugruppe
- 3-mm-Innensechskantschlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Abdeckung der Steuerung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.

### Touchscreen-Baugruppe entfernen

- 1. Siehe Abb. 8-18. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt öffnen:
  - a. Die Schrauben an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe lösen, aber nicht entfernen.
  - b. Das gesamte Bedienfeld anheben und die Oberseite des Bedienfelds vom Schmelzgerät weg kippen.




Abb. 8-18 Position der Schrauben der Touchscreen-Baugruppe

- 2. Die jeweilige Position notieren und dann alle Spannungsversorgungsund Steuerkabel von der Touchscreen-Baugruppe abnehmen.
- 3. Siehe Abb. 8-19. Die Touchscreen-Baugruppe wieder zurück in die aufrechte Position bringen, die zwei vorher gelösten Schrauben entfernen und die Touchscreen-Baugruppe vom Schmelzgerät abheben.

### Touchscreen-Baugruppe installieren

Siehe Abb. 8-19.

- 1. Mit den zwei vorher entfernten Schrauben (1) die neue Touchscreen-Baugruppe locker am Schmelzgerätechassis befestigen.
- 2. Alle Spannungsversorgungs- und Steuerkabel an die neue Touchscreen-Baugruppe anschließen.
- 3. Erdleiter der Touchscreen-Baugruppe an die Erdungsverbindung (2) am Schmelzgerätechassis anschließen.
- 4. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt schließen:
  - a. Baugruppe anheben, zurück in Richtung Chassis schieben und dann auf die Stifte fallen lassen.
  - b. Die Schrauben (1) der Touchscreen-Baugruppe anziehen.
- 5. Die Steuerungsabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.




Abb. 8-19 Touchscreen-Baugruppe austauschen

- 1. Schrauben Touchscreen-Baugruppe
- 2. Anschluss für Erdungsdraht

# Eine Komponente der Zyklonbaugruppe ersetzen

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Die loigeride Dirige werderi berlotigt.
  - 4-mm- und 5-mm-Innensechskantschlüssel

Wartungssatz Zyklonbaugruppe

Kreuzschlitzschraubendreher

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.




Inhalt des Wartungssatzes für die

O-Ring, 1,312 x 1,438 x 0,063




O-Ring, 3,250 x 3,438 x 0,094



Dichtung zwischen Zyklonsockel und Vorratsbehälter



Schneckengewindeschellen



Abluftschlauch

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Systemdruck entlasten. Siehe bei Bedarf *Systemdruck entlasten* in Abschnitt 6 *Wartung*.
- 2. Druckluftzufuhr zum Schmelzgerät trennen.
- 3. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 4. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 5. Siehe Abb. 8-20. Den federbelasteten Stift herausziehen und die Hydraulikbaugruppe vorsichtig aufklappen.




Abb. 8-20 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

### Komponenten der Zyklonbaugruppe entfernen

Siehe Abb. 8-21.

- 1. Den Schlauch wie folgt vom oberen Zyklongehäuse (3) trennen:
  - a. Erdleiter vom Einrast-Steckverbinder am Schlauch abziehen.
  - b. Um den Schlauch vom oberen Zyklongehäuse zu trennen, den Haltering des Schlauchs gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann die Schlauchmanschette weg vom oberen Zyklongehäuse schieben.
- 2. Die zwei Befestigungselemente des Zyklonsockels (5) lösen und die Isolierung (4) vom Zyklonsockel abnehmen.
- 3. Die vier Schrauben entfernen, mit denen der Zyklonsockel (5) am Gitter befestigt ist, und dann Zyklonsockel und Dichtung (6) abnehmen.
- 4. Die Schrauben an den Schneckengewindeschellen (2) lösen, mit denen das obere Zyklongehäuse (3) und der Abluftschlauch (1) befestigt sind, und dann diese Komponenten entfernen.




Abb. 8-21 Komponenten der Zyklonbaugruppe austauschen

- 1. Abluftschlauch
- 2. Schneckengewindeschelle
- 3. Oberes Zyklongehäuse
- 4. Isolierung Zyklonsockel
- 5. Zyklonsockel
- 6. Dichtung

### Siehe Abb. 8-22.

5. Die drei Schrauben entfernen, mit denen das Abluftrohr (3) aus Metall am oberen Zyklongehäuse (5) befestigt ist, und die in Abbildung 8-22 gezeigten Komponenten demontieren.




Abb. 8-22 Komponenten Zyklonbaugruppe

- 1. Abluftschlauch
- 2. Schneckengewindeschelle Abluftschlauch
- 3. Abluftrohr

- 4. O-Ring
- 5. Oberes Zyklongehäuse
- 6. O-Ring


### Komponenten der Zyklonbaugruppe installieren

- 1. Die in Abb. 8-22 gezeigten Komponenten des oberen Zyklongehäuses wieder zusammensetzen und im Schmelzgerät installieren.
- 2. Siehe Abb. 8-21. Sicherstellen, dass die Dichtung des Zyklonsockels korrekt angebracht ist, und mit den vorher entfernten Schrauben den Zyklonsockel wieder installieren.
- 3. Die zweiteilige Isolierung wieder installieren und den Zyklonsockel am oberen Zyklongehäuse befestigen.
- 4. Die Hydraulikabdeckung schließen, indem sie an der Pumpe nach oben gedrückt wird, und die Abdeckung durch den federbelasteten Stift automatisch arretieren lassen.
- 5. Klebstoffförderschlauch und Erdungsdraht anschließen.
- 6. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

Produktionsbedingte Leerseite.

# Pumpe ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Pumpe:



Baugruppe Kolbenpumpe



Winkelanschlussstück, Außengewinde



Hochtemperaturfett



O-Ring-Gleitmittel

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Pumpe
- 13-mm-Schlüssel oder Rollgabelschlüssel
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- 12-mm-Steckschlüssel und Ratsche

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Systemdruck entlasten. Siehe bei Bedarf *Systemdruck entlasten* in Abschnitt 6 *Wartung*.
- 2. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 3. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 4. Siehe Abb. 8-23. Die Isolierung öffnen und das Absperrventil mit einem 13-mm-Schlüssel oder einem Rollgabelschlüssel schließen.




Abb. 8-23 Position des Absperrventils

5. Siehe Abb. 8-24. Den federbelasteten Stift herausziehen und die Hydraulikbaugruppe vorsichtig aufklappen.




Abb. 8-24 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Pumpe entfernen

- 1. Die Luftleitung des Druckentlastungsventils von der Lufteingangsverschraubung (1) der Pumpe trennen.
- Siehe Abb. 8-25. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Kabelbaum (2) des Neigungsschalters an der oberen Pumpenhalterung (3) befestigt ist.




Abb. 8-25 Position von Lufteingangsverschraubung der Pumpe, Neigungsschalter und Pumpenhalterung

- Lufteingangsverschraubung der Pumpe
- 2. Kabelbaum Neigungsschalter
- 3. Obere Pumpenhalterung

3. Siehe Abb. 8-26. Die Halteschraube der Pumpe entfernen.




Abb. 8-26 Position der Halteschraube der Pumpe

4. Siehe Abb. 8-27. Die Pumpe (1) gerade aus dem Verteilerblock ziehen. Bei Bedarf einen Schraubendreher in den Schlitz (2) auf der Oberseite des Verteilerblocks einführen, um die Pumpe zu lösen.




Abb. 8-27 Pumpe abnehmen

1. Pumpe

2. Verteilerblockschlitz

#### Pumpe installieren

- 1. Siehe Abb. 8-28. Die Austauschpumpe wie folgt vorbereiten:
  - a. Die Stopfen aus Kunststoff (2) von allen Anschlüssen abnehmen.
  - b. Die O-Ringe (3) mit O-Ring-Gleitmittel schmieren.
  - c. Sechs Tropfen SP-Pumpenöl in die Lufteingangsverschraubung (1) schmieren.
  - d. Das Schmieretikett (4) der Pumpe entfernen.




Abb. 8-28 Austauschpumpe für die Installation vorbereiten

- 1. Lufteingangsverschraubung
- 2. Kunststoffstopfen

- 3. O-Ringe
- 4. Pumpen-Schmieretikett

- 2. Die Austauschpumpe im Verteilerblock installieren und mit der Pumpen-Halteschraube befestigen.
- 3. Den Neigungsschalter wieder an der oberen Pumpenhalterung installieren.
- 4. Die Luftleitung vom Druckentlastungsventil mit der Lufteingangsverschraubung der Pumpe verbinden.
- 5. Die Hydraulikabdeckung schließen, indem sie an der Pumpe nach oben gedrückt wird, und die Abdeckung durch den federbelasteten Stift automatisch arretieren lassen.
- 6. Die Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

## Eine Komponente der Hydraulikbaugruppe ersetzen

Mit diesen Arbeitsschritten können Sie die komplette Hydraulikbaugruppe oder eine ihrer Komponenten austauschen.

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Druckentlastungsventil, Verteilerblock, Gitter/Vorratsbehälter oder Reservoir
- 4-mm-, 5-mm- und 8-mm-Innensechskantschlüssel
- 8-mm-Schlüssel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, *Ersatzteile*. Für den Inhalt der Wartungssätze für die Hydraulikbaugruppe siehe Abb. 8-29.




Abb. 8-29 Inhalt der Wartungssätze für die Hydraulikbaugruppe

- 1. Wartungssatz Druckentlastungsventil
- 2. Wartungssatz Verteilerblock
- 3. Wartungssatz Gitter/Vorratsbehälter
- 4. Wartungssatz Reservoir

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Allen Klebstoff aus dem Schmelzgerät spülen und das System für die Wartung warm halten. Siehe Schmelzgerät spülen in diesem Abschnitt.
- 2. Systemdruck entlasten. Siehe bei Bedarf Systemdruck entlasten in Abschnitt 6 Wartung.
- 3. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 4. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf Abdeckungen entfernen oder installieren in Abschnitt 6, Wartung.
- 5. Siehe Abb. 8-30. Den federbelasteten Stift herausziehen und die Hydraulikbaugruppe aufklappen.




Abb. 8-30 Position des federbelasteten Stifts zum Aufklappen der Hydraulikbaugruppe

P/N 7179995 02 © 2013 Nordson Corporation

#### Hydraulikbaugruppe entfernen

- 1. Siehe Abb. 8-31. Die folgenden Komponenten trennen oder entfernen:
  - Kabelbaumanschluss Trennwand (1)
  - Kabelbaum des Hydraulik-Neigungsschalters an der oberen Pumpenhalterung (2)
  - Spannungsversorgungskabel der Baugruppe Pneumatiksteuerung (3)
  - oberes Zyklongehäuse (4) (siehe bei Bedarf Zyklonbaugruppe entfernen weiter oben in diesem Abschnitt)
  - Erdungsband der Hydraulikbaugruppe (5)
  - Füllstandssensorkabel und Erdungsdraht (6)
  - Schläuche (7)
  - Luftleitungen zur T-Verschraubung am Druckentlastungsventil (8)




Abb. 8-31 Vorbereitungen zum Entfernen der Hydraulikbaugruppe

- 1. Kabelbaumanschluss Trennwand
- 2. Kabelbaum Hydraulik-Neigungsschalter
- 3. Spannungsversorgungskabel Pneumatikbaugruppe
- 4. Oberes Zyklongehäuse
- 5. Erdungsband der Hydraulikbaugruppe
- 6. Anschluss Füllstandssensorkabel
- 7. Position Schlauchanschluss
- 8. T-Verschraubung Druckentlastungsventil

2. Siehe Abb. 8-32. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen die Hydraulikbaugruppe am Schmelzgerätechassis befestigt ist, und dann die Hydraulikbaugruppe vorsichtig vom Schmelzgerät abnehmen und auf einer geeigneten Arbeitsfläche abstellen.




Abb. 8-32 Position der Befestigungsschrauben der Hydraulikbaugruppe

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

#### Eine Komponente der Hydraulikbaugruppe ersetzen

- 1. Um eine der folgenden Komponenten der Hydraulikbaugruppe auszutauschen, siehe Ersatzteil-Abbildungen in Abschnitt 9, Ersatzteile, um die Komponente auszubauen und wieder zu installieren:
  - Verteilerblock
  - Gitter/Vorratsbehälter
  - Reservoir
- 2. Wie folgt vorgehen, um das Druckentlastungsventil auszutauschen:
  - a. Die drei Halteschrauben entfernen, mit denen das Ventil befestigt ist.
  - b. Das Druckentlastungsventil mit der Hand aus dem Verteilerblock ziehen.

HINWEIS: Der Verteilerblock muss warm sein, damit das Ventil leicht entfernt werden kann.

c. Das neue Ventil installieren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben mit 3,4-4,2 N•m (30-37 in.-lb) anziehen.

#### Hydraulikbaugruppe installieren

- 1. Die Hydraulikbaugruppe im Schmelzgerätechassis in Position bringen, mit den zwei vorher entfernten Schrauben befestigen und an der Pumpe nach oben drücken, bis die Baugruppe durch den federbelasteten Stift automatisch arretiert wird.
- 2. Siehe Abb. 8-31. Die folgenden Komponenten wieder anschließen oder installieren:
  - Kabelbaumanschluss Trennwand (1)
  - Kabelbaum des Hydraulik-Neigungsschalters an der oberen Pumpenhalterung (2)
  - Spannungsversorgungskabel der Baugruppe Pneumatiksteuerung (3)
  - oberes Zyklongehäuse (4) (siehe bei Bedarf Zyklonbaugruppe entfernen weiter oben in diesem Abschnitt)
  - Erdungsband der Hydraulikbaugruppe (5)
  - Füllstandssensorkabel und Erdungsdraht (6)
  - Schläuche (7)
  - Luftleitungen zur T-Verschraubung am Druckentlastungsventil (8)
- 3. Isolierung schließen, Hydraulikabdeckung wieder installieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

### **Interne SD-Karte ersetzen**



Leere SD-Karte

Folgendes wird benötigt:

Leere SD-Karte

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

- 1. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 2. Siehe Abb. 8-33. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt öffnen:
  - a. Die Schrauben an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe lösen, aber nicht entfernen.
  - b. Das gesamte Bedienfeld anheben und die Oberseite des Bedienfelds vom Schmelzgerät weg kippen.




Abb. 8-33 Position der Schrauben der Touchscreen-Baugruppe

P/N 7179995 02 © 2013 Nordson Corporation

## Interne SD-Karte ersetzen (Forts.)

- 3. Siehe Abb. 8-34. Die alte interne SD-Karte (1) entfernen und eine neue installieren.
- 4. Die alte Kunden-SD-Karte (2) entfernen. Die Kunden-SD-Karte ist durch ein Schild gekennzeichnet.




Abb. 8-34 Position der internen SD-Karte und der Kunden-SD-Karte

1. Interne SD-Karte

- 2. Kunden-SD-Karte
- 3. Touchscreen-Baugruppe

- 5. Mit einem PC oder Laptop mit Lese-/Schreibgerät für SD-Karten die \*.dat Datei in das oberste Verzeichnis (Root-Verzeichnis) auf der Kunden-SD-Karte kopieren.
- 6. Kunden-SD-Karte wieder installieren.
- 7. Die Touchscreen-Baugruppe wie folgt schließen:
  - a. Baugruppe anheben, zurück in Richtung Chassis schieben und dann auf die Stifte fallen lassen.
  - b. Die vorher gelösten Schrauben festziehen.
- 8. Die Spannungsversorgung des Systems wiederherstellen und das Schmelzgerät einschalten. Das System erkennt automatisch, dass eine neue \*.dat Datei vorhanden ist, und führt die folgenden Schritte aus:
  - Eine Aktualisierung wird durchgeführt, indem eine Kopie der aktuellen \*.dat Datei wird in das Verzeichnis \backup auf der internen SD-Karte kopiert wird. Der Fortschritt des Dateitransfers wird in einer Meldung angezeigt.
  - Nach dem Abschließen der Aktualisierung wird das Schmelzgerät automatisch neu gestartet (normalerweise nach ca. 10 Minuten).

**HINWEIS:** Nordson empfiehlt, die \*.dat Dateien auf ein anderes Speichermedium zu kopieren, für den Fall, dass eine SD-Karte beschädigt wird.

# Reparaturanleitungen für das Befüllsystem



ACHTUNG! Geschmolzenes Material! Augen- oder Gesichtsschutz, Kleidung zum Schutz bloßer Haut und Wärmeschutzhandschuhe bei der Wartung von Geräten mit geschmolzenem Klebstoff tragen. Selbst in festem Zustand kann Schmelzklebstoff noch Verbrennungen verursachen. Nichttragen persönlicher Schutzbekleidung kann Verletzungen von Personen zur Folge haben.

## Befüllpumpe oder O-Ringe der Befüllpumpe ersetzen

Die folgenden Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Befüllpumpe
- Wartungssatz O-Ringe Befüllpumpe
- O-Ring-Gleitmittel

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.



Befüllpumpe:

Baugruppe Befüllpumpe

#### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Befüllen berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter trennen.

Inhalt des Wartungssatzes für die O-Ringe der Befüllpumpe:

Inhalt des Wartungssatzes für die



O-Ring, -324 (1)



O-Ring, 1,375 X 1,625 X 0,125 (3)

#### Befüllpumpe entfernen

- 1. Die Flügelschraube an der Halteklemme des Förderschlauchs lösen und dann die Klemme lösen.
- 2. Den Haltering des Schlauchs gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Förderschlauch von der Pumpe zu trennen.
- 3. Siehe Abb. 8-35. Mit einer drehenden und ziehenden Bewegung die Pumpenbaugruppe vom Behälter abnehmen.

HINWEIS: Es ist nicht notwendig, den äußeren Teil der Pumpe von den Luftversorgungsschläuchen zu trennen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation





Abb. 8-35 Position der Befüllpumpe des Klebstoffbehälters



#### O-Ringe der Befüllpumpe ersetzen und Befüllpumpe installieren

1. Die Befüllpumpe zerlegen, indem der innere Teil gegen den äußeren gedreht und die Baugruppe auseinandergezogen wird. Die Pumpe wird durch die Reibung der O-Ringe zusammengehalten.

Siehe Abb. 8-36.

- 2. Die O-Ringe (2) der Pumpe entfernen.
- 3. Die Luftdüsen (3) auf Blockaden prüfen und bei Bedarf reinigen.
- 4. Falls gewünscht, neue O-Ringe installieren, dabei den größten O-Ring zuerst auf die Pumpe setzen.
- 5. Auf die O-Ringe dünn O-Ring-Schmiermittel auftragen.
- 6. Den äußeren Teil der Pumpe (4) über die neuen O-Ringe schieben, bis er ganz gegen den Grat am inneren Teil der Pumpe (1) sitzt.
- Mit einer drehenden und schiebenden Bewegung die Pumpenbaugruppe wieder im Behälter installieren. Sicherstellen, dass die Pumpe sicher sitzt.
- 8. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter wieder anschließen.
- 9. Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

4

Abb. 8-36 Komponenten Befüllpumpe


- 1. Innerer Teil der Pumpe
- 2. O-Ringe
- 3. Luftdüsen
- 4. Äußerer Teil der Pumpe

## Rüttelvorrichtung ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Rüttelvorrichtung:



Rüttelvorrichtung



Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Rüttelvorrichtung
- 15-mm-Steckschlüssel
- 6-Zoll-Verlängerung
- Ratsche
- 17-mm-Maulschlüssel (für Luftverschraubungen)

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.

#### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Befüllen berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter trennen.

#### Rüttelvorrichtung austauschen

Siehe Abb. 8-37.

- 1. Die Luftleitungen von den Lufteinlass- (1) und Abluftverschraubungen (3) an der Rüttelvorrichtung (4) abnehmen.
- 2. Die Haltemuttern (2) entfernen, mit denen die Rüttelvorrichtung am Behälter befestigt ist, und dann die Rüttelvorrichtung abnehmen.
- 3. Die Druckluftverschraubungen von der alten Rüttelvorrichtung entfernen und an der neuen installieren.
- 4. Mit den vorher entfernten Haltemuttern die neue Rüttelvorrichtung installieren. Sicherstellen, dass sich der 1/4 NPT Anschluss an der Oberseite befindet und zum Magnetventil zeigt, und dass sich der 3/8 NPT Anschluss an der Unterseite befindet.
- 5. Die Luftleitungen wieder an den Einlass- und Abluftanschlüssen der Rüttelvorrichtung anschließen.
- 6. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter wieder anschließen.
- 7. Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation





Abb. 8-37 Komponenten Rüttelvorrichtung

- 1. Lufteingangsverschraubung
- 2. Haltemuttern (verdeckt)
- 3. Abluftverschraubung
- 4. Rüttelvorrichtung

## Baugruppe Pneumatiksteuerung des Befüllsystems ersetzen

Inhalt des Wartungssatzes für die Baugruppe Pneumatiksteuerung des Befüllsystems:




Baugruppe Pneumatiksteuerung des Befüllsystems

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Pneumatiksteuerung Befüllsystem
- 5-mm-Innensechskantschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher Nr.1

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, *Ersatzteile*.



#### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- Auf dem Startbildschirm Hauptsteuerung > Befüllen berühren, um das Befüllsystem zu deaktivieren.
- 2. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter trennen.

#### **Baugruppe Pneumatiksteuerung entfernen**

Siehe Abb. 8-38.

- 1. Die einzelne Halteschraube (4) aus der unteren Bohrung der Halterung der Pneumatiksteuerung entfernen.
- 2. Die Baugruppe Pneumatiksteuerung nach unten und aus der Halteklemme (2) schieben
- 3. Die Schraube am elektrischen Anschluss (3) des Magnetventils lösen und den Anschluss vom Magnetventil trennen.
- 4. Alle mit der Pneumatiksteuerung verbundenen Luftleitungen abnehmen.




Abb. 8-38 Komponenten Baugruppe Pneumatiksteuerung

- 1. Baugruppe Pneumatiksteuerung
- 2. Halteklemme

- 3. Elektrischer Anschluss Magnetventil
- 4. Halteschraube (verdeckt; siehe Hinweis unten)

#### **Baugruppe Pneumatiksteuerung installieren**

- 1. Alle Luftleitungen mit der neuen Pneumatiksteuerung verbinden.
- 2. Den elektrischen Anschluss mit dem Magnetventil verbinden und die Schraube festziehen.
- 3. Die Halterung der neuen Baugruppe Pneumatiksteuerung unter die Halteklemme schieben und nach oben drücken, bis die Baugruppe sicher sitzt.
- 4. Die Baugruppe mit der zuvor gelösten Halteschraube wieder sichern.

**HINWEIS:** Die selbstverankernden PEM-Blechelemente, die bei dieser Baugruppe verwendet werden, sind evtl. schwieriger abzunehmen und zu installieren als andere Arten von Befestigungselementen.

- 5. Druckluftzufuhr zum Klebstoffbehälter anschließen.
- 6. Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.

Inhalt des Wartungssatzes für die

Förderschlauchmanschette:

#### Schlauchmanschette des Förderschlauchs ersetzen

Die folgende Dinge werden benötigt:

- Wartungssatz Manschette F\u00f6rderschlauch
- Torx T25 Steckgriff

Für Teilenummern von Wartungssätzen siehe Abschnitt 9, Ersatzteile.



Manschette



O-Ring, 1,750 X 1,875 X 0,063



Selbstschneidende Flachkopfschraube (2)

#### Vorbereitungen für diese Arbeiten

- 1. Systemdruck entlasten. Siehe bei Bedarf *Systemdruck entlasten* in Abschnitt 6 *Wartung*.
- 2. Schmelzgerät ausschalten, von der Netzspannung trennen und gegen Einschalten verriegeln.
- 3. Hydraulikabdeckung entfernen. Siehe bei Bedarf *Abdeckungen entfernen oder installieren* in Abschnitt 6, *Wartung*.
- 4. Siehe Abb. 8-39. Den Schlauch wie folgt vom Schmelzgerät trennen:
  - a. Erdleiter vom Einrast-Steckverbinder am Schlauch abziehen.
  - b. Um den Schlauch vom oberen Zyklongehäuse zu trennen, den Haltering (2) des Schlauchs gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann die Schlauchmanschette (1) weg vom oberen Zyklongehäuse schieben.
- 5. Siehe Abb. 8-39. Den Schlauch wie folgt vom Klebstoffbehälter trennen:
  - a. Die Flügelschraube an der U-förmigen Schlauchschelle lösen und diese dann drehen und vom Schlauch weg schieben.
  - b. Um den Schlauch zu trennen, den Haltering (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann die Schlauchmanschette (1) weg vom Ausgang der Befüllpumpe schieben.




Abb. 8-39 Schlauchkomponenten

1. Schlauchmanschette

2. Schlauch-Haltering

Siehe Abb. 8-40.

- 1. Die Schrauben (3) von der Schlauchmanschette entfernen und entsorgen.
- 2. Die Schlauchmanschette (2) entfernen, indem sie im Uhrzeigersinn relativ zum Schlauch (6) gedreht wird.
- 3. Einen neuen O-Ring (1) in der Nut nahe des Flanschs an der Schlauchmanschette installieren.
- 4. Den neuen Haltering (4) auf die neue Schlauchmanschette (2) schieben.
- 5. Die Schlauchmanschette gegen den Uhrzeigersinn auf den Förderschlauch drehen, bis sie aufsitzt bzw. nicht mehr gedreht werden kann.
- 6. Sicherstellen, dass der Haltering gegen den Flansch der Schlauchmanschette (2) installiert ist, und dann die neuen selbstschneidenden Schrauben (3) in den Schraubenbohrungen an der Schlauchmanschette installieren.




Abb. 8-40 Komponenten Förderschlauchmanschette

- 1. O-Ring
- 2. Manschette
- 3. Selbstschneidende Schrauben
- 4. Haltering
- 5. Schlauch

#### Schlauch wieder anschließen

1. Alle noch vorhandenen Klebstoff-Pellets vom Zykloneingang und Befüllpumpenausgang entfernen.

Siehe Abb. 8-41.

- 2. Den Klebstoffförderschlauch wie folgt mit dem Klebstoffbehälter verbinden:
  - a. Die Schlauchmanschette (1) ganz in die Muffe der Pumpe des Klebstoffbehälters einführen und den Haltering (2) des Schlauchs im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.
  - b. Den Schlauch in der U-förmigen Halterung sichern (siehe bei Bedarf Abb. 3-31).
- 3. Den Klebstoffförderschlauch wie folgt mit dem Schmelzgerät verbinden:
  - a. Die Schlauchmanschette (1) ganz in das obere Zyklongehäuse einführen und dann den Haltering (2) des Schlauchs im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.
  - b. Den Erdungsdraht am Schmelzgerät mit dem Einrast-Steckverbinder am Schlauch verbinden.
- 4. Hydraulikabdeckung wieder anbringen, Befüllsystem aktivieren und das System in den Normalbetrieb zurückversetzen.




Abb. 8-41 Schlauchkomponenten

- 1. Schlauchmanschette
- 2. Schlauch-Haltering

3. Schlauchschelle

# Abschnitt 9 Ersatzteile

# Verwendung der illustrierten Ersatzteillisten

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstcenter oder Ihren Ansprechpartner bei Nordson. Die Benennung des gewünschten Ersatzteils ist den 5-spaltigen Ersatzteillisten sowie den zugehörigen Abbildungen zu entnehmen. Die nachstehende Darstellung zeigt, wie die Ersatzteillisten zu lesen sind.

Die Zahl in der Spalte Position entspricht der jeweiligen Positionsnummer im Kreis in den Abbildungen zu der Ersatzteilliste. Ein Strich in dieser Spalte bedeutet, dass die Position eine Baugruppe ist.

Die Nummer in der Spalte P/N ist die Ersatzteilnummer bei Nordson, die Sie für die Bestellung des Ersatzteils benutzen können. Mehrere Striche bedeuten, dass das Teil nicht separat bestellt werden kann. In diesem Fall müssen Sie entweder die Baugruppe bestellen, in der das Teil verwendet wird, oder einen Wartungssatz, zu dem das Teil gehört.

In der Spalte Benennung wird das Teil beschrieben, in manchen Fällen mit Maßen oder technischen Daten.

Die Spalte Hinweis enthält Buchstaben, die auf die Hinweise am Ende der Ersatzteilliste verweisen. Diese Hinweise liefern wichtige Informationen zu dem Ersatzteil.

In der Spalte Anzahl ist angegeben, wie viele Teile dieses Typs für die Baugruppe verwendet werden, die in der Abbildung zur Ersatzteilliste gezeigt wird. Ein Strich bzw. die Abkürzung AR (As Required = Nach Bedarf) in dieser Spalte gibt an, dass die Anzahl der in der Baugruppe erforderlichen Posten nicht quantifizierbar ist.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	0000000	Baugruppe A		
1	000000	Teil von Baugruppe A	2	Α
2		• • Teil von Pos. 1	1	
3	0000000	• • • Teil von Pos. 2	nach Bedarf	
n. abgebildet	000000	• • • • Teil von Pos. 3	2	

HINWEIS A: Wichtige Angaben zur Position 1

AR: As Required (Nach Bedarf)
NS: Not Shown (Nicht abgebildet)

# Systembestand anzeigen



- 1. Um den Bildschirm Systembestand anzuzeigen,
- 2. Die Taste einer Komponente berühren, um Einzelheiten zu dieser

Komponente anzuzeigen. berühren, um den zweiten Bildschirm Systemkonfiguration anzuzeigen.

3. Um zum Bildschirm Systembestand zurückzukehren,



4. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren




Abb. 9-1 Bildschirme Systembestand und Systemkonfiguration

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Ersatzteillisten Schmelzgerät

## Schmelzgerätebaugruppen

Siehe Abbildungen 9-2 bis 9-4.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121223	MELTER,FREEDOM,2H	_	
_	1121225	MELTER,FREEDOM,4H	_	
01		CHASSIS AND CONTROLS ASSY, DS1	1	Α
02		HYDRAULICS MODULE,DS1	1	В
03		CYCLONE ASSY,DS1	1	С
04		COVER ASSY,CONTROLS,DS1	1	D
05		COVER ASSY, HYDRAULICS, DS1	1	E
06		PCA, ECOBEAD, 4-CHANNEL, DS1	1	F
07	982427	MACHSCRM,PAN,REC,M3X6,ZN	1	
NS		KIT,SHIP-WITH,MELTER,DS1	1	G
12		PLATE,STAMPING,6.812X 1.3	1	
13		TAG,STAMPING,BLANK,DURABLUE	1	
14	985109	RIVET,POP,1/8X.125,CARBON STL	2	
15	1017010	SCR,BTN,SKT,M5X10,BL	1	
17	1121663	BRACKET,BOTTOM,FREEDOM	1	
18	982780	SCR,SKT,M5X10,ZN	2	
24	1100252	TAG, WARNING, HOT ADHESIVE, VERTICAL	1	
25	1100253	TAG,WARNING,HAZ VOLTS,4.32X2.717	2	
26	1100254	TAG,CAUTION,HOT SURFACE,1.19X6.544	2	
27	1100256	TAG,WARNING,HOT ADH/HYD PRESS,1.6X6.5	2	
28		TAG,MAXIMUM AIR PRESSURE,1.55X.287	1	
29		TAG,DOOR LATCH,UNLOCK,TURN RIGHT	1	
30		TAG,DOOR LATCH,UNLOCK,TURN LEFT	1	
31		TAG,X4 INPUT TO HOSE INTERFACE, FREEDOM	1	
33		TAG,CUSTOMER SD CARD SOFTWARE UPGRADE	1	
34	939004	STRAP,CABLE,.06-1.75,NATURAL,12260-4	1	
35	1121764	SUPPRESSOR,FERRITE,9.8MM DIA,Z-190, CLAMP	1	

HINWEIS A: Siehe Baugruppe Chassis und Steuerung weiter unten in diesem Abschnitt.

- B: Siehe Hydraulikbaugruppe weiter unten in diesem Abschnitt.
- C: Siehe Zyklonbaugruppe weiter unten in diesem Abschnitt.
- D: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121543 bestellen.
- E: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121544 bestellen.
- F: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121536 bestellen.
- G: Für Angaben zum Inhalt des Beipacks siehe Abschnitt Installation.

NS: Not Shown (Nicht abgebildet)

# Schmelzgerätebaugruppen (Forts.)




Abb. 9-2 Schmelzgerätebaugruppen (1 von 3)





Abb. 9-3 Schmelzgerätebaugruppen (2 von 3)

# Schmelzgerätebaugruppen (Forts.)






Abb. 9-4 Schmelzgerätebaugruppen (3 von 3)

# **Baugruppe Chassis und Steuerung**

Siehe Abbildungen 9-5 bis 9-7.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		CHASSIS AND CONTROLS ASSY,DS1	_	
01		CHASSIS,FREEDOM	1	
02		BEZEL,TOUCH SCREEN,FREEDOM	1	Α
03		ASSY, LCD MODULE, COMPLETE, FREEDOM	1	Α
04	1052143	NUT,HEX,W/EXT TOOTH WASHER,M5,STL, ZN	8	
05		BOARD, MAIN W/HT SINK ASSY, DURA/ALTA	1	В
06	225858	NUT,HEX SPACER,M4 X 6MM X 22MM	4	
07		PCA,EXPANSION,DURABLUE	1	С
08	1033409	MACHSCRM,PAN,REC,M3X6,SEMS	25	
09		BOARD,POWER SUPPLY,24V,MINT1065	1	D
10		PCA,REFILL, INTEGRATED, FREEDOM	1	Е
11		PCA, HGIB,FREEDOM	1	F
12	1055297	THRDSPCRMM,MALE/FEM,SS,HEX,M3,12M MLG	1	
13		PCA, PWR MOD, 4CH, 240V, MS/US/AS (four hose/applicator melters only)	1	G
14	1121874	BEZEL,H/G MODULE,FREEDOM (four hose/applicator melters only)	1	
	1121875	COVER,H/G MODULE,FREEDOM (two hose/applicator melters only)	1	
15	1040011	NUT,HEX W/EXT TOOTH WASHER,M4	16	
16	1121291	GROMMET,RUBBER,5/8 ID,7/8 OD,1/8 THK PNL	1	
17	1121573	PLENUM,EXHAUST,FREEDOM	1	
18		CONTROL UNIT, PNEUMATIC, DS1	1	Н
19	982517	SCR,SKT,M4 X 20,ZN	3	
20	1121671	GASKET,SWITCH,ROCKER	1	
21	1098106	KNOB,BLACK PLASTIC WITH M5X10 LG STUD	2	
22	1121896	RETAINING RING,EXT,50,E-RING	2	
23	1121360	ROD,HINGE,TILT,0.5IN DIA,DS1	1	
24	1121873	GASKET,H/G MODULE,FREEDOM (four hose/applicator melters only)	1	
25	1121872	GASKET,H/G MODULE BEZEL,FREEDOM	1	
26		ACTUATOR,SWITCH,MAGNETIC (tilt switch)	1	I
27	1100047	SCR,BUTTON HD,SKT,M6x12,ZN	8	
28	983525	WASHER,LK,M,EXT,6,STL,ZN	8	
29	1121260	HANDLE, 9.5mm ROUND X 48 mm H X     127 mm L	4	
30	985113	RIVET,POP, 1/8X.312,BLK,ALUM	3	
31	1121368	COLLAR,HOSE,FILL,DS1	1	
32	1017947	SWITCH,ROCKER,SPST,250V,16A,GOLD	1	
33	1120695	ALARM,AUDIBLE,28VDC,PANEL MOUNT	1	
34	331872	CLAMP,CABLE,1.0 KO,THRD SADDLE	1	
35	939699	CONNECTOR,STRAIN,RELIEF,SL-16	3	
				Forts

# **Baugruppe Chassis und Steuerung** (Forts.)

P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
	TAG,PE/G,INPUT POWER,GROUND	1	
230261	TERMLUG,GROUND,6-14AWG	1	
1121283	RECEPTACLE, 1/4 TURN	2	
1094551		2	
		_	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1121662		4	
982517		4	
1121292		4	
985012		4	
1121847	CLAMP,HOSE,WORM DR,1.875"-1.75"	2	J
1121831	HOSE,EXHAUST,FREEDOM	1	J
	FILTER,EXHAUST,7.38 X 4.50 X .50	1	K
1121673	ASSY,FILTER COVER,FILL SYSTEM,DS1	1	
1121897	FITTING,BULKHEAD,8mm to 8mm	1	
1121927	CONN,REDUCER,8MM TO 6MM,RT	1	
1121928	TUBE,INLET TO REG,6MM,BLUE,FREEDOM	1	
1121363	TUBE,REG TO PUMP,6MM,PTFE,FREEDOM	1	
1121364	GASKET,BEZEL,TOUCHSCREEN,FREEDOM	1	
1121365	GASKET,REG,GAUGE,FREEDOM	1	
1121337		1	
	·		
			L
1121343			
	·		
	(four hose/applicator melters only)		
1121351	HARNESS,H/G 3&4,FREEDOM	1	
	(four hose/applicator melters only)		
1121339	HARNESS,H/G 1&2,FREEDOM	1	
		1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
		1	
1121616	WIRE ASSY,BONDING,FREEDOM T'FER HOSE	1	
1121651	GASKET,H/G CONNECTOR MTG PLATE	1	
1121878	GASKET,MAIN BOARD ASSY,FREEDOM	1	
1122039	GASKET,ENCLOSURE,TOP,FREEDOM	1	
	1121283  1094551  986328  1121293  1121287  1121288  1121634  1121662  982517  1121292  985012  1121847  1121831   1121673  1121897  1121927  1121928  1121363  1121364  1121365  1121337  1121338  1121340   1121343  1121349  1121349  1121350  1121351  1121350  1121351  1121378	TERMLUG,GROUND,6-14AWG	TERMLUG,GROUND,6-14AWG

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
78	1121694	GASKET,ENCLOSURE,LEFT,DS1	1	
79	1121695	GASKET,ENCLOSURE,BOTTOM,DS1	1	
80	1121696	GASKET,ENCLOSURE,UPPER RT,DS1	1	
81	1121697	GASKET,ENCLOSURE,LOWER RT,DS1	1	
82	1023299	<ul> <li>LUG,45,SINGLE,M5 X .032</li> </ul>	1	
				Forto

Forts...

- HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121533 bestellen. Um die Firmware zu aktualisieren, Wartungssatz P/N 1121537 bestellen, der eine SD-Karte enthält.
  - B: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1122064 bestellen. Um die Sicherungen auf dieser Platine zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1031203 bestellen.
  - C: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1031201 bestellen.
  - D: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121540 bestellen.
  - E: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121534 bestellen.
  - F: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121535 bestellen.
  - G: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1087152 bestellen.
  - H: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121524 bestellen.
  - I: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121545 bestellen.
  - J: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121556 bestellen. Dieser Wartungssatz enthält verschiedene zur Zyklonbaugruppe gehörende Komponenten.
  - K: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121526 bestellen.
  - L: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121539 bestellen.

NS: Not Shown (Nicht abgebildet)

# **Baugruppe Chassis und Steuerung** (Forts.)




Abb. 9-5 Baugruppe Chassis und Steuerung (1 von 3)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation




Abb. 9-6 Baugruppe Chassis und Steuerung (2 von 3)

# **Baugruppe Chassis und Steuerung** (Forts.)




Abb. 9-7 Baugruppe Chassis und Steuerung (3 von 3)

Produktionsbedingte Leerseite.

## Hydraulikbaugruppe

Siehe Abb. 9-8.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		MODULE,HYDRAULICS,DS1	_	
1		PUMP ASSY, DS1	1	Α
2		MANIFOLD ASSY, DS1	1	В
3		GRID/HOPPER ASSY, DS1	1	С
4		RESERVOIR ASSY, DS1	1	D
5	1121700	INSULATION, HYDRAULIC     ASSY, MAIN, FREEDOM	1	
6	1023307	ELBOW, MALE,6 MM TUBE X G 1/8	1	
7	1121403	TUBE,PDV TO PUMP,6mm,FREEDOM	1	
8	1121845	SCREW,PUMP RETAINER.FREEDOM	1	
9	1121199	SCR,SKT HD,M8 X 80MM,STNSTL	3	
10	1121929	HARNESS,BULKHEAD,RIGHT,FREEDOM (includes manifold and grid RTDs)	1	Е
11	1108372	LUBRICANT,O-RING,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
12	1108371	LUBRICANT,NEVER-SEEZ,NSF-H1, FOOD GRADE	1	
13	1031007	INSULATOR,BOOT,T-STAT,DOUBLE, SILICONE	2	
14	182105	CABLETIE,4 IN,338F/170C,PTFE,BLUE	4	
15	1122045	GUARD,MANIFOLD,FREEDOM	2	
16	982780	SCR,SKT,M5X10,ZN	2	

HINWEIS A: Siehe Pumpe weiter unten in diesem Abschnitt.

- B: Siehe Verteilerblock weiter unten in diesem Abschnitt.
- C: Siehe Gitter/Vorratsbehälter weiter unten in diesem Abschnitt.
- D: Siehe Reservoir weiter unten in diesem Abschnitt.
- E: Dieser Kabelbaum enthält die RTD von Verteilerblock und Gitter. Um einen RTD von Verteilerblock oder Gitter zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121531 bestellen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation




Abb. 9-8 Hydraulikbaugruppe

#### **Pumpe**

#### Siehe Abbildungen 9-9 bis 9-10.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		PUMP ASSY,DS1	_	Α
1	273139	SEAL,PUMP.	1	
2	1022658	PISTON ASSY,HYDRAULIC,PROBLUE	1	В
3	1017307	INSULATOR,PUMP FRAME	1	
4	940172	O RING, VITON, 0.676IDX 0.07W, BR (-017)	1	
5	940332	O RING, VITON, 2.000X2.125X.063 (-033)	2	
6	940223	O RING,VITON,.989ID X .070W,BR, 10422 (-022)	1	
7	941201	O RING, VITON, 1.000X1.188X.094 (-120)	1	
8	941212	O RING, VITON, 1.063X1.250X.094 (-121)	1	
9	940310	O RING, VITON, 1.750X1.875X.063 (-031)	1	
10	982237	SCR,HEX,CAP,M6X35,ZN	4	
11	983410	WASHER,FLT,M,NARROW,M6,STL,ZN	9	
12	1016339	FRAME, PUMP, MACHINED, ALPHA	1	
13	1121195	SHIFTER ASSEMBLY W/ RULON CUPS, G 1/8	1	С
14	333137	HEAD,CYLINDER,SP,CAST NET	1	
15	900001	• BALL,440SSTL,.500, 50	1	
16	155079	FORK,MAGNETIC,ASSY	1	
17	982147	SCR,HEX,CAP,M6X120,ZN	4	
18	982032	SCR,SKT,M6X30,BL	1	
19	983446	WASHER,PISTON CUP,SP30	2	
20	1064157	NUT,HEX,LOCK,TORQUE,M6X1, DIN 980V,     V3	1	
21	952100	CUP,U,VITON	1	
22	986331	RETAINING RING,INT,100,PUSHON	1	
23	1121282	HOUSING, PISTON PUMP,DS1	1	
24	1121178	SEAT, CHECK—PISTON PUMP	1	
25	1121179	DISC, CHECK LIMIT	1	
26	1121658	BRACKET, PUMP, FREEDOM	1	
27	1108372	LUBRICANT,O-RING,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
28	1108371	LUBRICANT,NEVER-SEEZ,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
29	900470	ADHESIVE,LOCTITE 272,RED,HI TEMP,50ML	1	
HINWEIS A.	Siehe Hydrauli	kkolhen Pumne weiter unten in diesem Abschnitt		

HINWEIS A: Siehe Hydraulikkolben Pumpe weiter unten in diesem Abschnitt.

B: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121523 bestellen.

C: Siehe Schaltgabel Pumpe weiter unten in diesem Abschnitt.





Abb. 9-9 Pumpe (1 von 2)

#### Pumpe (Forts.)



P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

### Hydraulikkolben Pumpe

Siehe Abb. 9-11.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1022658	PISTON ASSY,HYDRAULIC,PROBLUE	_	
1	1017229	PISTON,PUMP,15:1	1	
2	985302	PIN,ROLL,.125X .500,STL,ZN	1	
3	900000	• BALL,440SSTL,.375, 50	1	
4	503709	SEAT,BALL,PRESSURE	1	
5	900470	ADHESIVE,LOCTITE 272,RED,HI TEMP,50ML	1	




Abb. 9-11 Hydraulikkolben Pumpe

#### **Schaltgabel Pumpe**

Siehe Abb. 9-12.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121195	SHIFTER ASSEMBLY W/ RULON CUPS, G 1/8	_	
1	982028	SCR,SKT,M5x20,BL	4	
2	1098815	VALVE ASSY,AIR,SP PUMP	1	
3	1021998	MANIFOLD,AIR,G1/8 PORT,PUMP	1	
4	333560	SPRING,WAVE,INCONEL,SP PUMP	1	
5	155057	DETENT, UPPER, SP	1	
6	982059	SCR,SKT,M4X8,BL	2	
7	155075	ACTUATOR,MAGNETIC,ASSY,SP	1	
8	155068	CAN,SP	1	
9	155067	DETENT,LOWER ,SP	1	
10	986714	RETAINING RING,INT,156,BOWED	1	
11	1108370	LUBRICANT,HIGH TEMP,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
12	163039	CUP,PISTON,SP30	2	
13	983445	WASHER, PISTON SEAL, SP30	1	




Abb. 9-12 Schaltgabel Pumpe

Produktionsbedingte Leerseite.

#### Verteilerblock

Siehe Abb. 9-13.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
		MANIFOLD ASSY,DS1	_	Α
1		MANIFOLD, MELTER, DS1	1	
2		ASSEMBLY, PDV, ALPHA	1	В
3	1121200	SCR,SKT,M5X40,SSTL	3	
4	1120682	FITTING,TUBE,MALE BRANCH TEE,6mm X G     1/8	1	
5	1121187	ADAPTER, FILTER, DS1	1	
6		FILTER,ASSEMBLY,100 MESH, W/ O-RING	1	С
7	1121197	CAPSCR,SOC HD,M8 X 30MM,STNSTL	4	
8	940241	O RING, VITON, 1.125X1.250X.063,10493-024	1	
9	1018189	CLIP,RETAINING,RTD	1	D
10		THERMOSTAT,OOR,500DEG F,PUSH-ON TERM	1	Е
11	1121201	CAPSCR,SOC HD,M4 X 6MM,STNSTL	5	
12	973576	PLUG,O RING,STR THD,5/16-24	3	
13	973543	PLUG,O RING,STR THD,7/16-20	1	
14	1121050	O RING, VITON, 2- 119	1	
15	941112	ORING, VITON, -111	1	
16	973574	PLUG,O RING,STR THD,9/16-18	5	
18	1108372	LUBRICANT,O-RING,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
19	1108371	LUBRICANT,NEVER-SEEZ,NSF-H1,FOOD GRADE	1	

HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121529 bestellen.

B: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121527 bestellen.

C: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1028305 bestellen.

D: Um einen RTD von Verteilerblock oder Gitter zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121531 bestellen.

E: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1122056 bestellen.




Abb. 9-13 Verteilerblock

#### Gitter/Vorratsbehälter

Siehe Abb. 9-14.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		GRID/HOPPER ASSY,DS1	_	Α
1		GRID HOPPER, MELTER, MACHINED, DS1	1	
2		PCA,SENSOR,LEVEL,PLATE,4.5IN X1.75IN	1	В
3	1003505	SCR,SKT,M4X8,SST	6	
4	1018189	CLIP,RETAINING,RTD	1	С
5		THERMOSTAT,OOR,500DEG F,PUSH-ON TERM	1	D
6	1121201	CAPSCR,SOC HD,M4 X 6MM,STNSTL	5	
7	1121189	ORING, VITON, 4.73x4.94x.103, -158	1	
8	1108372	LUBRICANT,O-RING,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
9	1108371	LUBRICANT,NEVER-SEEZ,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
10	1121572	GASKET,LEVEL SENSOR,DS1	1	

HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121530 bestellen.

- B: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121538 bestellen.
- C: Um einen RTD von Verteilerblock oder Gitter zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121531 bestellen.
- D: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1122056 bestellen.




Abb. 9-14 Gitter/Vorratsbehälter

#### Reservoir

Siehe Abb. 9-15.

P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
	RESERVOIR ASSY,DS1	_	Α
	RESERVOIR,DS1 MELTER,MACHINED	1	
1121196	SCR,SKT,M4X14,SSTL	4	
1121181	VALVE, PLUG, RESERVOIR, DS1	1	
1121182	RETAINER, PLUG VALVE, DS1	1	
940223	O RING, VITON, .989ID X .070W, BR, 10422	1	
1121203	SCR,FLT,REC,M4X6,STNSTL	2	
1120684	SCR,SKT,M6 X 110,304SS,GR A2,PC 70	2	
900037	• BALL,440SSTL, .250,100	1	
986503	RETAINING RING,INT, 37,PUSHON	1	
1108372	LUBRICANT,O-RING,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
1108371	LUBRICANT,NEVER-SEEZ,NSF-H1,FOOD GRADE	1	
	1121196 1121181 1121182 940223 1121203 1120684 900037 986503 1108372		




Abb. 9-15 Reservoir

### Zyklonbaugruppe

Siehe Abb. 9-16.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		CYCLONE ASSY,DS1	_	
1	250073	ALLEN HEAD CAP SCREW M4x10 DIN 912-A2-70	3	
2	983402	<ul> <li>WASHER,FLT,M,NARROW,M4,STL,ZN</li> </ul>	3	
3	1121138	TUBE,EXHAUST,DS1	1	
4	940273	O RING, VITON, 1.312X1.438X.063	1	Α
5	1121104	CYCLONE, UPPER BODY, DS1	1	
6	941521	<ul> <li>O RING, VITON, 3.250X3.438X.094</li> </ul>	1	Α
7	1121710	<ul> <li>INSULATION, HYDRAUILC ASSY, TUBE, FREEDOM</li> </ul>	1	
8	1121709	<ul> <li>INSULATION, HYDRAULIC ASSY, TOP, FREEDOM</li> </ul>	1	
9	1083232	RIVET,POP,5/32X3/16,CARBON STL	4	
10	1121217	LATCH,DRAW,CYCLONE,FULFILL,DS1	2	
11	1121218	BASE,CYCLONE,FULFILL,DS1	1	
12	1121271	<ul> <li>SCR,SKT,M5 X 18,304SS,GR A2,PC 70</li> </ul>	4	
13	983422	WASHER,LK,M,EXT,M5,STEEL,ZN PL	4	
14	1121221	GASKET,CYCLONE BASE TO HOPPER,DS1	1	Α
15	1121698	<ul> <li>WIRE ASSY,BONDING,EMI,BRAIDED, FREEDOM</li> </ul>	1	

HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121556 bestellen. Dieser Wartungssatz enthält verschiedene zur Zyklonbaugruppe gehörende Komponenten.




Abb. 9-16 Zyklonbaugruppe

### Luftfilterbaugruppe

Siehe Abb. 9-17.

**HINWEIS:** Diese Baugruppe ist im Beipack enthalten.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121428	FILTER,AIR,ASSY,W/8mm STEM	_	
1		FILTER, PARTICULATE, 1/4 BSPP-G	1	Α
2	1121296	FITTING,CONN,PUSH-IN,8MM,G1/4 THD	1	
3	971121	CONN,MALE,8MM T X 1/4UNI	1	
HINWEIS A:	Um diese Posit	ion zu ersetzen, Wartungssatz P/N 1121525 bestellen.		




Abb. 9-17 Luftfilterbaugruppe

### Halterung Wandmontage Schmelzgerät

Siehe Abb. 9-18.

P/N Benennung				
1121664	BRACKET, WALL MTG, FREEDOM	Α		
HINWEIS A: Das für die Befestigung dieser Halterung an einer Montagefläche notwendige Material wird i mitgeliefert. Für Angaben zum Inhalt des Beipacks siehe Abschnitt Installation.				




Abb. 9-18 Halterung Wandmontage Schmelzgerät

# Ersatzteilliste Befüllsystem

#### Baugruppe Klebstoffbehälter

Siehe Abb. 9-19.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121135	ASSY,BIN,FREEDOM	_	
01	1121127	BIN, MODIFIED, DS1	1	
02	1121123	ASSY,PUMP BOX,DS1	1	Α
03	1121128	RETAINER,PUMP BOX,DS1	1	
04	1121129	GASKET,PUMP BOX,DS1	1	
05	1121322	NUT,ACORN,M5	4	
06	1121321	RIVET	35	
07	1121130	WINDOW,BIN,DS1	1	
08	1121131	RETAINER, WINDOW, BIN, DS1	1	
09	1121132	GASKET,WINDOW,BIN,DS1	1	
10	815927	CAPSCREW,SOCKETHD,M6X20MM, STL-ZINC	2	
11	1121133	RUBBER BUMPER	2	
12	1097321	NUT,HEX,FLANGED,SERRATED,M6	2	
13		PUMP ASSY, SOLIDS TRANSFER,     PNEUMATIC	1	В
14	1120516	FITTING,PNEUMATIC BULKHEAD	1	
NS	1121623	GRATE,BIN,EXPANDED METAL,120LTR,DS1	1	
NS	1121672	QUICKDISC ,Coupling,StraightThru,3/8,1/4	1	

HINWEIS A: Siehe Pumpengehäuse Klebstoffbehälter weiter unten in diesem Abschnitt.

B: Siehe Pumpe Klebstoffbehälter weiter unten in diesem Abschnitt.

NS: Not Shown (Nicht abgebildet)

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation




Abb. 9-19 Ersatzteile Klebstoffbehälter

### Pumpengehäuse Klebstoffbehälter

Siehe Abb. 9-20.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121123	ASSY,PUMP BOX,DS1	_	
01	1121579	BOX 2,PUMP,WELDED,DS1	1	
02		VIBRATOR,PNEU. W/EXH,DS1	1	А
03	1058085	NUT,HEX,FLANGED,SERRATED,M10	2	
04	972125	CONN,MALE,ELBOW,10MM T X 1/4UNI	1	
05		KIT,PNEUMATIC CONTROLS,DS1 BIN	1	В
06	982364	SCR,SKT,M6X12,ZN	4	
09	1121580	CLAMP 2,PIVOT HOSE,DS1	1	
10	1121621	SPCLSCRM,THUMB,M5X0.8,11,303ST- STEEL	1	
11	1121137	CLIP, VALVE SECURE, DS1	1	
12	983029	<ul> <li>WASHER,FLT,M,REG,M6,STL,ZN</li> </ul>	3	
15	1121622	TUBE,12mm O.D.,180mm LG.,DS1 BIN	1	
16	972094	CONN,MALE,ELBOW,12MM T X 3/8UNI	1	
17	983264	WASHER,FLT,M,REG,M5,SSTL	1	
18	983401	WASHER,LK,M,SPT,M5,STL,ZN	1	
19	1091885	GROMMET,.438 ID X .75 OD,RUBBER	1	
20	1121126	HARNESS,BIN,FREEDOM	1	
HINWEIS A:	Um diese Posi	iion zu ersetzen, Wartungssatz 1121548 bestellen.		
B:	Um das Magne	etventil zu ersetzen. Wartungssatz 1121549 bestellen.		




Abb. 9-20 Ersatzteile Pumpengehäuse Klebstoffbehälter

#### Pumpe Klebstoffbehälter


Siehe Abb. 9-21.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_		PUMP ASSY, SOLIDS TRANSFER, DS1	_	А
1		BODY,TRANSFER PUMP,SOLIDS     TRANSFER	1	
2		SLEEVE,TRANSFER PUMP,SOLIDS     TRANSFER	1	
3	1121320	ORING,BUNA N, -324	1	В
4	942200	O RING,HOTPNT,1.375X1.625X.125	3	В
NS	971102	CONN,MALE,10MM T X 3/8UNI	1	

HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz 1121546 für eine Pumpe mit Standard-Fördermenge oder Wartungssatz 1121947 für eine Pumpe mit hoher Fördermenge bestellen.

B: Der Wartungssatz 1121550 enthält diese O-Ringe.

NS: Not Shown (Nicht abgebildet)






Abb. 9-21 Ersatzteile Pumpe Klebstoffbehälter

#### Klebstoffförderschläuche

Siehe Abb. 9-22.

**HINWEIS:** Für Informationen zum Klebstofftransportschlauch (Schmelzgerät zum Applikator) siehe Betriebsanleitung für den Schlauch.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121110	ASSY,TRANSFER HOSE,4M,FREEDOM	_	
_	1121111	ASSY,TRANSFER HOSE,9M,FREEDOM	_	
_	1121112	ASSY,TRANSFER HOSE,18M,FREEDOM	_	
1		HOSE,TRANSFER,1.25"X4M,DS1	1	
2		CUFF,TRANSFER HOSE CUFF,DS1	2	А
3		RETAINING RING,TRANSFER HOSE CUFF,DS1	2	Α
4		O RING, VITON, 1.750X1.875X.063	2	Α
5		SCR,PAN,SELF TAP,M5X10,ZN,FOR PLASTIC	4	А
6	1121619	CLAMP,HOSE,43MM,WITH 10MM SNAP STUD	1	
7		CABLE ASSY,FILL,4M,DS1	1	В
8	939004	STRAP,CABLE,.06-1.75,NATURAL,12260-4	12	
HINWEIS A: I Im diese Position zu ersetzen Wertungssetz 1121555 bestellen				

HINWEIS A: Um diese Position zu ersetzen, Wartungssatz 1121555 bestellen.

B: Siehe Netzkabel Befüllsystem weiter unten in diesem Abschnitt.





Abb. 9-22 Ersatzteile Klebstoffförderschlauch


### Netzkabel Befüllsystem

Siehe Abb. 9-23.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
_	1121344	CABLE ASSY,FILL,4M,DS1	1	
_	1121345	CABLE ASSY,FILL,10M,FREEDOM	1	
_	1121346	CABLE ASSY,FILL,20M,FREEDOM	1	



POSITION	LEITERFARBE	
Α	SCHWARZ	
В	ROT	
С	WEISS	
D	GRÜN	
E	ORANGE	
F	BLAU	
G	BRAUN	
Н	GELB	
J	VIOLETT	
K	GRAU	
L	ROSA	
M	GELBBRAUN	






Abb. 9-23 Netzkabel Befüllsystem

P/N 7179995\_02

## Kabel Magnetventil zum Schmelzgerät

Siehe Abb. 9-24. Dieses Kabel nach Bedarf bestellen, um zusätzliche Applikatorsignaleingänge mit dem Schmelzgerät zu verbinden. Siehe *Applikator-Signalverdrahtung anschließen* in Abschnitt 3, *Installation*.

Position	P/N	Benennung	Anzahl	Hinweis
1	1100687	CABLE ASSY,SOL,M8,3-WIRE,5 METERS	AR	
1	1100958	CABLE ASSY,SOL,M8,3-WIRE,10 METERS	AR	
2	1100688	CABLE ASSY,SOL,90 DEG,M8,3-WIRE, 5 METERS	AR	
2	1100959	CABLE ASSY,SOL,90 DEG,M8,3-WIRE, 10 METER	AR	
NS	1121988	KIT,CABLE,EXTENSION,SOL,M8,0.3M LG	AR	Α
NS	1121989	KIT,CABLE,EXTENSION,SOL,M8,90DEG, 0.3 M LG	AR	Α
NS	1121990	KIT,CABLE,SPLITTER,SOL,M8,1MTO2F,0.3M LG	AR	Α

HINWEIS A: Diese Verlängerungs- und Verteilerkabel können für zusätzliche Verlegemöglichkeiten verwendet werden.

AR: As Required (Nach Bedarf)
NS: Not Shown (Nicht abgebildet)




Abb. 9-24 Kabel Magnetventil zum Schmelzgerät

## Verschraubungen Schlauch-Applikator

Siehe Abb. 9-25.

Schlauchgröße	Gewindegröße Applikatorgehäuse	P/N Verschraubung Schlauch-Applikator	Beschreibung
8 mm ( <sup>5</sup> / <sub>16</sub> Zoll),	9/ <sub>16</sub> Zoll x 18 Gewinde,	972628	Gerade Verschraubung
<sup>9</sup> / <sub>16</sub> Zoll x 18 Gewinde, 37 Grad JIC, Größe 6		972647	45-Grad-Drehgelenkverschraubung
or diad dio, diobe o		972646	90 Grad Drehgelenkverschraubung




Abb. 9-25 Verschraubungen Schlauch-Applikator

1. Gerade Verschraubung

2. 45-Grad-Verschraubung

3. 90-Grad-Verschraubung

## Optionale Ausrüstung

P/N	Benennung	Hinweis
1030537	KIT, GAUGE, 1500 PSI	_
1121239	KIT,FREEDOM,MOUNT,FLOOR,FIXED,DS1	Α
1121243	KIT,FREEDOM,BENCH SUPPORT,DS1	В
1121234	KIT,FREEDOM,CASTER PLATE, DS1	С
1122108	KIT,BASE PLATE,STAND,FREEDOM	D

HINWEIS A: Dieser Kit enthält einen Standfuß, der mit dem Fußboden verschraubt werden kann.

- B: Der Tischständer für das Schmelzgerät ist höhenverstellbar.
- C: Dieser Kit enthält eine Grundplatte mit Rollen, die nur am Standfuß des Schmelzgerätes installiert werden kann.
- D: Dieser Kit enthält eine Grundplatte, auf der das Schmelzgerät frei stehen kann, jedoch nicht auf Rollen.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Wartungssätze

Baugruppe	P/N	Benennung
Steuerung	1121533	SERVICE KIT, LCD MODULE, FREEDOM
	1121537	SERVICE KIT, SD CARD,EXT, FREEDOM
Elektrik	1122056	SERVICE KIT, THERMOSTAT, 500F, OOR, FREEDOM
	1031201	SVCE KIT, DURABLUE, EXPANSION PCA
	1031203	SVCE KIT, DURABLUE, FUSES,MAIN BOARD
	1122064	SVCE KIT, MAIN, PCA, IP54
	1087152	SVCE KIT, DURABLUE, PCA PWR MOD 4-CH
	1121531	SERVICE KIT, RTD, MELTER, FREEDOM
	1121534	SERVICE KIT, PCA, REFILL, FREEDOM
	1121535	SERVICE KIT, PCA, HOSE INTERFACE, FREEDOM
	1121536	SERVICE KIT, PCA, ECOBEAD, 4-CHANNEL, FREEDOM
	1121538	SERVICE KIT, LEVEL SENSOR, FREEDOM
	1121539	SERVICE KIT, CABLE, LEVEL SENSOR, FREEDOM
	1121540	SERVICE KIT, 24V POWER SUPPLY, FREEDOM
	1121545	SERVICE KIT, HYDRAULIC TILT SWITCH, FREEDOM
Hydraulik	1028305	FILTER, SATURN, MELTER, 100 MESH
	1121523	SERVICE KIT, PISTON PUMP, FREEDOM
	1121527	SERVICE KIT, P.D.V., FREEDOM
	1121528	SERVICE KIT, RESERVOIR ASSY, FREEDOM
	1121529	SERVICE KIT, MANIFOLD ASSY, FREEDOM
	1121530	SERVICE KIT, GRID ASSY, FREEDOM
Pneumatiksteuerung	1121524	SERVICE KIT, PNEU CONTROL ASSY, FREEDOM
	1121525	SERVICE KIT, FILTER, AIR SUPPLY, FREEDOM
Befüllsystem	1121526	SERVICE KIT, FILL EXHAUST FILTER, FREEDOM
	1121546	SERVICE KIT, TRANSFER PUMP, FREEDOM
	1121947	SERVICE KIT, HIGH FLOW, TRANSFER PUMP, FREEDOM
	1121548	SERVICE KIT, VIBRATOR, FREEDOM
	1121549	SERVICE KIT, PNEU. CONTROLS, BIN, FREEDOM
	1121550	SERVICE KIT, O-RINGS, FILL PUMP, FREEDOM
	1121555	SERVICE KIT, TRANSFER HOSE CUFF, FREEDOM
	1121556	SERVICE KIT, CYCLONE ASSEMBLY, FREEDOM
Gehäuse	1121543	SERVICE KIT, COVER ASSY, CONTROLS, FREEDOM
	1121544	SERVICE KIT, COVER ASSY, HYD., FREEDOM

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Abschnitt 10 **Technische Daten**

# Allgemeine Daten

Position	Daten	Hinweis
Gewicht Schmelzgerät (leer)	45,4 kg (100 lb)	
Schmelzgeschwindigkeit	9 kg/h (20 lb/h)	
Umgebungstemperatur	0-40°C (32-104 °F)	
Förderkapazität der Pumpe	33 kg/h (72 lb/h) bei 90 Hüben/min	
Geräuschemission	72 dB (A)	

#### Elektrische Daten

HINWEIS: Für maximale Stromaufnahmewerte siehe Spannungsversorgung konfigurieren in Abschnitt 3, Installation.

Position	Daten	Hinweis
Kapazität Schlauch/Applikator-Heizungen	2-4 Paare Schlauch/Applikator	
Temperaturregelbereich	40-204 °C (100-400 °F)	
Temperaturregelgenauigkeit	$\pm$ 0,5 °C ( $\pm$ 1 °F)	
IP Schutzart	IP 54	

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Heizungsdaten

**HINWEIS:** Zu den technischen Daten von Schlauch/Applikatorheizung siehe Betriebsanleitungen für Schlauch und Applikator.

Lage	Spannung	Wirkleistung (Watt) (siehe Hinweis A)	Ungefährer Kaltwiderstand (siehe Hinweis B)		
Gitter/Vorratsbehälter	230 V	1600	30-35 Ohm		
Reservoir	230 V	900	53-62 Ohm		
HINWEIS A: Nonnleistung hoi 177-204 °C (350-400 °E)					

HINWEIS A: Nennleistung bei 177-204 °C (350-400 °F).

B: Messung bei Zimmertemperatur mit einem zuvor aufgeheizten Element.

# Technische Daten Pumpe

Position	Daten
Luftdruck im Betrieb	70-689 kPa (10-100 psi)
Mindestluftdruck	0,7 bar (10 psi)
Viskositätsbereich	800-10.000 cps
Druckverhältnis	15:1
Luftverbrauch bei 415 kPa (60 psi) und maximaler Pumpendrehzahl	46 l/min (1,6 scfm)
Fördervolumen	7,20 ml/Hub (0,44 in. <sup>3</sup> /Hub)
Höchstdrehzahl	90 Hübe/min


P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

## Technische Daten EcoBead-Funktion

Position	Unterposition	Spezifikation
Eingänge	Anzahl Eingänge	4
Schlauch-Schnittstellen- platine	Eingangsspannungsbereich	10-30 VDC (24 VDC Nennspannung, zum Betätigen des Magnetventils benötigt)
	LED-Anzeigen Eingang	8 (4 auf EcoBead-Platine, 4 auf Schlauch-Schnittstellenplatine)
	Anschlusstyp	Zweiteilige Klemmenleiste (X4 auf Schlauch-Schnittstellenplatine, formcodiert)
Ausgänge	Anzahl Ausgänge	4
Schlauch-Schnittstellen- platine		HINWEIS: Es gibt vier Kanäle, aber jeder Kanal kann Ausgang von zwei Anschlüssen haben.
	Ausgangsspannungsbereich	10-30 VDC
	Ausgangs-Nennstrom	1,2 A
	Schalttyp Ausgang	High-Side-Schalter
	Für das Magnetventil verfügbare	Kein
	Systemspannung	HINWEIS: Das angelegte Eingangssignal zum Magnetventil ist geschaltet. Das Signal muss in der Lage sein, das gewünschte Magnetventil anzusteuern.
	LED-Anzeigen Ausgang	8 (4 zweifarbig auf EcoBead-Platine, 4 auf Schlauch-Schnittstellenplatine)
	Anschluss für Standardausgang	Am Applikatorende des Schlauchs
	Anschluss für alternativen Ausgang	Zweiteilige Klemmenleiste (X1 auf Schlauch-Schnittstellenplatine, formcodiert)
Funktionen Steuersystem	Maximale Betriebsfrequenz	150 Hz (9000 pro Minute)
	Mindest-Einschaltzeit	5 ms
	Sensor Produktionsgeschwindigkeit	Nicht erforderlich
	LED-Anzeigen für Diagnose und	Mehrfach
	Status	HINWEIS: Für detaillierte Informationen siehe Abschnitt 7, Fehlersuche.

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Abmessungen






Abb. 10-1 Schmelzgerätemaße [mm (Zoll)] (1 von 3)




Abb. 10-2 Schmelzgerätemaße [mm (Zoll)] (2 von 3)

# Abmessungen (Forts.)





Abb. 10-3 Schmelzgerätemaße [mm (Zoll)] (3 von 3)







Abb. 10-4 Abmessungen Schmelzgerät und Standfuß

P/N 7179995\_02 © 2013 Nordson Corporation

# Abmessungen (Forts.)







Abb. 10-5 Abmessungen Schmelzgerät und Tischständer

Hinweis: Der Tischständer kann in vier Schritten von jeweils 60,3 mm (2,375 Zoll) in der Höhe verstellt werden; der gesamte Verstellbereich beträgt 325 - 505,4 mm (12,8 - 19,9 Zoll).







Abb. 10-6 Maße und Abstände Klebstoffbehälter



# Strömungsdiagramme Hydraulik




Abb. 10-7 Hydraulik-Strömungsweg, Abwärtshub Pumpe




Abb. 10-8 Hydraulik-Strömungsweg, Aufwärtshub Pumpe

# Strömungsdiagramme Hydraulik (Forts.)






Abb. 10-9 Hydraulik-Strömungsweg, Druckentlastungsventil offen

# Schaltpläne




POSITION	LEITER-
1	GITTERHEIZUNG
2	NICHT BELEGT
3	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
4	GITTERHEIZUNG
5	NICHT BELEGT
6	VERTEILERBLOCKHEIZUNG
7	GITTER-RTD
8	VERTEILERBLOCK-RTD
9	VERTEILERBLOCK ERDE
10	GITTER-RTD
11	VERTEILERBLOCK-RTD
12	GITTER ERDE
13	GITTER-THERMOSTAT
14	PUMPE MAGNETVENTIL +
15	NEIGUNGSSCHALTER
16	VERTEILERBLOCK-THERMOSTAT
17	PUMPE MAGNETVENTIL -
18	NEIGUNGSSCHALTER

Abb. 10-10 Kontaktbelegung Kabelbaumanschluss Trennwand (BHRX1)



POSITION	LEITERFARBE	
Α	SCHWARZ	
В	ROT	
С	WEISS	
D	GRÜN	
E	ORANGE	
F	BLAU	
G	BRAUN	
Н	GELB	
J	VIOLETT	
K	GRAU	
L	ROSA	
М	GELBBRAUN	






Abb. 10-11 Kontaktbelegung Netzkabel Klebstoffbehälter

## Blockschaltbild

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie ein Blockschaltbild des Systems.




Abb. 7-12 Blockschaltbild (1 von 2)




Abb. 7-13 Blockschaltbild (2 von 2)

## Anhang A

# Strombedarf des Schmelzgerätes berechnen

Vor dem Aufstellen des Schmelzgerätes auf der Produktionsebene bzw. dem Anschließen von Schläuchen und Applikatoren zunächst deren Strombedarf berechnen und sich vergewissern, dass der Strombedarf die höchstzulässige Wirkleistung nicht übersteigt. Genaue Berechnung des Schmelzgeräte-Leistungsbedarfs vermeidet Schaden am Schmelzgerät und gibt den höchstzulässigen Abstand zwischen Schmelzgerät und der Stelle an, an der Schmelzklebstoff aufgetragen wird.

Die nachstehenden drei maximalen Leistungswerte müssen berücksichtigt werden, wenn der Strombedarf des Schmelzgerätes berechnet wird.

- Maximum Einzelkomponente Wirkleistung eines einzelnen Schlauches oder Applikators
- Maximum Paar Schlauch/Applikator kombinierte Wirkleistung von Schlauch und Applikator (Paar Schlauch/Applikator)
- Maximum zwei Paare Schlauch/Applikator kombinierte Wirkleistung von Paar Schlauch/Applikator 1 und 2 oder Paar Schlauch/Applikator 3 und 4

Wenn die Niederlassung von Nordson schon den Leistungsbedarf der Schläuche/Applikatoren berechnet und bestätigt hat, dass die höchstzulässige Wirkleistung insgesamt nicht überschritten wird, bedarf es keiner weiteren Berechnungen. Der Leistungsbedarf von Schlauch und Applikator ist jedoch neu zu berechnen, bevor

- ein neuer Schlauch oder Applikator an das Schmelzgerät angeschlossen wird, der in der ursprünglichen Berechnung des Wirkleistungsbedarfs unberücksichtigt geblieben war
- ein vorhandener durch einen Schlauch mit höherer Wirkleistung bzw. ein vorhandener Applikator durch einen mit höherer Wirkleistung ersetzt wird

#### Leistungsbedarf von Schläuchen/Applikatoren berechnen

- 1. Alle Paare Schlauch/Applikator entsprechend der Anschlussbuchse identifizieren, an die sie angeschlossen sind.
- Typenplakette bzw. Typenschild auf jedem Schlauch und Applikator überprüfen und anschließend Wirkleistung eines jeden Teils in Spalte A der Tabelle A-1 eintragen. Für jeden nicht installierten Schlauch oder Applikator eine Null eintragen.
- 3. Die Wirkleistungen jedes Paares Schlauch/Applikator addieren und die Summe in Spalte B der Tabelle A-1 eintragen.
- 4. Die Wirkleistungen der Paare Schlauch/Applikator 1 und 2 und der Paare Schlauch/Applikator 3 und 4 addieren und die Summe in Spalte C der Tabelle A-1 eintragen.
- 5. Jede der Wirkleistungen in den Spalten A, B und C der Tabelle A-1 mit den zugehörigen maximalen Wirkleistungen vergleichen, die in Tabelle A-2 stehen.
- 6. Eine der folgenden Aktionen ausführen:
  - Falls jede der in Schritt 5 berechneten Wirkleistungen nicht die in Tabelle A-2 aufgeführten Wirkleistungen übersteigt, dann bewegt sich der Leistungsbedarf von Schläuchen und Applikatoren im Rahmen akzeptabler Grenzwerte.
  - Überschreitet eine der in Schritt 5 berechneten Wirkleistungen die entsprechende höchstzulässige Wirkleistung gemäß Tabelle A-2, Konfiguration bzw. Position der Paare Schlauch/Applikator ändern bzw. kürzere Schläuche zum Verringern des Leistungsbedarfs oder Applikatoren mit niedrigerem Leistungsbedarf verwenden.

Tabelle A-1 Wattzahlen für Schläuche/Applikatoren

		Α	В	С
Komponente Nummer	Typ/Größe	Wattzahl der Komponente	Wattzahlen für Paar Schlauch/Applikator	Wattzahlen für 2 Paare Schlauch/Applikator
Schlauch 1				
Applikator 1				
Schlauch 2				
Applikator 2				
Schlauch 3				
Applikator 3				
Schlauch 4				
Applikator 4				

Tabelle A-2 Maximal zulässige Wattzahlen für Schlauch/Applikator

Spalte in Tabelle A-1	Komponente	Maximale Wattzahl
Α	Je einzelner Schlauch oder Applikator	1000 W
В	Je Paar Schlauch/Applikator	1200 W
С	Summe von Schlauch/Applikator-Paaren 1 und 2	2000 W
C	Summe von Schlauch/Applikator-Paaren 3 und 4	2000 W

# Anhang B

# Einstellungen des Steuersystems

In den folgenden Tabellen finden Sie die Werkeinstellungen und die optionalen Einstellungen (falls zutreffend) für alle Einstellungen, die geändert werden können.

## Startbildschirm

Startbildschirm				
Taste/Menü	Position	Werkeinstellung	Wertebereich oder optionale Einstellungen	
Gitter	Solltemperatur einstellen	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)	
Verteilerblock	Solltemperatur einstellen	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)	
Befüllen	Befüllen	Aktiviert	Deaktiviert	
Pumpe	Pumpensteuerung	Aus	Ein	
	Spülen	Aus	Ein	
	Auto Pumpe	Aus	Ein	
Zone 1B, Zone 2B, Zone 3B oder Zone 4B	Zone 1B, Zone 2B, Zone 3B oder Zone 4B	Aktiviert	Deaktiviert	
	Solltemperatur einstellen	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)	
	Anlegen/Name Ändern	Applikator 1: Zone 1B Applikator 2: Zone 2B Applikator 3: Zone 3B Applikator 4: Zone 4B	Maximal 10 angezeigte Zeichen	
	EcoBead Einstellungen	Folgemodus (keine EcoBead-Einstellungen werden verwendet)	Grundeinstellungen (EcoBead aktiviert)	
		Klebstoffeinsparung: 30 (Prozent)	30, 40, 50, 60 (Prozent)	
		Raupen pro Muster: 1	1-8	
		Raupenmuster: 9	0-9	
Zone 1A, Zone 2A, Zone 3A oder Zone 4A	Zone 1A, Zone 2A, Zone 3A oder Zone 4A	Aktiviert	Deaktiviert	
	Solltemperatur einstellen	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)	
	Anlegen/Name Ändern	Schlauch 1: Zone 1A Schlauch 2: Zone 2A Schlauch 3: Zone 3A Schlauch 4: Zone 4A	Maximal 10 angezeigte Zeichen	

# Hauptsteuerung: Bildschirm Einstellungen

Hauptsteuerung: Bildschirm Einstellungen				
Taste/Menü	Position	Werkeinstellung	Wertebereich oder optionale Einstellungen	
Heizungssteuerung	_	Ein (siehe Hinweis A)	Aus	
Temperaturabsenkung	_	Aus	Ein	
Pumpensteuerung	_	Aus	Ein	
Zeitsteuerung	_	Aus	Ein	
Befüllen	_	Aktiviert	Deaktiviert	
Temperatur	Smart Melt	Aktiviert	Deaktiviert	
	Globaler Sollwert	175 °C (350 °F)	40-204 °C (100-400 °F)	
	Smart Melt Temperatur	15 °C (25 °F)	0-30 °C (0-60 °F)	
	Temperaturgrenzen	Übertemperatur: 15 °C (25 °F)	5-60 °C (10-110 °F)	
		Untertemperatur: 25 °C (50 °F)		
	Globale Temperaturänderung	+/-1 °C (+/-1 °F)	_	
	Smart Melt Zeit	10 (Minuten)	5-60 (Minuten)	
Befüllen	Ansprechverzögerung Befüllen	5 (Sekunden)	0-1200 (Sekunden)	
	Verzögerung Überfüllen	60 (Sekunden)	10-300 (Sekunden)	
	Akustischer Befüllalarm	Aktiviert	Deaktiviert	
	Verzögerungszeit Alarm bis Fehler	4 (Minuten)	1-20 (Minuten)	
Eingänge	Eingang 1	Automatische Temperaturabsenkung (nur für Eingang 1 verfügbar)	<ul> <li>Deaktiviert</li> <li>Temperatur- absenkung</li> <li>Heizungssteuerung</li> <li>Pumpensteuerung</li> </ul>	
	Eingang 2	Temperaturabsenkung	<ul><li>Externe Zone 1A/1B</li><li>Externe Zone 2A/2B</li></ul>	
	Eingang 3	Heizungssteuerung	Automatische     Temperatur-     absenkung (nur für	
	Eingang 4	Externe Zone 1A/1B	<ul><li>Eingang 1 verfügbar)</li><li>Befüllen aktivieren/ deaktivieren</li></ul>	
Bereitschafts- verzögerung	_	0 (Minuten)	0-60 (Minuten)	

HINWEIS A: Wenn das Schmelzgerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen zum ersten Mal wieder eingeschaltet wird, ist die Heizungssteuerung Aus. In allen anderen Fällen ist die Heizungssteuerung Ein, wenn das Schmelzgerät eingeschaltet wird, unabhängig davon, ob sie beim Ausschalten Ein oder Aus war.

Forts...

Taste/Menü	Position	Werkeinstellung	Wertebereich oder optionale Einstellungen
Einstellungen Temperaturabsenkung: Temperaturabsenkung - Temperaturdelta	Temperaturabsenkung - Temperaturdelta	50 °C (100 °F)	5-190 °C (10-350 °F)
Einstellungen Temperaturabsenkung:	Zone Zeit Temperaturabsenkung	60 (Minuten)	0-1440 (Minuten)
Zone Temperaturabsenkung	Zone Temperaturabsenkung (Ein/Aus)	Aus	Ein
Einstellungen Temperaturabsenkung: Manuelle	Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung (Aktivieren/Deaktivieren)	Deaktiviert	Aktiviert
Temperaturabsenkung	Zeit Ende autom. Temperaturabsenkung	0 (Minuten)	0-180 (Minuten)
Einstellungen Temperaturabsenkung: Automatische	Automatische Temperaturabsenkung (Aktivieren/Deaktivieren)	Deaktiviert	Aktiviert
Temperaturabsenkung	Startzeit autom. Temperaturabsenkung	0 (Minuten)	0-1440 (Minuten)
	Zeitlimit Heizungen automatisch Aus	60 (Minuten)	0-1440 (Minuten)
Ausgänge	Ausgang 1	System bereit	<ul><li>Deaktiviert</li><li>System bereit</li><li>Schmelzen bereit</li><li>Befüllen bereit</li></ul>
	Ausgang 2	Fehler	<ul> <li>Bereit - Pumpe Ein</li> <li>Befüllen aktiv</li> <li>Befüllsystem Alarm Überfüllen</li> <li>Fehler Befüllsystem</li> </ul>
	Ausgang 3	Bereit - Pumpe Ein	<ul><li>Tankfüllstand niedrig</li><li>Alarm</li><li>Fehler</li><li>Wartungserinnerung</li></ul>

# Hauptsteuerung: Bildschirm System

Hauptsteuerung: Bildschirm System				
Taste/Menü	Position	Werkeinstellung	Wertebereich oder optionale Einstellungen	
Formate/Einheiten	Datum	MM/TT/JJ	<ul><li>JJ/MM/TT</li><li>TT/MM/JJ</li></ul>	
	Zeit: 12	12	24	
	Temperatur	°C	°F	
Datum/Zeit	_	Werkseitig eingestellt	Benutzerdefiniert	
Wartungsintervall	_	500 (Stunden)	0-8760 (Stunden)	
Zeitsteuerung	_	Keine Ereignisse programmiert	<ul> <li>Mindesteinstellung: 2         Ereignisse pro Tag</li> <li>Maximal: 12 Ereignisse         pro Tag</li> </ul>	
Passwort	Anlegen/Ändern:	<ul> <li>Hohe Sicherheitsebene: 1000</li> <li>Mittlere Sicherheitsebene: 2000</li> <li>Niedrige Sicherheitsebene: 3000</li> </ul>	1-65535	
	Zeitlimit	1 (Minute)	1-60 (Minuten)	
	Sicherheitsebene einstellen	Kein Passwortschutz	<ul><li>Ebene 1 (hoch)</li><li>Ebene 2 (mittel)</li><li>Ebene 3 (niedrig)</li></ul>	
Anzeige	Helligkeit	75 (Prozent)	30, 60, 75, 100 (Prozent)	
	Kontrast	75 (Prozent)	30, 60, 75, 100 (Prozent)	
	Wartezeit bis Bildschirmschoner	5 (Minuten)	1-120 (Minuten)	
Verwaltung	Kommunikation sperren	Aus	Ein	
Sprache	_	Englisch	CE Sprachen (mit Software-Upgrade)	

# Übersetzung des Originals EG-Konformitätserklärung



für Geräte zum Auftrag von Kleb- und Dichtstoffen entsprechend den Richtlinien des Europäischen Rates

#### PRODUKTE:

AltaBlue™ Schmelzgeräte, Modelle 15, 30, 50, 10
AltaBlue™ TT Schmelzgeräte, Modelle A4, A10, A16
AltaPail™ Schmelzgeräte
Cobalt™ Schüttgutentleerer der GR Baureihe
DuraBlue® Schmelzgeräte
FoamMelt® FM-200 Schmelzgerät
Freedom™ Schmelzklebstoffsystem
Fulfill® Nachrüstsatz

Mesa™ Schmelzgeräte

MiniPUR™ Schmelzgeräte

ProBlue® Schmelzgeräte,

Modelle P4, P7, P10, P15, P30 und P50

ProBlue® Fulfill®, Modelle P4F, P7F, P10F

PURBlue™ Schmelzgeräte

Schmelzgeräte der Baureihe 3400V

SureFoam™ Schaumauftragssystem

ModelInummer	Siehe Originaldokument	
Seriennummer	Siehe Originaldokument	

#### **GELTENDE RICHTLINIEN:**

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit: 2004/108/EG

# ANGEWENDETE NORMEN ZUR PRÜFUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG:

EN ISO 12100 EN 60204-1 EN ISO 13732-1 EN 61000-6-2

EN 55011 (Klasse A, Gruppe 2 für Industrieumgebungen. Bei Verwendung in anderen Umgebungen kann die Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit aufgrund von leitungsgeführten und abgestrahlten Störungen problematisch sein.)

### **GRUNDSÄTZE:**

Dieses Produkt wurde entsprechend dem aktuellen Stand der Technik hergestellt.

Das angegebene Produkt entspricht den hier aufgeführten Richtlinien und Normen.

Peter Lambert, Senior Vice President Adhesives Dispensing Systems

Datum: 29. März 2013

Kontaktperson für technische Unterlagen:

Dieter Ziesmer Nordson Engineering GmbH Lilienthalstraße 6 21337 Lüneburg Deutschland

